


SM11 USER MANUAL



Professional Digital Monitoring System

Français page 11



CE

Focal® is a trademark of Focal-JMlab® - BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex France - Tel. 00 33 4 77 43 57 00 - Fax 00 33 4 77 43 57 04 - www.focal-fr.com



Due to constant technological advances, Focal reserves its right to modify specifications without notice. Images may not conform exactly to specific product.

SM11 USER MANUAL

Professional Digital Monitoring System

2

An example of this equipment has been tested and found to comply with the following European directives and international standards:

Electromagnetic compatibility

EN 55103

EN 61000

Electrical safety

EN 60065



CAUTION!
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
DO NOT EXPOSE TO RAIN OR MOISTURE.

Important safety information

Please read carefully the following instructions and safety information. Heed all warnings and follow all instructions.

- Do not remove the back panel. There are no user serviceable parts inside; please refer to qualified service personnel. This equipment must be earthed.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- Use the apparatus only in moderate climates (*not in tropical climates*).
- Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
- Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

Precaution

The SM11 uses a tweeter equipped with a beryllium dome, allowing a frequency range extending beyond 40kHz. In its solid form, beryllium is harmless. However, due to its nature, certain special precautions should be observed to avoid exposure to unnecessary risk:

- Under no circumstances should the beryllium dome be subjected to any form of abrasive action.
- In the unlikely case of damage to the dome, of any form, a wide piece of adhesive tape should be immediately used to seal the whole front surface of the tweeter. You should then inform the dealer from whom you purchased the product so that the tweeter can be removed by a professional and returned to the product distributor for replacement.
- If the dome is broken in any way giving rise to loose particles of beryllium, these should be carefully collected with the use of an adhesive tape and sealed in a zip-top bag to be returned with the tweeter.

For further information, please contact Focal-JMLab directly:

beryllium@focal-fr.com

SM11 USER MANUAL: INTRODUCTION

Professional Digital Monitoring System

Thank you for choosing the FOCAL SM11.

The SM11 is a world class Professional Digital Monitoring System.

It has been designed to offer superb imaging, outstanding precision and frequency extension, in a compact format suitable for mid or near field monitoring.

This exceptional acoustic performance comes together with tremendous versatility, thanks to the digital nature of the system with numerous controls accessible either from a computer or wirelessly from a PDA (Personal Digital Assistant).

For both cases an easy-to-use and friendly programme is provided by Focal. Additionally and for simple gain control and mute, a proprietary remote control is also available as an option.

Unpacking

In addition to one loudspeaker and a user manual (such as this one), each carton should contain:

- A power cord
- A MIDI cord
- A CD-ROM
- A copy of the "Focal Manager" user manual
- A copy of the SM11 White paper
- A "quick start" leaflet
- A guarantee card

Please check that none of these items are missing, and remove all accessories from the carton.

To remove the loudspeaker from its carton without damage, open the end flaps fully and bend them right back. Then remove the upper cushion and lift the loudspeaker out gently: please beware that one of the enclosure sides may hold a passive radiator and thus handling of the speaker requires special care.

Inspect the speaker for signs of any possible damage. In the unlikely event of this having occurred please inform the carrier and supplier. It is a good practice to keep the packaging in case of future transportation.

Preliminary recommendations

We would like to give a word of warning about the high sound pressure levels that can be generated by the SM11's. Because of their very low levels of distortion, and the minimal fatigue incurred by the user, it is not always obvious to realise the actual sound pressure level whilst working.

Please bear in mind that exposure to excessive levels over a sustained period of time may lead to permanent hearing loss.

After having unpacked the unit, first check that the operating voltage is correctly set (see location on rear panel figure...). If it is not, adjust the selector to the appropriate position. Also check and if necessary replace the fuse, which rating depends on the operating voltage (please refer to technical specifications).

Warranty

These products are guaranteed against defects in components and workmanship only, for a period of two years from the date of shipment to the end user for countries of the European Union. For other countries, please refer to the law in effect.







During the warranty period Focal will, at their discretion, either repair or replace products which prove to be defective, provided that the product is returned, shipping prepaid, to an authorised Focal service facility.

Defects caused by unauthorised modifications, accident, negligence or any misuse are not covered by this warranty.

For further information please contact your dealer or the distributor in your country.

SM11 USER MANUAL

Professional Digital Monitoring System



SM11 USER MANUAL: PRODUCTS OVERVIEW

Professional Digital Monitoring System

5

This section of the manual is applicable to 3 products: SM11-L, SM11-R, SM11-C (**fig. A, C**).

These 3 products are identical, from a technical and functional point of view, and only differ by the shape of their enclosure.

For specific information on their companion, the SM11-S subwoofer, please refer to a further section.

The design of the enclosures was meant to acoustically optimise the performance of the loudspeakers.

SM11-L and SM11-R are meant to be used respectively as Left and Right main speakers (*or the opposite if used as back surround speakers*), while the SM11-C is to be used as a centre channel speaker.

The shape of each of these enclosures ensures minimal detrimental effects of acoustic diffraction, and maximum spatial imaging by allowing mirror configurations.

On the SM11-L and SM11-R, the 30 degrees angle of the mid-hi panel (*with respect to the LF driver panel*), makes it easy to meet the recommendations for surround monitoring (*aligning LF panels is just enough*).

The attached pictures allow to locate the main components, on the front and rear panels.

Rear panel description

As can be seen on the rear panel view (**fig. B**), two separate XLR-type inlets are provided for audio connections, one for an analogue signal, the other one for a digital (AES-3 compatible) signal.

Both use the standard cabling scheme, namely:

Pin 1 = Ground (*shield*)

Pin 2 = In phase voltage (*"hot"*)

Pin 3 = Out-of-phase voltage (*"cold"*)

Selection of one input or the other is done automatically by the SM11 internal programme, with highest priority to the incoming digital signal whenever it can be locked on.

Analogue input

The analogue signal is to connect to the dedicated XLR input mentioned above (*inside the ANALOGUE IN box*)

The sensitivity of this input can be adjusted using the two-position switch located within the same box:

the +4dBu position is suitable for standard professional audio equipment, while -10dBV position may be used for other types of sources providing a lesser output level.

When this input is used the sampling rate of the internal A/D converter is 96kHz.

Digital input

The digital signal is to connect to the XLR input located inside the DIGITAL IN box.

This input will accept AES signal with sampling rates of 44.1, 48, 88.2 or 96kHz and the internal programme will update its parameters accordingly and automatically.

As is known, the AES signal carry data for 2 separate audio channels -namely "Left" and "Right"- so it is necessary to select which one of the two is to be used (*each SM11 deals with only one input channel*): this is done by means of a two-position switch located above the XLR connector.

When using the digital input, please bear in mind the usual recommendations applicable to digital connections, especially if long cable runs are required: choose an appropriate (*110 Ohms*) cable, use an AES compatible distributor to ensure impedance matching when several receivers are fed from a single source. Focal can supply an inexpensive passive splitter (*please contact your dealer*).

SM11-S subwoofer

The optional SM11-S subwoofer is intended to compliment a SM11 system in a 5.1 configuration (**fig. E, F**).

Though the low frequency extension is already substantial when using a stereo pair of SM11's on their own, one might also want to add some extra low end and/or increase the overall max. SPL, in which case the SM11-S is the ideal solution.

The SM11-S is totally compatible with the rest of a SM11 system: similar inputs and connectors, same controls. The only functional difference is that it does not accept InfraRed control signals (*it has no IR receiver*).

SM11 USER MANUAL: SETTING UP THE SYSTEM

Professional Digital Monitoring System

Control facilities

They are three different ways of remotely controlling a SM11 loudspeaker:

- **Through an Infra-Red receiver**, located on the front of the cabinet, below the midrange driver. This is the link provided for a wireless control from a PDA. It will operate at distances of up to (approx.) 3 metres.
- **Via a serial RS-232 port**, intended to connect to a computer or the proprietary remote control unit.
- **By means of a MIDI link**, allowing data in and out.

Selection between those three operation modes is achieved by operating the three-position switch (*IR, PC, and MIDI marks respectively*) located within the INTERFACE box of the rear panel.

The principle of operation of a complete system, as far as remote control is concerned, is based on a "master/slave" scheme.

One single loudspeaker is set to receive control information, becoming the master, and pass on the information to all the others (*slaves*). All the slave units must be set to the MIDI switch position, and linked together to the master, in a daisy chain scheme: MIDI cables will be used, going from the "MIDI OUT" connector of one speaker, to the "MIDI IN" connector of the next speaker.

The master unit may use either IR or PC modes, depending on the control source. Please note that **the CONTROL switch should be set before powering the speaker**, proper operation is not guaranteed otherwise.

Initialising the whole loudspeaker system

Before starting to work with your SM11 system, you need to go through a quick initialisation procedure, in order to specify which loudspeaker will be allocated a specific channel: please note this is for **control data only**, you still need to properly set the Left/Right switch for the audio data if you are to use the digital input (*see previous section*).

Indeed, most controls can be set individually and independently for the various channels: this adds a great deal of flexibility when it comes to tailor the system to your listening environment, as described in the next sections.

In case the initialisation is not carried out, the factory set default values are such that all speakers will respond to any controls, regardless of the channels selected.

At this stage, it is assumed that all the loudspeakers are appropriately configured with respect to the CONTROL switch and associated connections. One of them should have been configured as the "master", and all the others as slaves.

Make sure there are no audio connection, then turn the power on by pressing the switch on the back of the speakers: a green LED indicator should come on.

Start the Focal Manager programme on the computer (*or the PDA*), and select the Initialisation menu.

If needed please refer to the Focal Manager manual, which details the software operation.

You will have to tick the boxes corresponding to the audio channels to be used in your actual configuration (*except for the Sub*): Left, Right, Centre, Left Surround, Right Surround. You will then have to check for the serial numbers of the corresponding speakers: they can be found on the back of each unit.

Finally enter these numbers in the relevant fields, but **using only the last 6 numerical digits**.

Once this is done and verified, click on the Send box.

Please note that the Subwoofer does not need any initialisation, as by definition it can only be utilised for this particular channel.

SM11 USER MANUAL: ADAPTING TO THE ENVIRONMENT

Professional Digital Monitoring System

You will find in this section a brief description of the main features of the control software.
For further information please refer to "Focal Manager" instruction manual.

Level control and mute

Firstly, it is worth emphasizing the benefit of setting the monitoring level on the speakers themselves rather than on the mixing console: the latter case is inevitably detrimental to overall performance (*due to lessened resolution in the digital domain*), contrary to the former case where level adjustment takes place **after** the final D/A conversion.

Please note that positive values are not allowed, as 0dB corresponds to digital full scale (*maximum value*).

For easy mutichannel operation, the gain levels can be set both by a **Master level** adjustment (*i.e. applying to all channels*) or by an **Individual level** adjustment.

The same principle applies to the **Mute** control.

Sweet spot adjustment

Another, and very significant benefit provided by the SM11 thanks to its digital core lies in its capability to fine tune what is generally referred to as the "sweet spot".

Technically, what is it all about? Essentially it is about adjusting delays applied to each transducer so that, at the listening position, acoustic waves generated by each transducer can be perfectly coherent in phase, therefore combine together and be perceived as a virtual point source.

This requires 3 parameters to be entered by the user: spacing between Left and Right loudspeakers, distance (*horizontal spacing*) and height (*vertical distance*) between the tweeters and the listener's ears. If a center channel is used, then the distance and height of this speaker are required too (**fig. D**).

Shelving equalisation

This facility is ideal for gentle, fairly wide band equalisation of the bottom and top ends of the response.

The LF shelving filter is typically useful to deal with possible excessive level of LF energy resulting from acoustic coupling associated with close reflecting surfaces: mixing console, nearby walls...

The 0dB reference gives a flat response in anechoic conditions, seldom met in real-life environments.

Theory tells us that a -3dB attenuation in the bottom end should suit half-space conditions.

Generally a few -2 to -4dBs of attenuation is therefore expected as desirable, but specific acoustic environment or other considerations might dictate other adjustments.

In the top end, shelving adjustment is more left to personal taste, or possibly to mimic the voicing typical of some specific acoustic environments or other loudspeaker systems.

The range of adjustment in amplitude of the two shelving filters is from +6 to -12dB. The frequency break points are user defined, within a range of 25 to 16000Hz.

SM11 USER MANUAL: ADAPTING TO THE ENVIRONMENT

Professional Digital Monitoring System

6

General equalisation

General equalisation is possible (except on the Sub channel) via 3 fully programmable parametric EQ's which can be individually set in amplitude, frequency and quality factor ("Q").

A Hi-Pass and a Low-pass filter are also available. They can be enabled or disabled by blanking the frequency fields, which (when enabled) are to be set by the user. For all channels except for the Sub, the Hi-Pass slope can be set to either 12 or 24dB/oct. Please note that when the 24dB/oct is selected, the Low-Pass filter is no longer available. On the Sub channel, it is the opposite: Low-Pass can be either 12 or 24dB/oct in which case the Hi-Pass is defeated.

Digital Input Mode

When the digital input is used, it is possible to actually get the mono sum of the two ("Left" and "Right") audio channels transmitted via the AES connection.

This option is available for the Sub: it is referred to as "2.1 (L+R)" as opposed to "5.1 (LFE)", which is the default mode of operation where only one input channel is used (depending on the position of the CHANNEL switch located at the back of the unit).

It is also available for the Left and Right speakers; the option is called "Mono L+R" and appears in the Master level menu.

Delays

Variable delays (up to 10 ms) can be assigned to groups of channels: Left/Right, Centre, Left/Right surround, and Sub. This allows precise time alignment tailored to actual positioning of the loudspeakers with regard to the listening position.

Subwoofer polarity

The polarity of the Subwoofer channel can be inverted by software. This can be useful, for example, when one desire to use a combination of 24dB/oct and 12dB/oct to crossover the subwoofer. It is also a good practice, when adjusting delays and/or crossover frequencies, to invert the polarity of the Sub, search for the widest cancellation, then turn the polarity back on to normal.

Presets

Presets are a convenient way of dealing with a number of parameters as a whole, being able to save them under a specific name. Actually, a preset contains the values of the various parameters for all channels: delays, shelving, PEQ, and so on... Once created, a preset can be stored, reloaded and sent to the speaker system, edited, and deleted.

SM11 USER MANUAL: TECHNICAL SPECIFICATIONS SM11-L/R/C

Professional Digital Monitoring System

9

SYSTEM

Frequency response	34Hz – 40kHz +/- 2dB
Maximum SPL	118dB SPL (peak @ 1m)

INPUT SECTION

Analogue input	Type / Impedance Connector Sensitivity A/D converter	Electronically balanced / 10k Ohms XLR Adjustable, +4dBu or -10dBV 24 bits resolution, 96kHz sampling rate
Digital input	Format Connector Sampling rates	AES (110 Ohms with transformer) XLR 44.1, 48, 88.2 or 96kHz (automatic detection)
Internal section	Processing D/A converters	Internal DSP 24 bits resolution, 96kHz sampling rate
Dynamic range	> 110dB	

AMPLIFIER SECTION

LF stage	Class D / 250Wrms
MF stage	Class D / 150Wrms
HF stage	Class AB / 100Wrms

INTERFACE

System control	Switchable between	Wireless Infra-Red (handheld) Serial RS-232 (PC / Mac) MIDI
Power supply	Mains voltage	230V (3.15A fuse rating) 115V (6.3A fuse rating) IEC inlet and detachable power cord

USER CONTROLS AND INDICATORS

Hardware controls	Analogue input sensitivity switch Left / Right AES channel selection switch System control source (Interface) switch
Software controls	Output level, Sweet spot, Shelving EQ, General EQ, Presets
Indicators	Power on LED, Infra-Red reception LED

TRANSDUCERS

Woofers	"W" cone, long excursion Focal 11W551B 11" drive unit
Passive radiator	"W" piston, extra wide surround Focal 11WPP51 11" radiator
Midrange	"W" cone Focal 6W0451 6" drive unit with push-pull Neodymium magnet
High frequency	Focal TBUSM11 Beryllium dome tweeter with Focus Ring magnet
Shielding	Integral through cancellation magnets / cans or by magnet design

CABINET

Construction	19mm and 25mm MDF panels with internal braces
Finish	Slate grey metallic lacquer on side panels Dark red veneer on top / bottom, corners in stained solid wood
Dimensions: SM11-L/R (HxWxD)	338mm x 460mm x 350mm - (13.3"x18.1" x 13.8")
Dimensions: SM11-C (HxWxD)	338mm x 600mm x 340mm - (13.3"x23.6" x 13.4")
Weight (SM11-L/R)	25kg - (55.1lb)
Weight (SM11-C)	28kg - (61.7lb)

All specifications are subject to change.

SM11 USER MANUAL: TECHNICAL SPECIFICATIONS SM11-S

Professional Digital Monitoring System

10

SYSTEM

Frequency response	20Hz – 250Hz
Maximum SPL	125dB SPL (peak @ 1m)

INPUT SECTION

Analogue input	Type / Impedance Connector Sensitivity A/D converter	Electronically balanced / 10kOhms XLR Adjustable, +4dBu or –10dBV 24 bits resolution, 96kHz sampling rate
Digital input	Format Connector Sampling rates	AES (110 Ohms with transformer) XLR 44.1, 48, 88.2 or 96kHz (automatic detection)
Internal section	Processing D/A converters	Internal DSP 24 bits resolution, 96kHz sampling rate
Dynamic range	> 110dB	

AMPLIFIER SECTION

	1000Wrms, BASH® technology
--	----------------------------

INTERFACE

System control	Switchable between	Wireless Infra-Red (handheld) Serial RS-232 (PC / Mac) MIDI
Power supply	Mains voltage Connection	230V (6.3A fuse rating) or 115V (10A fuse rating) IEC inlet and detachable power cord

USER CONTROLS AND INDICATORS

Hardware controls	Analogue input sensitivity switch Left / Right AES channel selection switch System control source (Interface) switch
Software controls	Output level, Shelving EQ, General EQ, Presets, Delays
Indicators	Power on LED

TRANSDUCERS

Woofers	"W" cone, very long throw Focal 15W9753 406mm [16"] drive unit
---------	--

CABINET

Construction	30mm MDF panels with internal braces
Finish	Dark red veneer on sides, corners in stained solid wood "Slate grey" lacquer on other panels
Dimensions (HxWxD)	500mm x 530mm x 590mm - (19.7" x 20.9" x 23.2")
Weight	55kg - (121lb)

All specifications are subject to change.

MANUEL UTILISATEUR SM11

Enceinte de contrôle numérique professionnelle

11

Un échantillon de ce produit a été testé et déclaré en conformité avec les directives européennes et autres normes internationales suivantes :

Compatibilité électromagnétique

EN 55103
EN 61000

Sécurité électrique

EN 60065



**ATTENTION !
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
NE PAS EXPOSER À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ**

Informations de sécurité

Nous vous conseillons de lire toutes les instructions de ce manuel et de tenir compte des consignes de sécurité suivantes. Après lecture, conservez cette notice dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Ne pas déposer le panneau arrière. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur ; prière de se référer à un personnel de maintenance qualifié. Cet équipement doit être connecté à la terre.
- Le câble secteur ne doit être ni plié, ni écrasé, ni noué. Veillez à ne pas tordre le câble au niveau du connecteur et prévoir éventuellement des passages protégés pour ne pas les piétiner.
- Utilisez exclusivement les accessoires et les connexions recommandés par le fabricant.
- La vérification par un service professionnel qualifié est nécessaire lorsque le cordon secteur ou les connecteurs sont endommagés, qu'un liquide ou qu'un objet s'est infiltré, qu'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il ait subi une chute.
- Évitez la proximité de sources de chaleurs (*radiateur, halogène, bougie...*).
- Ne pas utiliser cet appareil en climat tropical.
- Ne pas exposer cet appareil aux projections d'eau.
- Ne pas poser un récipient rempli de liquide pouvant occasionner un écoulement sur les parties électroniques.

Précautions d'utilisation


Le SM11 utilise un tweeter à dôme inversé en Béryllium pur, capable d'étendre la bande passante à plus de 40 kHz. Sous sa forme solide, ce matériau est inoffensif. Toutefois, de par sa nature, certaines précautions doivent être appliquées pour ne pas s'exposer à des risques inutiles :

- Le dôme béryllium ne doit jamais être en contact avec une matière abrasive.
- Si le dôme béryllium est endommagé sous quelque forme que ce soit, le recouvrir dès que possible sur toute sa surface d'une bande adhésive de protection. Prendre contact avec le revendeur afin de démonter et de remplacer le tweeter auprès d'un service compétent chez le distributeur.
- Si le dôme est brisé, les particules éventuelles de Béryllium doivent être récupérées avec soin au moyen d'un ruban adhésif puis être placées dans un sac plastique hermétiquement clos renvoyé en même temps que l'enceinte au revendeur.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter directement à l'adresse suivante :
beryllium@focal-fr.com



Focal® est une marque de Focal-JMLab® - BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex France - Tel. (+33) 04 77 43 57 00 - Fax (+33) 04 77 37 65 87 - www.focal-fr.com



MANUEL UTILISATEUR SM11 : INTRODUCTION

Enceinte de contrôle numérique professionnelle

12

Nous vous remercions d'avoir choisi la SM11 Focal. La famille d'enceintes SM11 constitue un système d'écoute de contrôle numérique professionnel, de classe exceptionnelle.

Elle a été conçue pour offrir une image sonore superbe, une précision extrême et une réponse en fréquence étendue, dans un format compact parfaitement adapté à des écoutes de proximité ou semi-proximité.

Ces performances acoustiques hors du commun sont accompagnées par une extrême polyvalence, conséquence directe de la nature numérique du système, lequel est contrôlable par différents moyens : ordinateur ou assistant numérique ("PDA"), chacun pouvant recevoir un logiciel de pilotage fourni par Focal. Pour finir une télécommande spécialement développée par Focal est disponible en option.

Déballage

Une enceinte SM11 est livrée accompagnée des éléments suivants (outre le présent manuel) :

- Un cordon d'alimentation
- Un cordon MIDI
- Un CD-Rom
- Un exemplaire du manuel d'instructions du logiciel "Focal Manager"
- Un exemplaire du cahier technique de la SM11
- Une carte de garantie

Vérifiez qu'aucun de ces éléments ne manque, et enlevez tous les accessoires du carton.

Afin de ne pas endommager la SM11 lors de son déballage, veuillez respecter les étapes suivantes : ouvrir complètement les volets du carton. Les replier sur les côtés. Ôter la protection supérieure. Soulever l'enceinte précautionneusement.

N'oubliez pas qu'une des faces de la SM11 présente un radiateur passif. Aussi, la manipulation de la SM11 nécessite le plus grand soin.

Vérifiez que l'emballage ne présente aucun signe de détérioration. Si toutefois il était endommagé, prévenez le transporteur et le fournisseur. Il est important que l'emballage soit gardé en bon état pour d'éventuelles utilisations futures.

Recommandations

Nous tenons à souligner la pression sonore élevée capable d'être générée par les enceintes SM11. Le niveau de distorsion étant très bas et le niveau de fatigue de l'utilisateur minime, il n'est pas toujours évident de réaliser la pression sonore réelle.

N'oubliez pas que l'exposition à des niveaux sonores élevés, au-delà d'un certain temps peut conduire à une perte irréversible de l'audition.

Après avoir déballé la SM11, **vérifiez en premier lieu que la tension d'utilisation sélectionnée est la bonne.** Dans le cas contraire, changez la position du sélecteur. Vérifiez également le fusible, dont l'ampérage dépend de la tension de service, et changez-le si nécessaire (cf. : caractéristiques techniques).

Garantie

Ces produits sont garantis pièces et main d'oeuvre pour une période de deux ans au sein des pays membres de l'Union Européenne à compter de la date de livraison au client final. Pour les états hors Union Européenne, merci de vous référer à la loi en vigueur dans chaque pays.







Pendant la période de garantie, Focal réparera ou échangera le produit défectueux, sous réserve que le produit soit renvoyé, frais de transport payé par avance, à une antenne Focal agréée.

Les dommages causés par des modifications du produit, accidents, négligence ou mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Pour plus d'informations veuillez contacter votre revendeur ou distributeur local.

MANUEL UTILISATEUR SM11 : INTRODUCTION

Enceinte de contrôle numérique professionnelle



MANUEL UTILISATEUR SM11 : PRÉSENTATION DES PRODUITS

Enceinte de contrôle numérique professionnelle

14

Cette partie du manuel est valable pour les trois produits suivants : SM11-L, SM11-R, SM11-C (**fig.A, C**).

En ce qui concerne leur produit complément, le subwoofer SM11-S, se reporter à un des paragraphes suivants.

Les trois produits mentionnés plus haut sont identiques d'un point de vue technique et fonctionnel. Leur seule différence est la forme du coffret.

Le design des coffrets a pour but d'optimiser les performances acoustiques des enceintes.

Les SM11-L et SM11-R sont conçues pour être utilisées respectivement en enceinte principale gauche et en enceinte principale droite (*inversement pour une utilisation en enceintes satellites arrière*), la SM11-C est conçue pour une utilisation en centrale.

La forme de chaque coffret assure une diffraction acoustique minimale et une spatialité maximale en permettant une configuration miroir.

Sur la SM11-L et la SM11-R, l'angle de 30 degrés du baffle médium/aigu (*par rapport au baffle du woofer*) facilite une mise en place conforme aux pratiques recommandées pour un système multi-canal (*il suffit d'aligner les baffles des woofers*).

Les photos des panneaux avant et arrière vous permettent de situer les différents éléments.

Présentation du panneau arrière

Comme on peut le voir sur la vue du panneau arrière (**fig. B**), deux entrées de types XLR sont fournies pour les connexions audio, une pour le signal analogique, l'autre pour le signal numérique (*compatible AES-3*).

Les deux utilisant un schéma de câblage standard, soit :

Pin1 = masse (*blindage*)

Pin2 = point chaud (*signal en phase*)

Pin3 = point froid (*signal hors phase*)

Le programme interne du SM11 sélectionne automatiquement l'entrée adéquate, avec priorité donnée au signal numérique entrant dès qu'il est détecté.

Entrée analogique

Le signal analogique doit être connecté sur l'entrée XLR dédiée (à l'intérieur du cadre ANALOGUE IN), comme indiqué ci-dessus.

La sensibilité de cette entrée peut être ajustée en utilisant l'interrupteur à 2 positions situé à l'intérieur du même cadre.

La position +4 dBu convient à un équipement audio professionnel standard, alors que la position +10 dBV peut être utilisée pour les autres types de sources fournissant un niveau moins élevé.

Lorsque cette entrée est utilisée la fréquence d'échantillonnage du convertisseur A/D interne est de 96 kHz.

Entrée numérique

Le signal numérique doit être connecté à l'entrée XLR située à l'intérieur du cadre DIGITAL IN.

Cette entrée acceptera un signal AES avec une fréquence d'échantillonnage de 44,1 ; 48 ; 88,2 ou 96 kHz. Le programme interne mettra à jour automatiquement ses paramètres en fonction de la fréquence.

Le signal AES prend en charge des données pour 2 canaux audio séparés, "droit" et "gauche". Ainsi il est nécessaire de choisir lequel des deux doit être utilisé (*chaque SM11 ne traite qu'une seule entrée*) en choisissant la position voulue du sélecteur situé au-dessus de la connexion XLR.

Lors de l'utilisation de l'entrée numérique, pensez à bien suivre les recommandations spécifiques à l'utilisation de connexions numériques, spécialement si des câbles longs sont nécessaires : choisissez un câble approprié (*110 Ohms*), utilisez un distributeur compatible AES afin d'assurer une impédance cohérente lorsque plusieurs enceintes sont alimentées par une même source. Focal fournit en option un distributeur passif peu onéreux (*consultez votre revendeur*).

Subwoofer SM11-S

Le subwoofer optionnel SM11-S est destiné à compléter un système SM11 en configuration 5.1 (**fig E,F**).

Bien que l'extension basses fréquences obtenue avec une paire de SM11 utilisées seules soit déjà imposante, on peut pourquoi pas vouloir lui rajouter un surcroît de grave, et/ou viser à une augmentation du niveau de pression maximale possible :

le SM11-S constitue alors, là-aussi, la solution idéale.

Le SM11-S est totalement compatible avec le reste d'un système SM11 : entrées et connecteurs similaires, contrôles identiques. La seule différence fonctionnelle est qu'il n'accepte pas de signal de contrôle infra-rouge (*il n'a pas de récepteur intégré*).

Possibilités de contrôle

Il existe trois manières différentes de contrôler une enceinte SM11 à distance.

- **Par le récepteur infrarouge**, placé sur l'avant, juste au-dessous du haut-parleur médium. C'est la liaison prévue pour un contrôle sans fil depuis un assistant personnel (PDA). Son rayon d'action est approximativement de 3 mètres.
- **Via le port série RS-232**, en vue d'une connexion sur un ordinateur, ou à la télécommande dédiée Focal RC-37
- **Au moyen d'une connexion MIDI**, permettant l'envoi et la réception de données.

Le choix du mode de contrôle approprié (*marqués respectivement IR, PC, MIDI*) se fait par le sélecteur à 3 positions placé sur l'arrière de la SM11, à l'intérieur du cadre INTERFACE.

Le fonctionnement global du système, au niveau du contrôle à distance, est fondé sur un schéma de type "maître/esclave".

Une seule enceinte (*maître*) est à configurer pour recevoir l'information de contrôle, et la retransmettre aux autres SM11

(*esclaves*). Toutes les enceintes esclaves doivent être configurées sur la position MIDI et reliées, à partir du master puis entre

elles en cascade, au moyen d'un cordon MIDI (*fourni*). La connexion MIDI se fera du connecteur "MIDI OUT" d'une enceinte au

connecteur "MIDI IN" de la suivante. L'enceinte maître peut quant à elle être contrôlée en mode PC ou IR, selon l'unité de contrôle à utiliser.

A noter que **le sélecteur CONTROL est à configurer avant de mettre l'enceinte sous tension**, sans quoi le bon fonctionnement du système n'est pas garanti.

Initialisation du système complet

Avant de commencer à utiliser vos enceintes, vous devrez procéder à une initialisation rapide du système, afin d'affecter à chaque SM11 un canal donné : il faut souligner néanmoins que cette affectation concerne **uniquement les données de contrôle**, il est toujours nécessaire de configurer le sélecteur Left/Right en cas d'utilisation de l'entrée numérique (*voir plus haut*).

En effet, la plupart des contrôles peuvent s'exercer de façon individualisée et indépendante sur les différents canaux :

ceci permet une grande souplesse lorsqu'il s'agit d'adapter le système à son environnement d'écoute, comme il est décrit dans les sections suivantes.

Si cette initialisation n'est pas effectuée, les valeurs par défaut programmées en usine sont telles que toutes les enceintes exécuteront toute commande reçue, quelque soient les canaux auxquels elle était destinée.

A partir d'ici, on supposera que toutes les enceintes ont été correctement configurées, pour ce qui concerne la sélection du mode de contrôle et des connexions s'y rapportant. Une d'entre elles aura été configurée en "maître", et toutes les autres en "esclaves".

Assurez-vous ensuite qu'aucune connexion audio n'a encore été effectuée, puis mettez l'enceinte sous tension : la diode verte à l'avant de l'enceinte doit alors s'allumer.

Lancez le programme "Focal Manager" sur l'ordinateur (*ou le PDA*), et sélectionnez le menu d'initialisation (*pour plus d'information sur le fonctionnement de ce programme, se reporter au manual d'instructions du logiciel*).

Vous devrez cocher les cases correspondant aux canaux audio effectivement utilisés par votre système (*à l'exception du subwoofer*) : gauche, droite, centre, satellite gauche, satellite droite. Vérifiez ensuite et notez les numéros de série des enceintes.

Pour finir saisissez ces numéros dans les champs ad hoc, en utilisant **uniquement les 6 derniers chiffres**.

Une fois ces données introduites, cliquez sur la touche "Send" .

A noter que le subwoofer n'est pas concerné par la procédure d'initialisation, car par définition il ne peut être utilisé que pour reproduire ce canal particulier.

Vous trouverez dans cette section un brief descriptif des possibilités du logiciel de contrôle. Pour plus d'information, reportez-vous au manuel d'instruction du logiciel "Focal Manager".

Contrôle de volume et "mute"

Pour commencer, il est utile de souligner l'avantage qu'il y a à régler le volume d'écoute au niveau des enceintes plutôt qu'à la console de mixage : ce dernier cas est défavorable aux performances globales (*en raison d'une perte de résolution dans le domaine numérique*), contrairement au premier cas où le réglage de volume est effectué **après** la conversion numérique analogique finale.

A noter que les valeurs positives ne sont pas acceptées, 0 dB correspondant à la pleine échelle numérique (*valeur maximale possible*).

Pour un fonctionnement en multi-canal facilité, les niveaux s'ajustent soit par réglage du **volume Master** (c.à.d. valable pour tous les canaux) soit par réglage du **volume Individuel**.

Le même principe s'applique au contrôle de la fonction **Mute** (sourdine).

Réglage du "Sweet spot"

Un autre avantage très important apporté par la SM11 grâce à son "cerveau" numérique tient à sa capacité à ajuster finement ce qu'on a coutume d'appeler en Anglais le "sweet spot" (*qu'on pourrait traduire par emplacement parfait*).

Techniquement, de quoi s'agit-il ? Essentiellement cela revient à ajuster les retards appliqués à chacun des transducteurs de manière à ce que, au point d'écoute, les ondes acoustiques émises par chaque transducteur soient parfaitement cohérentes en phase, et donc puissent se combiner pour donner l'effet d'une source ponctuelle.

Pour ce faire, 3 paramètres sont demandés à l'utilisateur : l'espacement entre les enceintes gauche et droite, la distance (*horizontale*) et hauteur (*verticale*) entre les oreilles de l'auditeur et les tweeters. Si une enceinte centrale est utilisée, il faut y ajouter la distance et hauteur de celle-ci.

Egalisation en plateau ("shelving")

Cet outil est idéal pour une égalisation douce, assez large en fréquence, des extrémités de bande de la réponse.

Le filtre "shelving" basses fréquences est typiquement utilisé pour compenser un niveau de grave excessif résultant du couplage acoustique amené par la présence de surfaces réfléchissantes proches : console, parois environnantes...

La référence 0 dB donne une réponse plate en champ libre, condition assez rarement remplie dans la réalité.

La théorie nous dit qu'une atténuation de -3 dB du bas du spectre convient pour des conditions correspondant à un demi-espace.

Généralement quelques -2 à -4 dB d'atténuation du bas de bande sont donc souvent souhaitables, mais des environnements acoustiques particuliers ou d'autres considérations peuvent conduire à des réglages différents.

Dans le haut du spectre, le réglage du filtre en plateau est d'avantage une affaire de goût personnel, comme il peut être utilisé pour reproduire l'équilibre tonal d'un environnement acoustique ou d'un type d'enceinte particulier.

La gamme d'ajustement en amplitude des deux filtres "shelving" va de +6 à -12 dB. Les fréquences d'articulation sont à définir par l'utilisateur, entre 25 et 16000 Hz.

Egalisation générale

Une égalisation générale est possible grâce à la présence (*sauf canal Sub*) de 3 filtres paramétriques totalement programmables, réglables individuellement en amplitude, fréquence et sélectivité ("Q").

Des filtres passe-haut et passe-bas sont également disponibles. Ils peuvent être mis en ou hors service en laissant vides les champs des fréquences, lesquelles sont à définir par l'utilisateur. Pour tous les canaux à l'exception du Sub, la pente du passe-haut peut être fixée à 12 ou 24 dB/octave. A noter que si la pente choisie est 24 dB/oct, le filtre passe-bas n'est plus disponible. Inversement, sur le canal Sub, c'est la pente du passe-bas qui peut être fixée à 12 ou 24 dB/octave, et dans ce dernier cas le passe-haut est neutralisé.

Mode de l'entrée numérique

Quand l'entrée numérique est utilisée, il est possible d'obtenir la sommation des deux canaux audio (*c. à d. gauche et droite*) transmis à travers le connecteur AES.

Cette option est disponible pour le Sub : elle est mentionnée comme "2.1 (L+R)", par opposition à "5.1 (LFE)", ce dernier étant le mode par défaut pour lequel un seul des deux canaux est utilisé (*en fonction de la position du commutateur CHANNEL situé à l'arrière*).

Elle est aussi possible pour les enceintes gauche et droite, où elle est appelée "Mono L+R" et apparaît dans le menu Master level.

Retards

Des retards variables (*jusqu'à 10 ms*) peuvent être assignés à différents groupes de canaux : gauche/droite, centre, satellites gauche et droite, et Sub.

Ceci permet un ajustement temporel précis tenant compte du positionnement réel des enceintes par rapport au point d'écoute.

Polarité du subwoofer

La polarité du canal subwoofer peut être inversée de façon logicielle. Ceci peut être utile, par exemple, quand on souhaite combiner des pentes de 24 et 12 dB/octave pour filtrer le subwoofer. C'est aussi une méthode pratique, lors du réglage des retards et des fréquences de coupure, que d'inverser la phase du subwoofer, de rechercher l'annulation de phase maximum, puis de ré-inverser la polarité pour revenir à la phase normale.

Préréglages

Les préréglages ("*presets*") sont un moyen pratique de gérer un ensemble de paramètres de façon globale, en étant capable de les enregistrer sous un nom unique. En fait, un "preset" renferme les valeurs des différents paramètres de tous les canaux : retards, filtres divers, etc...

Une fois créé, un preset peut être sauvegardé, rechargé et envoyé vers les enceintes, modifié, ou effacé.

MANUEL UTILISATEUR SM11 : SPÉCIFICATIONS SM11-L/R/C

Enceinte de contrôle numérique professionnelle

18

PERFORMANCES

Réponse en fréquence	34 Hz - 40 kHz +/-2 dB
Niveau SPL Maximum	118 dB SPL (crête @ 1 m)

INTERFACE D'ENTRÉE

Entrée analogique	Type / impédance Connecteur Sensibilité Convertisseur A/N	Symétrique électronique / 10 k Ohms XLR Adaptable, + 4 dBu ou - 10 dBV Résolution 24 bits, fréquence d'échantillonnage 96 kHz
Entrée numérique	Format Connecteur Fréquence d'échantillonnage	AES (110 Ohms avec transformateur) XLR 44,1 ; 48 ; 88,2 ou 96 kHz (détection automatique)
Section numérique interne	Traitement du signal Convertisseur N/A	Processeur de signaux numériques interne Résolution sur 24 bits, fréquence d'échantillonnage en 96 kHz
Gamme dynamique	110 dB	

AMPLIFICATION

Grave	Class D / 250 Wrms
Médium	Class D / 150 Wrms
Aigu	Class AB / 100 Wrms

INTERFACE SYSTÈME

Système de contrôle	Types de connexions	Infrarouge série RS-232 (PC/Mac) MIDI
Alimentation électrique	Tension secteur	230 V (fusible 3,15 A) 115 V (fusible 6,3 A) Cordon secteur IEC détachable

VISUALISATION ET CONTRÔLE

Fonctions matérielles	Sélecteur sensibilité d'entrée analogique Sélecteur de canaux gauche / droit AES Sélecteur d'interface de contrôle
Fonctions logicielles	Volume, "Sweet spot", "Shelving" EQ, égaliseur, présélections, délais
Indicateurs	DEL mise sous tension, DEL de réception infrarouge

TRANSDUCTEURS

Grave	Haut-parleur Focal 27 cm à cône "W", longue excursion 11W551B
Radiateur passif	Radiateur passif Focal 27 cm à cône "W", suspension large 11WPP51
Médium	Haut-parleur Focal 16,5 cm à cône "W", aimant néodyme push-pull 6W0451
Aigu	Tweeter Focal à dôme Béryllium pur, aimant Focus Ring TBU SM11
Blindage magnétique	Intégral par protection naturelle des structures d'aimant

CONSTRUCTION

Construction	Panneaux MDF de 19 mm et de 25 mm avec renforts internes
Finition	Panneaux latéraux en laque métallique gris ardoise Placage plateaux rouge sombre dessus / dessous, côtés en bois massif teinté
Dimensions : SM11-L/R (H x L x P)	338 mm x 460 mm x 350 mm
Dimensions : SM11-C (H x L x P)	338 mm x 600 mm x 340 mm
Poids (SM11-L/R)	25 kg
Poids (SM11-C)	28 kg

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées

MANUEL UTILISATEUR SM11 : SPÉCIFICATIONS SM11-S

Enceinte de contrôle numérique professionnelle

19

PERFORMANCES

Réponse en fréquence	20 Hz - 250 Hz
Niveau SPL Maximum	128 dB SPL (crête @ 1 m)

INTERFACE D'ENTRÉE

Entrée analogique	Type / impédance Connecteur Sensibilité Convertisseur A/N	Symétrique électronique / 10 k Ohms XLR Adaptable, + 4 dBu ou - 10 dBV Résolution 24 bits, fréquence d'échantillonnage 96 kHz
Entrée numérique	Format Connecteur Fréquence d'échantillonnage	AES (110 Ohms avec transformateur) XLR 44,1 ; 48 ; 88,2 ou 96 kHz (détection automatique)
Section numérique interne	Traitement du signal Convertisseur N/A	Processeur de signaux numériques internes Résolution sur 24 bits, fréquence d'échantillonnage en 96 kHz
Gamme dynamique	110 dB	

AMPLIFICATION

	Technologie BASH®, 1000 Wrms
--	------------------------------

INTERFACE SYSTÈME

Système de contrôle	Types de connections	Série RS-232 (PC/Mac) MIDI
Alimentation électrique	Tension secteur	230 V (fusible 6,3 A) 115 V (fusible 10 A) Cordon secteur IEC détachable

VISUALISATION ET CONTRÔLE

Fonctions matérielles	Sélecteur sensibilité d'entrée analogique Sélecteur de canaux gauche / droit AES Sélecteur d'interface de contrôle
Fonctions logicielles	Volume, "Shelving" EQ, égaliseur, préselections, délais
Indicateurs	DEL mise sous tension, DEL de réception infrarouge

TRANSDUCTEURS

Subwoofer	Haut-parleur Focal 40 cm à cône "W", longue excursion 15W9753
-----------	---

CONSTRUCTION

Construction	Panneaux MDF de 30 mm avec renforts internes
Finition	Panneaux latéraux en laque métallique gris ardoise Placage plateaux rouge sombre dessus / dessous, côtés en bois massif teinté
Dimensions (H x L x P)	500 mm x 530 mm x 590 mm
Poids	55 kg

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées

