Windows Aфiσa εγκατάστασης Setup Poster Инструкции по установке פוסטר התקנה

HP Deskjet 3740 series





Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας. Remove packing material. Удалите упаковочный материал. הסר את חומר האריזה.



Τοποθετήστε λευκό χαρτί. Σύρετε τον οδηγό χαρτιού προς το χαρτί.

Load white paper. Slide paper guide firmly against paper.

Загрузите белую бумагу и придвиньте к ней направляющую.

טען נייר לבן. הזז את מכוון הנייר והצמד אותו בחוזקה לנייר.



* Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο.

- * You must use the supplied power cord.
- א חובה להשתמש בכבל המתח המצורף. 卷



Τραβήξτε τη ροζ προεξοχή για να αφαιρέσετε την ταινία.* Pull pink tab to remove clear tape.* Ποτяните за розовый язычок и удалите прозрачную ленту.* * משוך את הלשונית הוורודה, כדי להסיר את הסרט הדביק.





Μην αγγίζετε ἡ αφαιρείτε τη χάλκινη ταινία. Do not touch or remove copper strip. Не прикасайтесь к медной полоске и не удаляйте ее. אל תיגע בפס הנחושת ואל תסיר אותו.

- * Ενδέχεται να μη διατίθεται δοχείο μαύρης μελάνης με τον εκτυπωτή. Δεν απαιτείται για τη λειτουργία του.
- * A black ink cartridge might not be included with your printer. It is not required to operate the printer.
- * Принтер может поставляться без черного картриджа. Для работы принтера такой картридж не требуется.

Κλείστε το επάνω κάλυμμα.

- ייתכן כי למדפסת לא צורפה מחסנית דיו שחור. מחסנית זו לא נחוצה להפעלת המדפסת.
- 5 Συνδέστε το καλώδιο USB.* Connect USB cable.* Подключите кабель USB.* *.USB-а חבר את כבל ה-



- Ενδέχεται να μη διατίθεται
 καλώδιο USB με τον εκτυπωτή.
- * A USB cable might not be included with your printer.
- Кабель USB может не входить в комплет поставки принтера.
- ייתכן כי למדפסת לא מצורף כבל USB.



2 Τοποθετήστε τα δοχεία. Πιέστε καλά.



Τοποθετήστε το CD και ακολουθήστε τις οδηγίες. Insert CD, then follow onscreen instructions. Вставьте диск и следуйте инструкциям на экране. הכנס את התקליטור ולאחר מכן פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. Пεριμένετε έως ότου εμφανιστεί η οθόνη "Congratulations". Wait for the Congratulations screen to appear. Дождитесь появления окна "Поздравляем!". (הברכות) Congratulations המתן עד להופעת מסך





Printed in <country> 03/2004 © 2004 Hewlett-Packard Company Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.



Εάν δείτε μία από αυτές τις οθόνες, ακολουθήστε τα αντίστοιχα βήματα.



Выберите **hpf3740p.inf.**

If you see one of these screens, then follow the steps shown.





Windows 98 Add New Hardware V What do you want Windows to do? Search for the best driver for your device. (Recommended). Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you < Back Next > Cancel Add New Hardware W Windows will search for new drivers in its driver databass on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search. Eloppy disk drives CD-ROM drive Microsoft Windows Update Specify a location -Browse... <Back Next> Cancel

אם אתה רואה אחד ממסכים אלה,

בצע את השלבים המוצגים.

Επιλέξτε hpf3740p.inf. Select hpf3740p.inf. בחר hpf3740p.inf.

Δεν εμφανίζεται οθόνη;

No screens?

select Run.

drop-down list.

Open button.

1. Click the **Start** button, then

3. Select HPPP CD in the Look in

4. Select Setup, then click the

5. Click **OK**, then follow the

onscreen instructions.

2. Click the Browse button.

- 1. Κάντε κλικ στο κουμπί '**Εναρξη** και επιλέξτε Εκτέλεση.
- 2. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση.
- 3. Επιλέξτε **ΗΡΡΡ CD** από τη λίστα **Διερεύνηση σε**.
- 4. Επιλέξτε Setup και κάντε κλικ ото коиµпі 'Ачоіүµа.
- 5. Κάντε κλικ στο ΟΚ και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Окно не появляется?

Browse...

< Back Next > Cancel

- 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите Выполнить.
- 2. Нажмите кнопку Обзор.
- 3. В раскрывающемся списке Папка выберите НРРР СО.
- 4. Выберите Setup и нажмите кнопку Открыть.
- 5. Щелкните ОК и следуйте инструкциям на экране.

לא מופיעים מסכים?

- .1. לחץ על הלחצן **התחל** (Start), ולאחר מכן בחר הפעלה (Run).
- 2. לחץ על הלחצן **עיון** (Browse).
- 3. בחר **HPPP CD** ברשימה הנפתחת **חפש ב** (Look in).
- 4. בחר ב-Setup, ולאחר מכן לחץ על הלחצן **פתח** (Open).
- 5. לחץ על **אישור** (OK), ולאחר מכן בצע את ההוראות על-גבי המסך.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Need more help? Остались вопросы? זקוק לעזרה נוספת?



www.hp.com/support

Εάν η εγκατάσταση αποτύχει...

If the installation fails...

Если установка не выполняется...

אם ההתקנה נכשלת...

Επιβεβαιώστε τα παρακάτω: Verify the following: Убедитесь, что:

דא את הפרטים הבאים:







Ο εκτυπωτής λειτουργεί.

Принтер включен.

Τα καλώδια είναι καλά συνδεδεμένα. Кабель надежно подсоединен.

Cable connections are secure. חיבורי הכבלים מחוברים כהלכה.

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

> 1. Αφαιρέστε το CD από τη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και αποσυνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή.

2. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

- 3. Απενεργοποιήστε προσωρινά λογισμικό τείχους προστασίας ή κατά των ιών. Επανεκκινήστε αυτά τα προγράμματα μετά την εγκατάσταση του εκτυπωτή.
- 4. Τοποθετήστε το CD με το λογισμικό στη μονάδα CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.
- 5. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

If the problem persists:

1. Remove the CD from the computer's CD-ROM drive, then disconnect the printer cable from the computer.

Printer is turned on.

המדפסת מופעלת.

- 2. Restart the computer.
- 3. Temporarily disable any software firewall or close any anti-virus software. Re-start these programs after the printer is installed.
- Insert the printer software CD in the 4. computer's CD-ROM drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software.
- After the installation finishes, 5. restart the computer.

Если проблема остается, выполните следующее:

1. Извлеките компакт-диск из привода CD-ROM и отсоедините кабель принтера от компьютера.

2. Перезагрузите компьютер.

- 3. Отключите программный брандмауэр и завершите работу антивирусных программ. После установки принтера снова запустите эти программы.
- Вставьте компакт-диск с программным 4. обеспечением принтера в привод CD-ROM и следуйте инструкциям на экране для установки ПО.
- 5. После завершения установки перезагрузите компьютер.

אם הבעיה נמשכת, בצע את השלבים הבאים:

- 1. הוצא את התקליטור מכונן התקליטורים של המחשב, ולאחר מכן נתק את כבל המדפסת מהמחשב.
 - 2. הפעל מחדש את המחשב.
- (Firewall) בטל באופן זמני תוכנות קיר-אש. 3 או סגור את כל תוכנות האנטי-וירוס. הפעל מחדש תוכניות אלה לאחר סיום התקנת המדפסת.
- 4. הכנס את תקליטור תוכנת המדפסת לכונן התקליטורים של המחשב ופעל על-פי ההנחיות על-גבי המסך כדי להתקין את תוכנת המדפסת.
- 5. לאחר סיום ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב.