



Everest[™] Printer User Guide

Benutzerhandbuch O ユーザー ガイド O Manuel d'utilisation O Guía del usuario O Manuale per l'utente

Corporate Headquarters:

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA

800 553 8312 (toll free US) Service: +1 952 946 0004 (International) Fax: +1 952 944 6956

European Headquarters:

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Germany

Tel: +49-(0) 6074-8521-0 Fax: +49-(0) 6074-8521-21

CD and DVD Recording Software Disclaimer

This Product, Software, or Documentation may be designed to assist you in reproducing material in which you own the copyright or have obtained permission to copy from the copyright owner. Unless you own the copyright or have permission to copy from the copyright owner, you may be violating copyright law and be subject to payment of damages and other remedies. If you are uncertain about your rights, you should contact your legal advisor. If you are neither in possession of the copyright nor have authorization from the owner of the copyright, unauthorized copying of CDs or DVDs violates national and international legislation and can result in severe penalties. Rimage Corporation reserves the right to make improvements to the equipment and software described in this document at any time without any prior notice. Rimage Corporation reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the content hereof without obligation of Rimage Corporation to notify any person or organization of such revisions or changes.

This document may contain links to web sites that were current at the time of publication, but may have moved or become inactive since. This document may contain links to sites on the Internet that are owned and operated by third parties. Rimage Corporation is not responsible for the content of any such third-party site.

©2006, Rimage Corporation

Rimage[™] is a trademark of the Rimage Corporation. Everest Printer[™] is a trademark of the Rimage Corporation. Dell[®] is registered trademark of Dell Computer Corporation. FireWire[®] is a registered trademark of Apple Computer, Inc. Macintosh[®] is a registered trademark of Apple Computer, Inc.

All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

Support information

US, Asia/Pacific, Mexico/Latin America

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA Attn: Rimage Services

Service:

North America: 800-553-8312

Asia/Pacific, Mexico/ Latin America: 952-946-0004

FAX: 952-946-6956

When you contact Rimage Services, please provide:

- Unit serial number and software version.
- Functional and technical description of the problem.
- Exact error message received.

Europe

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Germany

Tel: +49-(0) 6074-8521-0

FAX: +49-(0) 6074-8521-21

Rimage Europe Technical Website

<u>http://www.rimage.de/support.html</u> Select the appropriate Support link to learn more. If you cannot find a solution on our website, email Rimage Services, Europe at <u>support@rimage.de.</u>

Learn more online

At <u>www.rimage.com/support.html</u>, you can experience Rimage's world-class Support and Services.







From your product page you can access:

- Information about the latest software and firmware updates
- Product specifications
- Troubleshooting tips and FAQs
- The latest documents
- Printing tips
- Current firmware and driver downloads

Contents

Introduction	. 1
Printer Requirements	1
Operating System requirements Media requirements Ribbon requirements Label design requirements	1 1 1 2
Identify the parts of the Everest printer	. 3
Front view	3
Control panel	4
Rear view	5
Everest printer switches	6
Operate the Everest printer	.7
Powering on and off the Everest printer	7
Installing the Everest printer driver	7
Installing the Everest printer driver on Windows Installing the Everest printer driver on Macintosh	7 8
Placing a CD on the printer drawer	9
Setting up your printing preferences on a Windows PC	10
Navigate to printing preferences Setting media size, media type, orientation, and ribbon type Setting print quality, color matching, and image adjustments Setting the printable area Adjusting the print alignment and color density	10 11 12 13 13
Setting up your printing preferences on a Macintosh	15
Navigate to printing preferences Setting media type, ribbon type, and print quality Setting color matching, brightness, and threshold Setting the printable area Adjusting the print alignment and color density	15 15 16 17 18
Maintain the Everest printer	19
Maintenance schedule	19
Changing the print ribbon	20
Changing the retransfer ribbon	22
Cleaning the Everest printer	24

Clean the print head	
Clean the tacky rollers	
Clean the air filter	
Clean the platen roller	27
Learn More	
Everest Printer Specifications	
Technical support and product updates	
Safety information	
Safety testing	
Rimage Everest Printer Limited 1 Year Warranty	
-	

Introduction

This manual provides the information needed to operate the Rimage Everest printer, identify the parts, and configure printing preferences. To unpack and set up your Everest printer, refer to the *Everest Unpacking and Setup Instructions* included with your product.

Printer Requirements

Operating System requirements

The Rimage Everest printer is compatible only with Windows[®] 2000 and XP, and Macintosh[®] OSX v 10.3/10.4.

Media requirements

You must use discs that are coated with a surface designed for thermal retransfer printing. The media in Rimage Media Kits[™] is designed for optimum use in the Everest printer.

For more information about Rimage Media Kits[™] – convenient packages of thermal retransferprintable discs and ribbons, all guaranteed by Rimage – contact Rimage at 800-445-8288.

Ribbon requirements

The Everest printer requires a print ribbon and a retransfer ribbon. The standard print ribbon has three colors: Cyan, Magenta, and Yellow (CMY). These three colors combine in printing to create full color discs. Print ribbons are also available in black and CMY+White (CMY+W).

Ribbons	Part Number	Number of Discs Printed
3-Color (CMY)	202944-001	500
4-Color (CM+W)	202945-001	375
Black (monochrome)	202946-001	1000
Retransfer ribbon	203384-001	1000

Label design requirements

The Everest printer Windows compatible software ships with a label editor called CD Designer[™], which is installed on your PC during a typical installation of the Rimage software. If you have a Windows based PC, you can use CD Designer to design your labels.

Note: CD Designer is not Macintosh compatible and will not be installed with the Macintosh compatible software.

If you have another software application that you prefer, or if you are using a Macintosh computer, you can create a label and save it as an Acrobat[®](.pdf) file, a .jpg file, or a .tiff file.

(!) Important!

- If you are using a standalone Everest printer or an AutoEverest AutoPrinter, you can print using a label file designed in any program.
- If your Everest printer is on a Rimage autoloader (except the AutoEverest AutoPrinter) and using Windows compatible software, only the Acrobat (.pdf) or CD Designer (.btw) file can print directly to the Everest printer.

To create a label with a software application other than CD Designer, use the following criteria:

- Color depth Save the artwork for the label with the color set to millions of colors.
- DPI Use pictures or logos set to 300 DPI (Dots Per Inch).
- Label design size A full size disc is 120 mm (4.723"). The hole is 15mm (0.59"). The printable area and hub sizes vary depending on the disc manufacturer.



 Media – The media that is in Rimage Media Kits[™] has a printable area of 24-118 mm. On most labels, print settings of 24 mm and 118 mm are recommended. For more information about Rimage Media Kits[™] – convenient packages of thermal retransfer-printable discs and ribbons, all guaranteed by Rimage – contact Rimage at 800-445-8288.

Identify the parts of the Everest printer

This section describes the Everest printer hardware and features.

Front view



Control panel



The control panel, located on the front of the printer, includes an operator button and four indicator lights. The control panel allows you to monitor and control the Everest printer.

- **Tip:** If all indicator lights are blinking, the printer did not initialize properly. To correct this issue:
 - 1. Remove the **power cord**. The Everest printer powers down.
 - 2. Set the **mode switch** to the proper position. For more information, refer to the table on page 6.
 - 3. Reconnect the **power cord**. The Everest printer powers on.

Image	Name	Functionality
•	Operator Button	The operator button is used to complete the following tasks:
		Open the printer drawer
		Close the printer drawer
		Reset after an error
		Put the printer in sleep mode
		Tip: To put the printer into sleep mode, press and hold the operator button for 10 seconds. Press the operator button again to resume normal operation.
•	Error indicator light	The error indicator light , located on the operator button, illuminates when operator action is required.
• •	CD Present indicator light	The CD present indicator light illuminates when a CD is placed on the drawer or when the CD is properly clamped.
		The CD present indicator light flashes when an Everest print latch is open or a ribbon is not detected.
• 🔿	Active indicator light	The active indicator light illuminates when the printer has completed initialization.
<u> </u>		The active indicator light flashes when the Everest printer is receiving data from the host.
• ()	Power indicator light	The power indicator light illuminates when the Everest printer is powered on.

Rear view





Everest printer switches

There are two switches on the rear of the Everest printer: the mode switch and the AC voltage switch.



Mode switch

() Important! You must power off the Everest printer before changing the mode switch.

The mode switch is a rotary switch used to set the operational mode of the Everest printer. The printer must be powered off for the mode to be changed. After changing the mode, the printer must be powered on again to recognize the change. The recessed line on the switch indicates the selected mode.

Switch Position	Mode	Mode Switch
0	Everest standalone	
1	Rimage autoloader	
2	AutoPrinter	\sim
3	Diagnostic	
4	Firmware update	
5 – 9	Reserved	

() Important: The mode switch must be set to match your equipment type.

AC voltage switch

The AC voltage switch is used to select the AC voltage of the power outlet.

Warning! Set the AC voltage switch to match the AC voltage of the AC power outlet!

Operate the Everest printer

This section provides the information needed to use your Everest printer.

Powering on and off the Everest printer

The Everest printer does not have a power switch:

- Note: The printer will go into sleep mode if it is idle for more than 30 minutes. When this occurs, the printer will take 2-3 minutes to warm up after a job is sent to the printer.
- If the Everest printer is on an autoloader, the printer is powered on when the autoloader is powered on. To power off the Everest printer, power off the autoloader.
- If the Everest printer is a standalone printer, connect the power cord from the Everest printer to a power outlet to power on the printer. To power off the Everest printer, disconnect the power cord.

Installing the Everest printer driver

Before printing, you must install the printer driver. If your Rimage Everest printer was included with an autoloader that has an embedded PC or a control center, the Everest printer driver is already installed.

Before you begin:

- 1. Connect the USB cable.
- 2. Connect the power cord.
- 3. Ensure that the Everest printer is powered on.
 - Note: If the Everest printer is a standalone printer (not on an autoloader), the Everest printer will power on when you connect the power cord. If the Everest printer is on an autoloader, the Everest printer will power on when you power on the autoloader. For more information, refer to 'Powering on and off the Everest printer' on page 7.
- 4. If the Found New Hardware Wizard opens, select Cancel.
- 5. On the computer, close all applications.

Installing the Everest printer driver on Windows

- (!) **Important:** If an older version of the Everest printer driver was previously installed, remove the previous version before installing the new one.
- (!) **Important!** To install the Everest printer driver on the PC, you must have administrative privileges.
- 1. Place the software CD in the PC disc drive.
- 2. **Navigate:** Start > Run > Browse.
- 3. From the software CD, select the Everest printer driver **Setup.exe** file.
- 4. Follow the prompts to complete the installation.

Installing the Everest printer driver on Macintosh

- (!) Important! To install the Everest printer driver, you must log on with an administrator account.
- 1. Install the printer driver.
 - a. Insert the software CD in the computer disc drive.
 - b. Run the Rimage Everest Installer.
 - c. Select the Install button. The installation begins.
 - d. When the installation is complete, select **Quit**. The installation completes and the installation window closes.
- 2. Add the Everest printer to your printer list.
 - Using OSX v 10.4
 - a. Navigate: System Preferences > Print & Fax. The Print & Fax window opens.
 - b. From the *Print* & *Fax* window, select . The *Printer Browser* window opens.
 - c. From the *Printer Name* list, select CDPR21.
 - d. Select **Add**. The printer is added to the printer list and the *Printer Browser* window closes.
 - e. Close the Print & Fax window.
 - Using OSX v 10.3
 - a. Navigate: System Preferences > Print & Fax. The Print & Fax window opens.
 - b. From the Print & Fax window, select Setup Printers. The Printer List window opens.
 - c. From the *Printer List* window, select **Add**. The *Printer List* window updates to display available printers.
 - d. From the printer list popup menu, select **USB**. In the printer list, *CDPR21* displays.
 - e. From the printer list, select CDPR21.
 - f. Select **Add**. The printer is added to your printer list and the *Printer List* window closes.
 - g. Close the Print & Fax window.

Placing a CD on the printer drawer

Use this procedure to place a disc on the printer drawer.

- (!) **Important!** To avoid scratching or damaging the recording surface of the disc, you must place the disc properly on the printer drawer.
- 1. To open the printer drawer, press the **operator button**.
- 2. Place the disc on the **print pad** with the printable surface facing up and the stacking ring facing the print pad.
 - (!) Important: The disc must not rest on the holding pins or the centering pin.



Setting up your printing preferences on a Windows PC

Printing preferences allows you to set up your Everest printer to produce the best possible labels on your discs.

Navigate to printing preferences

Use either procedure below to navigate to the Everest Printing Preferences.

Accessing Printing Preferences through Windows Start menu

- Note: Using this method, printing preferences are saved in the printer driver settings. If you are printing labels from CD Designer, use the procedure below.
- 1. **Navigate:** Start > Settings > Printers.
- 2. Right-click on the appropriate Everest printer. The dropdown menu displays.
- 3. From the dropdown menu, select *Printing Preferences*. The *Rimage Everest II Printing Preferences* dialog opens.

Accessing Printer Preferences through CD Designer

- Note: Using this method, printing preferences are saved with the label file and are used instead of the printer driver settings.
- 1. Open the desired label file in CD Designer.
- 2. From the *File* menu, select **Print**. The *Print* window opens.
- 3. From the *Printer Name* dropdown list, select Everest.
- 4. Select the Document Properties button. The Rimage EVEREST Properties dialog opens.

Accessing Printer Preferences when printing PDFs

Use the procedure below to access printing preferences for PDF files.

- (!) **Important!** The procedure below applies only if you are printing PDF labels using a Rimage autoloader (except the AutoEverest AutoPrinter).
- 1. Navigate: Start > Settings > Printers.
- 2. Right-click on the appropriate Everest printer. The dropdown menu displays.
- 3. From the dropdown menu, select Properties. The Rimage Everest II Properties dialog opens.
- 4. From the Rimage Everest II Properties dialog, select the Advanced tab.
- 5. At the bottom of the *Advanced* tab, select **Printing Defaults...** The *Rimage Everest II Printing Defaults* dialog opens.

Setting media size, media type, orientation, and ribbon type

- 1. <u>Navigate to printing preferences</u> (refer to page 10).
- 2. Select the *Main* tab.
- 3. View or change the printing preferences.
 - a. From the *Media Type* dropdown list, select the appropriate Media Type.
 - b. From the *Media Size* dropdown list, select the appropriate Media Size.
 - c. Select the desired number of copies.
 - d. Select the desired **Orientation**.
 - e. From the *Ribbon* dropdown list, select the appropriate **Ribbon Type.**

If you select CMY+White ribbon, select Manual or Auto:

- Select the **Manual** radio button to send one color label file and then manually send another label file telling the printer where to apply the white background.
- Select the Auto radio button option to automatically print a white background. If you select Auto, select Complete White Undercoat or Make Pure White Transparent from the dropdown list.
 - The **Complete White Undercoat** selection applies a white background to the entire printable area of the disc. The printable area is defined on the **Advanced** tab.
 - The **Make Pure White Transparent** selection does not print the areas of a label that are pure white.
- 4. When you have made the desired choices, select **Apply**.
- 5. To close the *Preferences* window, select **OK**.

Setting print quality, color matching, and image adjustments

- 1. <u>Navigate to printing preferences</u> (refer to page 10).
- 2. Select the Advanced tab.
- 3. View or change the printing preferences.
 - a. From the *Print Quality* pane, select the desired **Print Quality**.
 - b. From the Color Matching pane, select the desired Color Matching.

Note: The default setting for color matching is CMYK.

c. From the *Image Adjustments* dropdown list, select **None, High contrast, Vivid color,** or **Custom**.

If you select Custom:

- i. Select the **Settings** button. The *Custom Settings* window opens.
- ii. From the dropdown list, select the desired **Print Threshold** settings.
- iii. To adjust image contrast and saturation, move the Contrast and Saturation sliders.
- iv. To close the *Custom Settings* window, select **OK**.
- 4. When you have made the desired choices, select **Apply**.
- 5. To close the *Preferences* window, select **OK**.

Setting the printable area

This functionality allows you to adjust the printable area settings for standard CD/DVD 120 mm media. This allows you to set the outer and inner diameters to print the disc label without overlapping the disc edges.



Tip: Most discs like the one shown above have the following printable areas:

Standard Area

Outer Diameter 118 mm

Inner Diameter 38 mm

Hub Area

Outer Diameter 35 mm

Inner Diameter 24 mm



Tip: Most discs like the one shown above have the following printable areas:

Outer Diameter 118 mm

Inner Diameter 24 mm

- 1. <u>Navigate to printing preferences</u> (refer to page 10).
- 2. Select the *Advanced* tab.
- 3. View or change the printing preferences.
 - a. To print on the disc hub, in the *Printable Area* pane, select **Print on Hub**.
 - b. To modify the printable area, select **Modify**. The *Printable Area Settings* window opens.
 - c. In the Standard Settings pane, enter:
 - The desired outer diameter
 - The desired inner diameter
 - d. To print on a disc with a stacking ring, in the *Hub Settings* pane, enter:
 - The desired outer diameter
 - The desired inner diameter
 - e. To apply the settings, select OK.
 - f. To close the window without applying the settings, select **Cancel**.
- 4. When you have made the desired choices, select Apply.
- 5. To close the Preferences window, select OK.

Adjusting the print alignment and color density

- 1. <u>Navigate to printing preferences</u> (refer to page 10).
- 2. Select the *Utility* tab.
- 3. From the *Utility* tab, select **Status Monitor**. The *Status Monitor* dialog displays minimized on your taskbar.
- 4. From your taskbar, select the Status Monitor. The Status Monitor dialog is active.

Tip: On the **Status** tab, you can view information about the Everest printer such as the current firmware version, the progress of a print job, the installed ribbon type, and the percentage of retransfer sheet remaining.

- 5. Select the *Printer Information* tab.
- 6. View or change the Print Alignment Settings.
 - a. From the *Print Alignment Settings* pane, select the **Modify** button.
 - b. Select the desired print alignment settings.
- 7. View or change the Color Density Settings.
 - a. From the Color Density Settings pane, select the Modify button.
 - b. Select the desired color density settings.
- 8. To close the *Status Monitor* dialog, select **Close**.

Setting up your printing preferences on a Macintosh

Printing preferences allow you to set up your Everest printer to produce the best possible labels on your discs.

Note: The location of the preferences described in this section will change depending on the program used to print the label file.

Navigate to printing preferences

- 1. Open the label file in the application of your choice.
- 2. From the *File* menu, select **Print**. The *Print* dialog opens.
- 3. From the *Printer* dropdown list, select CDPR21.

Setting media type, ribbon type, and print quality

- 1. Navigate to printing preferences (refer to page 15).
- 2. From the presets pane popup menu select **Everest II Settings**. The *Everest II Settings* pane displays.
- 3. View or change the printing preferences.
 - a. From the *Media Type* dropdown list, select the appropriate media type.
 - b. From the *Ribbon* dropdown list, select the appropriate ribbon type.

If you select **CMY + White** from the *Ribbon* dropdown list, from the *Mode* dropdown list select one of the following options:

- The **Auto: Complete white undercoat** selection applies a white background everywhere on the printable area of the disc.
- The Auto: Make Pure white transparent selection makes pure white areas of an image transparent.
- Manual: Step 1 (CMY) and Manual: Step 2 (White) allow you to manually determine where a white background is applied.
- c. Select the desired print quality.
- 4. When you have made the desired choices, select **Print**.

Setting color matching, brightness, and threshold

- 1. <u>Navigate to printing preferences</u> (refer to page 15).
- 2. From the presets pane popup menu select **Everest II Colors**. The *Everest II Colors* pane displays.
- 3. View or change the printing preferences.
 - a. From the *Color Matching* dropdown list, select the desired color matching.
 - b. From the *Matching Method* dropdown list, select the desired matching method.
 - c. To modify the image brightness, move the **Brightness** slider.
 - d. From the *Threshold* dropdown list, select the desired threshold.
- 4. When you have made the desired choices, select **Print**.

Setting the printable area

This functionality allows you to adjust the printable area settings for standard CD/DVD 120 mm media. This allows you to set the outer and inner diameters to print the disc label without overlapping the disc edges.



Tip: Most discs like the one shown above have the following printable areas:

Standard Area

Outer Diameter 118 mm

Inner Diameter 38 mm

Hub Area

Outer Diameter 35 mm

Inner Diameter 24 mm



Tip: Most discs like the one shown above have the following printable areas:

Outer Diameter 118 mm

Inner Diameter 24 mm

- 1. <u>Navigate to printing preferences</u> (refer to page 15).
- 2. From the presets pane popup menu select **Printable Area Settings**. The *Printable Area Settings* pane displays.
- 3. View or change the printing preferences.
 - a. To increase or decrease the printable area, enter the desired values in the *Outer* and *Inner* fields.
 - b. To set the printable area for a disc with a stacking ring, select **Advanced**. The advanced settings display.
 - i. To print on the inner hub of the disc, select **Print** on Hub.
 - ii. In the *Outer Hub* and *Inner Hub* fields, enter the desired settings.
- 4. When you have made the desired choices, select **Print**.

Adjusting the print alignment and color density

In the Everest II Utility, you can adjust the print alignment and the color density.

- **Tip:** The Everest II Utility allows you to view information such as the current firmware version, the serial number, and the installed ribbon type. Through the Everest II Utility, you can also update your printer firmware.
- 1. Navigate to the Everest II Utility.
 - Note: The settings in the Everest II Utility can be modified only when the Everest printer is idle (no jobs currently printing).
 - a. Navigate: System Preferences > Print & Fax. The Print & Fax window opens.
 - b. If you are using OS X v10.3, in the *Print & Fax* window, select **Set up Printers**. The **Printer** list opens.
 - c. From the printer list, select CDPR21. The CDPR21 window opens.
 - d. From the CDPR21 toolbar, select Utility. The Everest II Utility opens.
- 2. In the Everest II Utility, select the *Alignment* tab. The alignment settings display.
- 3. View or change the alignment settings.
 - a. To modify the horizontal alignment, in the *Horizontal Alignment Settings* pane, move the **All Color** slider.
 - b. To modify the vertical alignment, in the *Vertical Alignment Settings* pane, move the **Color** and **Monochrome** sliders.
- 4. View or change the color density settings.
 - a. In the Everest II Utility, select the *Density* tab. The density settings display.
 - b. To modify the color density settings, in the *Color Density Settings* pane, move the **Cyan**, **Magenta**, and **Yellow** sliders.
 - c. To modify the grayscale density settings, in the *Grayscale Density Settings* pane, move the **Black** slider.
- 5. To save the modified settings, select **Save**.

Or

To close the window without saving your changes, select Quit.

Maintain the Everest printer

() **Important!** For optimum performance, keep the Everest printer in a clean, dust-free environment.

To keep the Everest printer operating at optimum performance, you must maintain the Everest printer. Maintenance tasks and frequency are described in the table below.

Maintenance schedule

Task	Frequency	
Change the print ribbon	3-Color Ribbon (CMY)	After 500 discs
	4-Color Ribbon (CMY+W)	After 375 discs
	Black Ribbon (monochrome)	After 1000 discs
Change the retransfer ribbon	After 1000 discs	
Clean the print head	Every 500 discs (every time you change the print ribbon)	
Clean the tacky rollers	Every 500 discs (every time you change the print ribbon)	
Clean the air filter	Every 500 discs (every time you change the print ribbon)	
Clean the platen roller	As needed	
	The platen roller should be cleaned diminished print quality, such as wh disc.	only if you notice a ite specks, on the printed

Required tools:

X Tip: For best results, use the Everest cleaning kit, which includes the tools listed below.

- Sponge swabs with long handles
- High grade isopropyl alcohol



Changing the print ribbon

Before changing the Everest print ribbon, allow time for the new ribbon to become acclimated to the environment. Allow more time for greater temperature and/or humidity differences.

(!) Important! Ribbons must be stored at a temperature between 50°– 90°F (10–32°C). Avoid moisture and direct sunlight. Do not reuse ribbons.

Before you begin:

Power off the printer.

- 1. Remove the **print ribbon**.
 - a. Press the **two cover latches** to release the side cover.
 - b. Lower the side cover.



- c. Turn latch 1 counter-clockwise.
- d. Remove the print ribbon carrier.
- e. Remove the **print ribbon** from the carrier.
- 2. Discard the used print ribbon.
 - Tip: Perform cleaning procedures while the print ribbon is removed. Refer to 'Cleaning the Everest printer' on page 24.

Print ribbon carrier

Latch 1



- 3. Install the new **print ribbon**.
 - a. Remove the new **ribbon** from the packaging.
 - b. Install the **supply roll** end of the **print ribbon** on the top of the carrier.
 - c. Insert the **large shaft** in the large opening and press the **small shaft** into place.
 - Note: The ribbon must come over the tacky roller.
 - d. Wrap the ribbon around the **guide rollers**.
 - e. Install the take up roll.
 - f. Rotate the **take up roll** so the ribbon is aligned and lies flat.
 - Tip: You may need to lift the ribbon up from the tacky roller to straighten it.
 - Note: If you installed a monocolor ribbon, advance the ribbon so the ink portion of the ribbon is advanced to the take up roll.

Large opening Small shaft Upening Small Shaft Shaft



- 4. Reassemble the printer.
 - a. Slide the carrier into the printer.
 - b. Close latch 1.
 - c. Close the **side cover**.
- 5. Power on the **printer**. The printer is ready.



Changing the retransfer ribbon

Before changing the Everest retransfer ribbon, allow time for the new ribbon to become acclimated to the environment. Allow more time for greater temperature and/or humidity differences.

Ribbons must be stored at a temperature between 50°– 90°F (10–32°C). Avoid moisture and direct sunlight. Do not reuse ribbons.

Before you begin:

Power off the printer.

- 1. Remove the **retransfer ribbon.**
 - a. Press the **two cover latches** to release the side cover.
 - b. Lower the side cover.
 - c. Open latches 1, 2, and 3.
 - d. Pull out the retransfer ribbon carrier.

Note: The retransfer ribbon carrier cannot be removed from the printer.

e. To remove the **retransfer ribbon** from the carrier, lift the **retransfer rolls** up and carefully slide the **retransfer ribbon** from the **retransfer ribbon carrier**.



Cover latches

Side cover

Retransfer ribbon carrier



- Latch 3

- 2. Discard the used retransfer ribbon.
- 3. Install the new retransfer ribbon.
 - a. Remove the **retransfer ribbon** from the packaging.
 - b. With the supply roll on the left side, slide both **retransfer rolls** under the retransfer ribbon carrier.
 - c. Install the **supply roll** on the left side of the carrier and snap the roll into place.
 - d. Bring the **take up roll** up and around the guide rollers and snap the roll into place.
 - e. Ensure that the **retransfer ribbon** is aligned and straight across all the ribbon guides.
 - f. To take up the **ribbon** slack, turn the take up roll counterclockwise

Supply roll



Take up roll



- 4. Reassemble the printer.
 - a. Slide the **retransfer carrier** into the printer.
 - b. Close latches 1, 2, and 3.
 - c. Close the side cover.
- 5. Power on the **printer**. The printer is ready.



Cleaning the Everest printer

Clean the print head

Before you begin:

Power off the printer.

- 1. Access the print head.
 - a. Press the two cover latches to release the side cover.
 - b. Lower the side cover.
 - c. Open latch 1.
 - d. Remove the print ribbon carrier. For specific instructions, refer to page 20.
- 2. Clean the print head.
 - Caution! Wipe the print head from one end to the other. Do not stop wiping in the middle of the print head.
 - **Caution!** Do not scratch the print head. The white area in the picture shows the area to clean.



Wipe direction

- a. Apply isopropyl alcohol to the sponge swab.
- b. Use the **sponge swab** to wipe across the **print head** from one end to the other.
- c. Repeat as needed until the print head is clean of dust and debris.
- d. Use the **sponge swab** to remove any waxy buildup from the roller below the print head.
- 3. Prepare the printer for use.
 - a. Install the print ribbon carrier.
 - b. Close all latches.
 - c. Close the side cover.
 - d. Power on the **printer**. The printer is ready.

Clean the tacky rollers

Before you begin:

Power off the printer.

- 1. Remove the **print ribbon.** For specific instructions, refer to page 20.
- 2. To access the tacky rollers, remove the **supply roll** (the unused portion) of the **print ribbon** from the **print ribbon carrier**.
- 3. Clean the tacky rollers.
 - a. Apply **isopropyl alcohol** to the sponge swab.
 - b. Use the **sponge swab** to clean **tacky roller 1**.
 - c. Use the **sponge swab** to remove any waxy buildup from other parts of the **ribbon carrier**.
 - d. Reinstall the **supply roll** on the print ribbon carrier.
 - e. Inside the printer, use the **sponge swab** to wipe **tacky roller 2**.
- 4. Prepare the printer for use.
 - a. Install the print ribbon carrier.
 - b. Close all latches.
 - c. Close the **side cover**.
 - d. Power on the **printer**. The printer is ready.







Clean the air filter

Before you begin:

Power off the **printer**.

- 1. Remove the **air filter**.
 - a. At the rear of the Everest printer, remove the **two screws** holding the fan cover.
 - b. Remove the **air filter**.
- 2. Clean the air filter.
 - a. Use water to clean the air filter.
 - b. Allow the air filter to dry.



- a. When the **air filter** is dry, place it inside the **fan cover**.
- b. Use the two screws to attach the fan cover.
- c. Power on the **printer**. The printer is ready.



Clean the platen roller

() **Important!** The platen roller should be cleaned only if you notice a diminished print quality, such as white specks on the printed disc.

Before you begin:

- 1. Ensure that the printer is powered off.
- 2. At the back of the printer, change the **mode switch** to position 3 (Diagnostic Mode).
- 3. Power on the **printer**.



- 1. Access the platen roller.
 - a. Press the two cover latches to release the side cover.
 - b. Lower the side cover.
 - c. Open latches 1, 2, and 3.
 - d. Remove the print ribbon carrier. For specific instructions, refer to page 20.
 - e. Pull out the retransfer ribbon carrier. For specific instructions, refer to page 22.

Note: The retransfer ribbon carrier cannot be removed from the printer.

- 2. To access and select diagnostic 1, press and hold the **operator button** for 2 seconds. The platen roller rotates and the front panel Active indicator light blinks.
- 3. Clean the platen roller.
 - Caution! Do not apply pressure when cleaning the platen roller with the sponge swabs. Applying pressure may damage the platen roller, leaving scratch marks on the printed disc.
 - a. Apply **isopropyl alcohol** to the **sponge swab**.
 - b. As the platen roller rotates, use the **sponge swab** to wipe the **platen roller**, allowing it to rotate a full turn before moving to the next area.



Retransfer ribbon carrier

- 4. Press and release the operator button to exit diagnostics mode.
- 5. Power off the printer.



- 6. Prepare the **printer** for use.
 - a. Install the print ribbon carrier.
 - b. Install the retransfer ribbon carrier.
 - c. Close all latches.
 - d. Close the **side cover**.
 - e. Turn the **mode switch** to the correct operating position. For more information, refer to page 6.
 - f. Power on the **printer**. The printer is ready.

Learn More

Everest Printer Specifications

Item	Description	
Printing Speed (including drawer cycle time)	60 seconds or less for CMY color coverage. 66 seconds for CMY+W First print is 5 minutes, which includes warm-up time.	
Printing Modes	Monochrome, CMY, and CMY+W	
Print Quality	Equivalent of 160 LPI (Lines Per Inch) using variable dot technology	
Media Types	CDs or DVDs with Everest-compatible coating	
Ribbons	Monochrome (Black) CMY (Cyan, Magenta, and Yellow) CMY+W (Cyan, Magenta, Yellow, and White)	
Ribbon Capacity	Retransfer Ribbon = 1000 discs Black Ribbon = 1000 discs CMY Ribbon = 500 discs CMY+W Ribbon = 375 discs	
Physical Properties	 9.5" H x 9.5" W x 15.35" D (24.2 cm x 24.2 cm x 39.0 cm) Depth with print drawer extended – 22.25" or 56.5 cm Left side cover open for print ribbon replacement – add additional 9.1" or 23 cm 44 lbs (20 Kg) Shipping Weight – 49 lbs 	
Interface	USB (Universal Serial Bus) – B type connector	
Power	100-240 VAC, 50-60 Hz, 500 Watts, 3.9 Amps at 115 VAC/ 2.9 Amps at 220 VAC.	
Operating Temperature	59° F to 86° F (15 ° C to 30° C)	
Relative Humidity	30% to 70% non-condensing	
Minimum System Requirements	Windows-based PC Pentium 300 or better with 128MB RAM Windows 2000 or XP USB port Macintosh computer G3 or better with 128 MB RAM Macintosh OS X v 10.3/10.4 USB port	



Technical support and product updates

Support for the Rimage Everest printer is available through your authorized reseller.

U **Important:** Register your Rimage Everest printer so we can notify you of upgrades as they become available.

Safety information

This manual and the indications on the product allow proper and safe operation. The indication marks below help protect you and other persons from injury, and equipment from damage.

- Warning! According to ANSI (American National Standards Institute) standards, a warning is used to indicate situations that could result in bodily injury to personnel operating or maintaining the equipment.
- Caution: Indicates that failure to observe this guideline could result in loss or damage to the equipment, product, software, or data.

To ensure safety, please read the precautions in the User Guide and familiarize yourself with their meaning before using the equipment.

Safety Precautions

- A Warning! This printer has a voltage slide switch on the back of the unit. Before use, check that it is set to the correct voltage. Please do not use any voltage other than 110VAC or 220VAC. This could result in a fire and an electric shock.
- Warning! Do not disassemble or use tools on the printer. All service procedures should be performed by an authorized field technician, or sent in for repair. Do not service the printer with the power cord plugged in the AC outlet.
- A Warning! The front bezel of the printer can be opened by hand. Do not insert your fingers.
- A Warning! Do not touch the heater roller.
- A Warning! The interior of the printer contains sharp edges.
- **Warning!** Keep out of reach of children.
- Caution! Any equipment that has AC line voltage, or low DC voltages, such as switches, power supplies, fuses, fans, non-stepper motors, must be replaced with Rimage–approved components to maintain the safety approval issued by UL.
- Caution! This printer has no power switch. Power is disconnected completely by unplugging the cable. Rimage recommends installing the printer in a position that allows immediate disconnection of the power cable. Always hold the plug when disconnecting the cable from the outlet.
- Caution! Do not use the printer if it is overheating, or an abnormal smell is detected. This may result in a fire and an electric shock. In case of heating or abnormal smell, immediately disconnect the cable from the outlet. Contact your dealer for repairs.
- Caution! This product is designed for an office environment.
- Caution! Allow sufficient free space for opening the printer drawer. Do not touch the printer drawer while it is moving.
- Caution! If the side cover is opened while power is supplied, the printer will stop. Never reach into the printer while it is operating. Do not attempt to bypass the door interlock.
Safety testing

Г

Product name: Everest printer		
Model: CDPR	21	
Notice for US	Α	
F©	Federal Communications Commissions (FCC) Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	
	Additional FCC Statement Any unauthorized modification to this equipment may result in the revocation by the FCC of the user's authority to operate this equipment.	
	Product Safety Statement This product complies with UL 1950 3 rd Edition.	
Notice for Ca	nada	
c	Canadian Department of Communications (DOC) Statement This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise for digital apparatus specified in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.	
	Product Safety Statement This product complies with CSA C22.2 No. 950.	
Notice for Eu	rope	
CE	This product is in conformity with the EMC Directive (89/336/EEC) and the Low- Voltage Directive (73/23/EEC) through compliance with the following European standards: EN60950, EN55022 (Class B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. The CE mark has been affixed in accordance with the CE Marking Directive 93/68/EEC.	

Rimage Everest Printer Limited 1 Year Warranty

Rimage warrants, to the original end user only, that all non-consumable parts of the Everest Printer or Everest II Printer will be free from defects in material or workmanship for 12 months, according to the following terms:

- Rimage will replace or repair, at Rimage's discretion, any non-consumable parts found defective within the Warranty period.
- Valid from the date Rimage ships the product to you.
- Factory depot repair:
 - To Rimage's location in Minnesota from a location within the US or Canada with a typical response of 15 business days.
 - To Rimage's location in Germany from a location in Europe with a typical response of 15 business days.
 - To Rimage Minnesota from a location that is not in the US or Canada with a typical response of up to 25 business days.
- Advanced Replacement, or faster response Maintenance Contracts are available for an additional fee.
- Rimage will pay ground service freight charges for components shipped to you.

The use of non-Rimage certified parts may void this warranty.

This Warranty **does not** include the following:

- Work done at the customer's location, or customer's loss of data.
- Shipment costs of equipment or components returned to the Rimage factory.
- Equipment malfunctions as a result of repairs made by technicians who are not authorized or certified by Rimage.
- Software and/or firmware enhancements released after purchase of the product.
- Equipment or parts that were tampered with, misused, neglected, or that were modified in any respect without the written consent of Rimage.
- Equipment or parts that have been damaged due to shipping or accidents, or damaged by lightning, storms, water, or power surges.
- Printer consumables including ribbons, retransfer sheets, or print head.

You may not assign this Warranty without Rimage's written consent. Rimage is the intended beneficiary of this Warranty; if there is any inconsistency between this Warranty and any other agreement included with or relating to Rimage products, this Warranty shall govern. If any term of this Warranty is illegal or unenforceable, the legality and enforceability of the remaining provisions are not affected or impaired. This Warranty is to be interpreted under the laws of the State of Minnesota, without giving effect to conflict of law rules.

Rimage must receive written notice of any claimed defect or failure to perform within five (5) days after such failure or defect is first observed. For warranty service, call Rimage at (952) 946-0004.

The Limited Warranty set forth above is Rimage's only Warranty in connection with the Rimage Everest family of Perfect Image® CD printers. All other Warranties, whether written or oral, express or implied, contractual or statutory, including, but not limited to any Warranties of merchantability or fitness for any particular purpose are specifically excluded and disclaimed. In no event shall Rimage's liability under this Warranty exceed the obligation to repair or replace, at Rimage's discretion, a Warranted product, and, without limiting the foregoing, Rimage's liability under this Warranty shall not exceed the cost of the covered product.

Rimage Everest Printer[™] Benutzerhandbuch





 $R I M A G E^{TM}$ Advancing the art of digital delivery.

Hauptsitz:

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA

800 553 8312 (gebührenfrei in USA) Kundendienst: +1 952 946 0004 (International) Fax: +1 952 944 6956

Niederlassung Europa:

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Deutschland

Tel.: +49-(0) 6074-8521-0 Fax: +49-(0) 6074-8521-21

Haftungsausschluss: Disc- und DVD-Aufzeichnungssoftware

Dieses Produkt, diese Software bzw. diese Dokumentation kann Sie bei der Reproduktion von Material unterstützen, sofern Sie dessen Urheberrecht besitzen oder vom Urheberrechtsinhaber die Genehmigung zum Kopieren des Materials erhalten haben. Sofern Sie nicht das Urheberrecht besitzen bzw. vom Urheberrechtsinhaber die Genehmigung zum Kopieren erhalten haben, verstoßen Sie u. U. gegen das Urheberrecht und können zur Schadenersatzleistung aufgefordert und unter Ausschöpfung anderer Rechtsmittel belangt werden. Wenden Sie sich an Ihren Rechtsberater, wenn Sie sich über Ihre Rechte nicht im klaren sind. Besitzen Sie weder das Urheberrecht noch die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers, stellt das unbefugte Kopieren von Discs einen Verstoß gegen nationales und internationales Recht dar, was schwere Strafen nach sich ziehen kann.

Rimage Corporation behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die in diesem Dokument beschriebenen Geräte und Software zu verbessern. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links zu Webseiten, die zur Zeit der Veröffentlichung aktuell waren, jedoch inzwischen verschoben oder inaktiv wurden.

Dieses Dokument enthält möglicherweise Links zu Webseiten, die zur Zeit der Veröffentlichung aktuell waren, jedoch inzwischen verschoben, Dieses Dokument enthält möglicherweise Links zu Internet-Seiten, die das Eigentum von Drittanbietern sind und von diesen verwaltet werden. Rimage Corporation ist für den Inhalt von Drittanbieter-Internetseiten nicht verantwortlich.

©2006, Rimage Corporation

Rimage[™] ist eine Marke von Rimage Corporation. Everest Printer[™] ist eine Marke von Rimage Corporation. Dell® ist eine eingetragene Marke von Dell Computer Corporation. FireWire® ist eine eingetragen Marke von Apple Computer, Inc. Macintosh® ist eine eingetragen Marke von Apple Computer, Inc.

Alle anderen Marken und eingetragene Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhabers.

Supportinformationen

USA, Asien/Pazifik, Mexiko/Lateinamerika

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA z. Hd.: Rimage Kundendienst

Kundendienst:

Nordamerika: 800-553-8312

Asien/Pazifik, Mexiko/Lateinamerika: 952-946-0004

Fax: 952-946-6956

Halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie sich an den Rimage Kundendienst wenden:

- Seriennummer des Geräts und Softwareversion.
- Problembezogene technische Beschreibung des Problems.
- Genauer Wortlaut der angezeigten Fehlermeldung.

Europa

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Deutschland

Tel.: +49-(0) 6074-8521-0

Fax: +49-(0) 6074-8521-21

Rimage Europa technische Internetseite

http://www.rimage.de/support.html Wählen Sie den entsprechenden Support-Link, um sich näher zu informieren. Falls Sie auf unserer Internetseite keine Lösung finden, können Sie sich per E-Mail unter support@rimage.de Kundendienst in Europa wenden.

Weitere Informationen finden Sie im Internet

Informieren Sie sich unter <u>www.rimage.com/support.html</u> über Support und Kundendienst von Rimage.





Auf den Seiten zu Ihrem Produkt finden Sie:

- Informationen über die neuesten Software- und Firmware-Updates
- Produktspezifikationen
- Tipps und FAQ zur Fehlerbehebung
- Die neuesten Dokumente
- Tipps zum Thema Drucken
- Aktuelle Firmware- und Treiber-Downloads

Inhalt

Einführung	1
Systemvorraussetzungen	1
Anforderungen an das Betriebssystem Anforderungen an die Medien Anforderungen an das Druckband Anforderungen an das Design der Disc-Grafik	1 1 1 2
Ansicht und Bedienelemente	4
Frontansicht	4
Bedienfeld	5
Rückansicht	6
Schalter am Everest-Drucker	7
Inbetriebnahme des Everest-Druckers	
Everest-Drucker ein- und ausschalten	8
Everest-Druckertreiber installieren	8
Everest-Druckertreiber unter Windows installieren Everest-Druckertreiber unter Macintosh installieren	8 9
CD in die Schublade einlegen	10
Druckparameter auf einem Windows-PC einstellen	11
Zu den Druckeinstellungen navigieren Mediengröße, Medientyp, Ausrichtung und Bandtyp einstellen Druckqualität, Farbabstimmung und Bildeinstellungen festlegen Bedruckbaren Bereich festlegen Druckausrichtung und Farbdichte einstellen	11 12 13 14 15
Druckeinstellungen auf einem Macintosh einrichten	16
Zu den Druckeinstellungen navigieren Medientyp, Bandtyp und Druckqualität einstellen Farbabstimmung, Helligkeit und Schwellenwert einstellen Bedruckbaren Bereich festlegen Druckausrichtung und Farbdichte einstellen	
Wartung des Everest-Druckers	20
Wartungsplan	20
Druckband wechseln	21
Retransfer-Band wechseln	23

Everest-Drucker reinigen	25
Druckkopf reinigen	25
Reinigungsrollen reinigen	
Luftfilter reinigen	27
Andruckrolle reinigen	
Weitere Informationen	30
Everest-Druckerspezifikationen	
Everest-Druckerspezifikationen Technischer Support und Produkt-Updates	
Everest-Druckerspezifikationen Technischer Support und Produkt-Updates Sicherheitshinweise	
Everest-Druckerspezifikationen Technischer Support und Produkt-Updates Sicherheitshinweise Sicherheitstests	

Einführung

In diesem Handbuch finden Sie Informationen über Betrieb des Everest-Druckers, die Identifizierung der Teile und die Konfiguration der Druckeinstellungen. Wie Sie den Everest-Drucker auspacken und einrichten, entnehmen Sie bitte der im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Anleitung zum *Auspacken und Einrichten des Everest-Druckers*.

Systemvorraussetzungen

Anforderungen an das Betriebssystem

Der Rimage Everest-Drucker ist nur mit Windows® 2000, XP und Macintosh® OSX 10.3/10.4 kompatibel.

Anforderungen an die Medien

Für eine einwandfreie Funktion müssen Discs verwenden, die eine für den Thermoretransferdruck geeignete Oberflächenbeschichtung besitzen. Die in Rimage Media Kits™ enthaltenen Medien eignen sich optimal für den Everest-Drucker.

Weitere Informationen über Rimage Media Kits[™] – praktische Pakete mit Bändern und im Thermoretransferverfahren bedruckbaren Discs mit Rimage-Garantie – erhalten Sie in den USA unter 800-445-8288 und in Europa unter +49 (0) 6074 8521 0.

Anforderungen an das Druckband

Für den Everest-Drucker benötigen Sie ein Druckband und ein Retransfer-Band. Das Standard-Druckband hat drei Farben: Cyan, Magenta und Gelb (CMY). Diese drei Farben ermöglichen das Bedrucken von weiß beschichteten Discs im Vollfarbdruck. Druckbänder sind außerdem in schwarz und CMY+Weiß (CMY+W) erhältlich.

Bänder	Teilenummer	Anzahl bedruckbarer Discs
3-farbig (CMY)	202944-001	500
4-farbig (CMY+W)	202945-001	375
Schwarz (einfarbig)	202946-001	1000
Retransfer-Band	203384-001	1000

Anforderungen an das Design der Disc-Grafik

Im Windows-kompatiblen Softwarepaket des Everest-Druckers ist der Grafikeditor CD Designer™ enthalten, der mit der normalen Installation der Rimage-Software auf Ihren PC installiert wird. Wenn Sie mit einem Windows-PC arbeiten, können Sie mit CD Designer Ihre Grafiken entwerfen.

Hinweis: Der CD Designer ist nicht mit Macintosh kompatibel und wird nicht mit der Macintosh-kompatiblen Software installiert.

Wenn Sie eine andere Softwareanwendung bevorzugen oder einen Macintosh-Computer verwenden, können Sie eine Grafik entwerfen und als Acrobat®- (.pdf), .jpg- oder .tiff-Datei speichern.

() Wichtig!

- Wenn Sie einen eigenständigen Everest-Drucker oder einen AutoEverest AutoPrinter verwenden, können Sie mit einer in einem beliebigen Programm erstellten Grafikdatei drucken.
- Befindet sich Ihr Everest-Drucker auf einem Rimage Autoloader (außer dem AutoEverest AutoPrinter) und verwenden Sie eine Windows-kompatible Software, können nur die Acrobat-Datei (.pdf) oder die CD Designer-Datei (.btw) direkt auf dem Everest-Drucker ausgegeben werden.

Zur Erstellung einer Grafik mit einer anderen Softwareanwendung als dem CD Designer gehen Sie nach den folgenden Kriterien vor:

- Farbtiefe Speichern Sie die Druckvorlage für die Grafik mit einer Einstellung auf Millionen Farben.
- DPI Verwenden Sie Bilder oder Logos mit 300 dpi (Punkte pro Zoll).

 Grafikgröße – Eine normale Disc hat einen Durchmesser von 120 mm.) Das Innenloch hat einen Durchmesser von 15 mm.) Die Größe des bedruckbaren Bereichs und des inneren Kreises unterscheiden sich je nach Disc-Hersteller.



 Medien – Die in Rimage Media Kits[™] enthaltenen Discs haben einen bedruckbaren Bereich von 24 bis 118 mm. Für die meisten Grafiken werden Druckbereichseinstellungen von 24 bis 118 mm empfohlen. Weitere Informationen über Rimage Media Kits[™] praktische Pakete mit Bändern und im Thermoretransferverfahren bedruckbaren Discs mit Rimage-Garantie erhalten Sie in den USA unter 800-445-8288 und in Europa unter +49 (0) 6074 8521 0.

Ansicht und Bedienelemente

In diesem Abschnitt werden die Komponenten und Funktionen des Everest-Druckers beschrieben.

Frontansicht



Bedienfeld

Das vorn am Drucker befindliche Bedienfeld umfasst eine Bedienertaste und vier Kontrollleuchten. Über das Bedienfeld können Sie den Everest-Drucker überwachen und steuern.

- **Tipp:** Blinken alle Kontrollleuchten, initialisierte sich der Drucker nicht ordnungsgemäß. Zur Korrektur führen Sie folgende Schritte aus:
 - 1. Ziehen Sie das Netzkabel ab. Der Everest-Drucker wird ausgeschaltet.
 - 2. Stellen Sie den **Drehcodierschalter** auf der Rückseite des Druckers in die richtige Position. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle auf Seite 7.
 - **3.** Stecken Sie das **Netzkabel** wieder ein. Der Everest-Drucker initialisiert sich.

Bild	Name	Funktion
	Bedienertaste	Mit der Bedienertaste werden folgenden Aufgaben ausgeführt:
		Schublade des Druckers öffnen
		Schublade des Druckers schließen
		Nach einem Fehler Drucker zurücksetzen
		Drucker in den Standby-Modus schalten
		Tipp: Um den Drucker in den Standby-Modus zu schalten, halten Sie die Bedienertaste zehn Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie die Bedienertaste noch einmal, um den normalen Betrieb fortzusetzen.
•	Kontrollleuchte "Fehler"	Die Kontrollleuchte "Fehler " in der Bedienertaste leuchtet auf, wenn ein Eingreifen des Bedieners erforderlich ist.
• •	Kontrollleuchte "CD vorhanden"	Die Kontrollleuchte "CD vorhanden " leuchtet auf, wenn eine CD in die Schublade eingelegt und die CD richtig gegriffen wird.
		Die Kontrollleuchte "CD vorhanden" blinkt, wenn eine Verriegelung des Everest-Druckers geöffnet ist oder kein Band erkannt wurde.
• 🔿	Kontrollleuchte "Aktiv"	Die Kontrollleuchte "Aktiv " leuchtet auf, wenn der Drucker die Initialisierung abgeschlossen hat.
		Die Kontrollleuchte "Aktiv" blinkt, wenn der Everest- Drucker Daten vom Host empfängt.
• ()	Kontrollleuchte "Versorgungsspannung"	Die Kontrollleuchte "Versorgungsspannung" leuchtet auf, wenn der Everest-Drucker eingeschaltet ist.



Rückansicht



Ansicht und Bedienelemente

Schalter am Everest-Drucker

Auf der Rückseite des Everest-Druckers befinden sich zwei Schalter, ein Drehcodierschalter und der Versorgungsspannungswahlschal ter.



Drehcodierschalter

(!) Wichtig! Bevor Sie die Stellung des Drehcodierschalters ändern, müssen Sie den Everest-Drucker vom Netz trennen.

Mit dem Drehcodierschalter stellen Sie den Betriebsmodus des Everest-Druckers ein. Zum Ändern des Betriebsmodus muss der Drucker ausgeschaltet werden. Damit die Änderung erkannt wird, muss der Drucker nach dem Umschalten des Modus wieder eingeschaltet werden. Durch die vertiefte Linie am Schalter wird der ausgewählte Modus angezeigt.

U Wichtig: Die Stellung des Drehcodierschalters muss Ihrem Gerätetyp entsprechen.			
Schalterstellung	Betriebsmodus	Drehcodierschalter	
0	Eigenständiger Evereste		
1	Rimage-Autoloaderr		
2	AutoPrinter		
3	Diagnose		
4	Firmware- Aktualisierungare update		

\bigcirc

Versorgunsspannungswahlschalter

Reserviert

Mit dem Versorgunsspannungswahlschalterwird der Everest entsprechend der an der Steckdose anliegenden Wechselspannung eingestellt.

A Achtung! Stellen Sie den Versorgunsspannungswahlschalter auf die an der Steckdose anliegende Wechselspannung ein!

5 – 9

Inbetriebnahme des Everest-Druckers

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den Everest-Drucker bedienen.

Everest-Drucker ein- und ausschalten

Der Everest-Drucker hat keinen Netzschalter:

- Hinweis: Der Drucker wechselt in den Standby-Modus, wenn er sich länger als 30 Minuten im Leerlauf befunden hat. In diesem Fall braucht der Drucker zwei bis drei Minuten zum Aufwärmen, sobald ein Auftrag an ihn gesendet wird.
- Befindet sich der Everest-Drucker auf einem Autoloader, wird er zusammen mit dem Autoloader eingeschaltet. Schalten Sie zum Ausschalten des Everest-Druckers den Autoloader aus.
- Wird der Everest-Drucker als eigenständiges Gerät eingesetzt, wird er durch Einstecken des Netzkabels in eine Steckdose eingeschaltet. Ziehen Sie zum Ausschalten des Everest-Druckers das Netzkabel ab.

Everest-Druckertreiber installieren

Bevor Sie drucken können, müssen Sie den Druckertreiber installieren. Ist Ihr Rimage Everest-Drucker Bestandteil eines Autoloaders mit einem integrierten PC oder einem Control Center, ist der Everest-Druckertreiber bereits installiert.

Bevor Sie beginnen:

- 1. Schließen Sie das USB-Kabel an.
- 2. Schließen Sie das Netzkabel an.
- 3. Vergewissern Sie sich, dass der Everest-Drucker eingeschaltet ist.
 - Hinweis: Wird der Everest-Drucker als eigenständiges Gerät (nicht auf einem Autoloader) eingesetzt, wird er durch Einstecken des Netzkabels eingeschaltet. Befindet sich der Everest-Drucker auf einem Autoloader, wird er zusammen mit dem Autoloader eingeschaltet. Zu weiteren Informationen siehe "Everest-Drucker ein- und ausschalten" auf Seite 8.
- 4. Wenn der Assistent Neue Hardware gefunden geöffnet wird, klicken Sie auf Abbrechen.
- 5. Schließen Sie alle Anwendungen auf dem Computer.

Everest-Druckertreiber unter Windows installieren

- U Wichtig: War zuvor eine ältere Version des Everest-Druckertreibers installiert, entfernen Sie diesen, bevor Sie die neue Version installieren.
- () Wichtig! Zur Installation des Everest-Druckertreibers benötigen Sie lokale Administratorrechte auf dem PC.
- 1. Legen Sie die Software-CD in das Disc-Laufwerk des PCs ein.
- 2. Navigieren Sie zu: Start > Ausführen > Durchsuchen.
- 3. Wählen Sie auf der Software-CD die Everest-Druckertreiberdatei Setup.exe.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen, um die Installation auszuführen.

Everest-Druckertreiber unter Macintosh installieren

- (!) Wichtig! Zum Installieren des Everest-Druckertreibers müssen Sie sich mit einem Administratorkonto anmelden.
- 1. Installieren Sie den Druckertreiber.
 - a. Legen Sie die Software-CD in das Disc-Laufwerk des Computers ein.
 - b. Starten Sie das Rimage Everest-Installationsprogramm.
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren. Die Installation wird gestartet.
 - d. Wählen Sie nach Abschluss der Installation **Beenden**. Die Installation wird fertig gestellt und das Fenster geschlossen.
- 2. Fügen Sie den Everest-Drucker zu Ihrer Druckerliste hinzu.
 - OSX 10.4
 - a. **Navigieren Sie zu:** Systemeinstellungen > Drucken & Faxen. Das Fenster *Drucken & Faxen* wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie im Fenster *Drucken & Faxen* . Das Fenster *Druckerübersicht* wird geöffnet.
 - c. Wählen Sie aus der Liste Druckername den CDPR21 aus
 - d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der Drucker wird zur Druckerliste hinzugefügt und das Fenster *Druckerübersicht* wird geschlossen.
 - e. Schließen Sie das Fenster Drucken & Faxen.
 - OSX 10.3
 - a. **Navigieren Sie zu:** Systemeinstellungen > Drucken & Faxen. Das Fenster *Drucken & Faxen* wird geöffnet.
 - b. Wählen Sie im Fenster *Drucken & Faxen* die Option **Drucker installieren**. Das Fenster *Druckerliste* wird geöffnet.
 - c. Klicken Sie im Fenster *Druckerliste* auf **Hinzufügen**. Im Fenster *Druckerliste* werden jetzt alle verfügbaren Drucker angezeigt.
 - d. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Druckerliste" die Option **USB**. In der Druckerliste wird *CDPR21* angezeigt.
 - e. Wählen Sie aus der Druckerliste den CDPR21 aus
 - f. Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Der Drucker wird zur *Druckerliste* hinzugefügt und das Fenster *Druckerliste* wird geschlossen.
 - g. Schließen Sie das Fenster Drucken & Faxen.

CD in die Schublade einlegen

Legen Sie die Disc gemäß der nachstehenden Beschreibung in die Schublade des Druckers ein.

- (!) Wichtig! Damit die zu beschreibende Oberfläche nicht verkratzt oder beschädigt wird, müssen Sie die Disc korrekt in die Schublade einlegen.
- 1. Drücken Sie die Bedienertaste, um die Schublade des Druckers zu öffnen.
- Legen Sie die Disc so auf die Druckunterlage, dass die zu bedruckende Seite nach oben weist und der Stapelring zur Druckunterlage.
 Drucker Schublade
 - (!) Wichtig: Die Disc darf nicht auf den Haltestiften oder dem Zentrierstift Zentri aufliegen.



Druckparameter auf einem Windows-PC einstellen

Über die Druckparameter können Sie den Everest-Drucker so einrichten, dass Sie Grafiken in bestmöglicher Qualität auf die Discs aufgebracht werden.

Zu den Druckeinstellungen navigieren

Navigieren Sie nach einer der nachstehend beschriebenen Methoden zu den Everest-Druckeinstellungen.

Druckeinstellungen über das Windows-Startmenü öffnen

- Hinweis: Bei Verwendung dieser Methode werden die Druckparameter in den Druckertreibereinstellungen gespeichert. Verwenden Sie die nachstehende Methode, wenn Sie Grafiken aus dem CD Designer heraus drucken.
- 1. Navigieren Sie zu: Start > Einstellungen > Drucker.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Everest-Drucker. Ein Dropdown-Menü wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf *Druckeinstellungen*. Das Dialogfeld *Rimage Everest II Druckeinstellungen* wird geöffnet.

Druckeinstellungen über CD Designer öffnen

- Hinweis: Bei Verwendung dieser Methode werden die Druckeinstellungen mit der Grafikdatei gespeichert und anstelle der Druckertreibereinstellungen verwendet.
- 1. Öffnen Sie die gewünschte Grafikdatei im CD Designer.
- 2. Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken. Das Fenster Drucken wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Druckername die Option Everest.
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Dokumenteigenschaften**. Das Dialogfeld *Rimage* EVEREST - Eigenschaften wird geöffnet.

Druckeigenschaften beim Drucken von PDF-Dateien öffnen

Gehen Sie nach der folgenden Methode vor, um die Druckeigenschaften für PDF-Dateien zu öffnen.

- (!) Wichtig! Die nachstehend beschriebene Methode gilt nur, wenn Sie PDF-Grafiken mit einem Rimage-Autoloader (außer dem AutoEverest AutoPrinter) drucken.
- 1. Navigieren Sie zu: Start > Einstellungen > Drucker.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Everest-Drucker. Ein Dropdown-Menü wird geöffnet.
- 3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Eigenschaften". Das Dialogfeld *Rimage Everest II Eigenschaften* wird geöffnet.
- 4. Klicken Sie im Dialogfeld Rimage Everest II Eigenschaften auf die Registerkarte Erweitert.
- Klicken Sie unten auf der Registerkarte *Erweitert* auf Druckstandardeinstellungen... Das Dialogfeld *Rimage Everest II - Druckstandardeinstellungen* wird geöffnet.

Mediengröße, Medientyp, Ausrichtung und Bandtyp einstellen

- 1. <u>Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen</u> (siehe Seite 11).
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte "Main".
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Druckeinstellungen.
 - a. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Medientyp* den entsprechenden Medientyp aus.
 - b. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Mediengröße* die entsprechende Mediengröße aus.
 - c. Wählen Sie die gewünschte Anzahl der Kopien aus.
 - d. Wählen Sie die gewünschte Ausrichtung aus.
 - e. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Band den entsprechenden Bandtyp aus.

Wenn Sie das Band **CMY+Weiß** auswählen, müssen Sie außerdem die Option **Manuell** oder **Auto** auswählen:

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Manuell, um eine Farbgrafikdatei zu senden und anschließend manuell eine weitere Grafikdatei zu senden, in der dem Drucker mitgeteilt wird, wo der weiße Hintergrund zu drucken ist.
- Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche **Auto**, um automatisch einen weißen Hintergrund zu drucken.

Wählen Sie bei Auswahl von Auto auch eine der Optionen Vollständiger weißer Untergrund oder Reinweiß-Transparent aus der Dropdown-Liste.

Mit der Option **Vollständiger weißer Untergrund** wird im gesamten bedruckbaren Bereich der Disc ein weißer Hintergrund aufgebracht. Der bedruckbare Bereich wird auf der Registerkarte *Erweitert* definiert.

Mit der Option **Reinweiß-Transparent** werden die reinweißen Bereiche einer Grafik nicht bedruckt.

- 4. Klicken Sie auf Übernehmen, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
- 5. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster *Einstellungen* zu schließen.

Druckqualität, Farbabstimmung und Bildeinstellungen festlegen

- 1. <u>Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen</u> (siehe Seite 11).
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert.
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Druckeinstellungen.
 - a. Wählen Sie im Bereich Druckqualität die gewünschte Druckqualität aus.
 - b. Wählen Sie im Bereich Farbabstimmung die gewünschte Farbabstimmung aus.

Hinweis: Die Voreinstellung für die Farbabstimmung ist CMYK.

c. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Bildeinstellungen** eine der Optionen **Keine**, **Hoher Kontrast**, **Lebhafte Farbe** oder **Benutzerdefiniert**.

Führen Sie bei Benutzerdefiniert folgende Schritte durch:

- i. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen**. Das Fenster *Benutzerdefinierte Einstellungen* wird geöffnet.
- ii. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die gewünschten Einstellungen für den Druck-Schwellenwert aus.
- iii. Zum Einstellen von Bildkontrast und Sättigung benutzen Sie die Schieberegler Kontrast und Sättigung.
- iv. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster *Benutzerdefinierte Einstellungen* zu schließen.
- 4. Klicken Sie auf Übernehmen, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
- 5. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster *Einstellungen* zu schließen.

Bedruckbaren Bereich festlegen

Über diese Funktion können Sie den bedruckbaren Bereich für normale CDs/DVDs mit einem Aussendurchmesser von 120 mm einstellen. Dabei legen Sie den Außen- und Innendurchmesser für die zu druckende Grafik so fest, dass der Druck nicht über die Kanten der Disc hinausgeht.



Tipp: Die meisten Discs, wie die oben gezeigte, haben folgenden bedruckbaren Bereich:

Standardbereich

Außendurchmesser 118 mm

Innendurchmesser 38 mm

Innerer Bereich

Außendurchmesser 35 mm

Innendurchmesser 24 mm



Tipp: Die meisten Discs, wie die oben gezeigte, haben folgenden bedruckbaren Bereich:

> Außendurchmesser 118 mm Innendurchmesser 24 mm

- <u>Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen (siehe Seite</u> 11).
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert.
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Druckeinstellungen.
 - a. Um den inneren Kreis der Disc zu bedrucken, wählen Sie im Bereich *Bedruckbarer Bereich* die Option Inneren Kreis bedrucken.
 - b. Zum Ändern des bedruckbaren Bereichs wählen Sie Ändern. Das Fenster *Bedruckbarer Bereich* -*Einstellungen* wird geöffnet.
 - c. Geben Sie im Bereich *Standardeinstellungen* Folgendes ein:
 - Den gewünschten Außendurchmesser
 - Den gewünschten Innendurchmesser
 - d. Geben Sie im Bereich *Innenkreiseinstellungen* Folgendes ein, wenn Sie eine Disc mit Stapelring bedrucken wollen:
 - Den gewünschten Außendurchmesser
 - Den gewünschten Innendurchmesser
 - e. Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.
 - f. Klicken Sie auf **Abbrechen**, um das Fenster zu schließen, ohne die Einstellungen zu übernehmen.
- 4. Klicken Sie auf **Übernehmen**, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.
- 5. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster *Einstellungen* zu schließen.

Druckausrichtung und Farbdichte einstellen

- 1. <u>Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen (siehe Seite 11).</u>
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte *Dienstprogramm*.
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte *Dienstprogramm* die Option **Statusüberwachung**. Das Dialogfeld *Statusüberwachung* erscheint minimiert in der Taskleiste.
- 4. Wählen Sie die Statusüberwachung in der Taskleiste. Das Dialogfeld Statusüberwachung ist aktiv.

Tipp: Auf der Registerkarte "Status" sehen Sie Informationen über den Everest-Drucker wie die aktuelle Firmwareversion, den Fortschritt eines Druckauftrags, den Typ des eingelegten Bandes und den verbleibenden Vorrat an Retransfer-Band in Prozent.

- 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Druckerinformationen.
- 6. Überprüfen oder ändern Sie die Einstellungen für die Druckausrichtung.
 - a. Klicken Sie im Bereich Druckausrichtungseinstellungen auf die Schaltfläche Ändern.
 - b. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen für die Druckausrichtung.
- 7. Überprüfen oder ändern Sie die Einstellungen für die Farbdichte.
 - a. Klicken Sie im Bereich Farbdichte-Einstellungen auf die Schaltfläche Ändern.
 - b. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbdichte.
- 8. Klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds Statusüberwachung auf Schließen.

Druckeinstellungen auf einem Macintosh einrichten

Über die Druckeinstellungen können Sie den Everest-Drucker so einrichten, dass Sie Grafiken in bestmöglicher Qualität auf die Discs aufbringen.

Hinweis: Wo Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Einstellungen finden, ist davon abhängig, welches Programm Sie zum Drucken der Grafikdatei verwenden.

Zu den Druckeinstellungen navigieren

- 1. Öffnen Sie die Grafikdatei in der von Ihnen verwendeten Anwendung.
- 2. Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken. Das Dialogfeld Drucken wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Drucker den CDPR21 aus.

Medientyp, Bandtyp und Druckqualität einstellen

- 1. Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen (siehe Seite 16).
- 2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü im Bereich Voreinstellungen die Option Everest II-Einstellungen. Der Bereich Everest II-Einstellungen wird geöffnet.
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Druckeinstellungen.
 - a. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Medientyp* den entsprechenden Medientyp aus.
 - b. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Band den entsprechenden Bandtyp aus.

Wenn Sie aus der Dropdown-Liste **Band** die Option **CMY+Weiß** wählen, müssen Sie aus der Dropdown-Liste **Modus** eine der folgenden Optionen auswählen:

- Mit der Option Auto: Vollständiger weißer Untergrund wird im gesamten bedruckbaren Bereich der Disc ein weißer Hintergrund aufgebracht.
- Mit der Option Auto: Reinweiß-Transparent machen Sie die reinweißen Bereiche eines Bildes transparent.
- Über die Optionen Manuell: Schritt 1 (CMY) und Manuell: Schritt 2 (White) können Sie festlegen, wo ein weißer Hintergrund gedruckt werden soll.
- c. Wählen Sie die gewünschte Druckqualität.
- 4. Klicken Sie auf Drucken, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Farbabstimmung, Helligkeit und Schwellenwert einstellen

- 1. Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen (siehe Seite 16).
- 2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü im Bereich "Voreinstellungen" die Option "Everest II-Farben". Der Bereich **Everest II-Farben** wird geöffnet.
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Druckeinstellungen.
 - a. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste *Farbabstimmung* die gewünschte Farbabstimmung aus.
 - b. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Abstimmungsmethode** die gewünschte Abstimmungsmethode aus.
 - c. Die Helligkeit des Bildes legen Sie durch Verstellen des Schiebereglers Helligkeit fest.
 - d. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Schwellenwert** den gewünschten Schwellenwert aus.
- 4. Klicken Sie auf **Drucken**, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Bedruckbaren Bereich festlegen

Über diese Funktion können Sie den bedruckbaren Bereich für normale CDs/DVDs mit einem Aussendurchmesser von 120 mm einstellen. Dabei legen Sie den Außen- und Innendurchmesser für die zu druckende Grafik so fest, dass der Druck nicht über die Kanten der Disc hinausgeht.



Tipp: Die meisten Discs, wie die oben gezeigte, haben folgenden bedruckbaren Bereich:

Standardbereich

Außendurchmesser 118 mm

Innendurchmesser 38 mm

Innerer Bereich

Außendurchmesser 35 mm

Innendurchmesser 24 mm



Tipp: Die meisten Discs, wie die oben gezeigte, haben folgenden bedruckbaren Bereich:

Außendurchmesser 118 mm

Innendurchmesser 24 mm

- 1. Navigieren Sie zu den Druckeinstellungen (siehe Seite 16).
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü im Bereich Voreinstellungen die Option Bedruckbarer Bereich -Einstellungen. Der Bereich Bedruckbarer Bereich -Einstellungen wird geöffnet.
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Druckeinstellungen.
 - Geben Sie zum Vergrößern oder Verkleinern des bedruckbaren Bereichs die gewünschten Werte in die Felder *Außen* und *Innen* ein.
 - b. Um den bedruckbaren Bereich einer Disc mit Stapelring festzulegen, wählen Sie Erweitert. Das Fenster Erweiterte Einstellungen wird geöffnet.
 - i. Um den inneren Kreis der Disc zu bedrucken, wählen Sie die Option Inneren Kreis bedrucken.
 - ii. Geben Sie in die Felder **Außendurchmesser** und **Innendurchmesser** die gewünschten Werte ein.
- 4. Klicken Sie auf **Drucken**, wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Druckausrichtung und Farbdichte einstellen

Über das Everest II-Dienstprogramm können Sie die Druckausrichtung und die Farbdichte einstellen.

Tipp: Im Everest II-Dienstprogramm können Sie Informationen wie die aktuelle Firmwareversion, die Seriennummer und den Typ des eingelegten Bands überprüfen. Weiterhin können Sie über das Everest II-Dienstprogramm die Drucker-Firmware aktualisieren.

1. Navigieren Sie zum Everest II-Dienstprogramm.

Hinweis: Die Einstellungen im Everest II-Dienstprogramm können nur geändert werden, wenn sich der Everest-Drucker im Leerlauf befindet (keine laufenden Druckaufträge).

- a. **Navigieren Sie zu:** Systemeinstellungen > Drucken & Faxen. Das Fenster *Drucken & Faxen* wird geöffnet.
- b. Wählen Sie, wenn Sie OS X 10.3 verwenden, im Fenster *Drucken & Faxen* die Option **Drucker konfigurieren**. Die Druckerliste wird geöffnet.
- c. Wählen Sie aus der Druckerliste den **CDPR21** aus. Das Fenster des *CDPR21* wird geöffnet.
- d. Wählen Sie in der CDPR21-Symbolleiste die Option **Dienstprogramm**. Das Everest II-Dienstprogramm wird geöffnet.
- 2. Klicken Sie im Everest II-Dienstprogramm auf die Registerkarte **Ausrichtung**. Das Fenster "Druckausrichtungseinstellungen" wird geöffnet.
- 3. Überprüfen oder ändern Sie die Ausrichtungseinstellungen.
 - a. Verstellen Sie zum Ändern der horizontalen Ausrichtung den Schieberegler Alle Farben im Bereich Horizontale Ausrichtung Einstellungen.
 - b. Verstellen Sie zum Ändern der vertikalen Ausrichtung die Schieberegler **Farbe** und **Einfarbig** im Bereich *Vertikale Ausrichtung Einstellungen*.
- 4. Überprüfen oder ändern Sie die Einstellungen für die Farbdichte.
 - a. Klicken Sie im Everest II-Dienstprogramm auf die Registerkarte **Sättigung**. Das Fenster Sättigungseinstellungen wird geöffnet.
 - b. Verstellen Sie zum Ändern der Farbdichte-Einstellungen die Schieberegler **Cyan**, **Magenta** und **Gelb** im Bereich *Farbdichte-Einstellungen*.
 - c. Verstellen Sie zum Ändern der Graustufeneinstellungen den Schieberegler **Schwarz** im Bereich *Graustufeneinstellungen*.
- 5. Klicken Sie zum Speichern der geänderten Einstellungen auf Speichern.

Oder

Klicken Sie auf **Beenden**, um das Fenster zu schließen, ohne die Änderungen zu speichern.

Wartung des Everest-Druckers

() Wichtig! Stellen Sie den Everest-Drucker an einem sauberen und staubfreien Ort auf, damit er seine optimale Leistung entwickeln kann.

Damit der Everest-Drucker stets optimal eingesetzt werden kann, muss er gewartet werden. Maßnahmen und Häufigkeit der Wartung entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.

Wartungsplan

Maßnahme	Häufigkeit		
Druckband wechseln	3-farbiges Band (CMY)	Nach 500 Discs	
	4-farbiges Band (CMY+W)	Nach 375 Discs	
	Schwarzes Band (einfarbig)	Nach 1000 Discs	
Retransfer-Band wechseln	Nach 1000 Discs		
Druckkopf reinigen	Alle 500 Discs (bei jedem Wechseln des Druckbands)		
Reinigungsrollen reinigen	Alle 500 Discs (bei jedem Wechseln des Druckbands)		
Luftfilter reinigen	Alle 500 Discs (bei jedem Wechseln des Druckbands)		
Andruckrolle reinigen Nach Bedarf			
	Die Andruckrolle sollte nur bei Verringerung der Druckqualität gereinigt werden, wie etwa beim Auftreten weißer Flecke auf der bedruckten Disc.		

Erforderliche Werkzeuge:

- **Tipp:** Optimale Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Everest-Reinigungskit verwenden. Dieses enthält die nachstehend aufgeführten Werkzeuge.
- Reinigungsschwamm mit langem Griff
- Hochwertiger Isopropylalkohol

Druckband wechseln

Vor dem Wechseln des Everest-Druckbands muss das neue Band ausreichend lang an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Je größer der Temperatur- und/oder Feuchtigkeitsunterschied ist, desto mehr Zeit muss berücksichtigt werden.

(!) Wichtig! Bänder sind bei einer Temperatur zwischen 10 und 32 °C zu lagern. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Verwenden Sie Bänder nur einmal.

Bevor Sie beginnen:

Schalten Sie den Drucker aus.

- 1. Nehmen Sie das Druckband heraus.
 - a. Drücken Sie auf die beiden
 Verriegelungen an der Abdeckung, um die Seitenabdeckung zu öffnen.
 - b. Klappen Sie die **Seitenabdeckung** nach unten.



- c. Drehen Sie die Verriegelung 1 gegen den Uhrzeigersinn.
- d. Nehmen Sie die **Druckbandkasette** heraus.
- e. Entfernen Sie das **Druckband** von der Kasette.
- 2. Entsorgen Sie das gebrauchte Druckband.
 - Tipp: Führen Sie die Reinigungsmaßnahmen durch, solange das Druckband ausgebaut ist. Siehe hierzu "Everest-Drucker reinigen" auf Seite 26.

Druckbandkasette

Verriegelung 1





- 3. Legen Sie das neue **Druckband** ein.
 - a. Nehmen Sie das neue Band aus der Verpackung.
 - b. Legen Sie die volle Bandrolle oben auf den Träger.
 - c. Stecken Sie die große
 Welle in die große
 Öffnung und drücken Sie
 die kleine Welle in die
 Führung ein.
 - Hinweis: Das Band muss über die Reinigungsrolle laufen.
 - d. Legen Sie das Band über die **Führungsrollen**.
 - e. Setzen Sie die Aufnahmerolle ein.
 - f. Drehen Sie die Aufnahmerolle so, dass das Band korrekt ausgerichtet ist und glatt aufliegt.
 - Tipp: Möglicherweise müssen Sie das Band von der Reinigungsrolle abheben, um es gerade auszurichten.
 - Hinweis: Wenn Sie ein einfarbiges Band eingelegt haben, drehen Sie es so weit vor, bis der Bandabschnitt, der Farbe enthält, auf der Aufnahmerolle aufliegt.

Große Öffnung Kleine Welle

 Führungsrollen

 Variation

 Zuggriff

Zuführungsrolle

ggriff Zuführungsrolle

- 4. Bauen Sie den Drucker wieder zusammen.
 - a. Schieben Sie den Träger in den Drucker ein.
 - b. Schließen Sie Verriegelung 1.
 - c. Schließen Sie die Seitenabdeckung.
- 5. Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker ist jetzt betriebsbereit.

Retransfer-Band wechseln

Vor dem Wechseln des Retransfer-Bands des Everest-Druckers muss das neue Band ausreichend lang an die Umgebungsbedingungen angepasst werden. Je größer der Temperaturund/oder Feuchtigkeitsunterschied ist, desto mehr Zeit muss berücksichtigt werden.

Bänder sind bei einer Temperatur zwischen 10 und 32 °C zu lagern. Vermeiden Sie Feuchtigkeit und direktes Sonnenlicht. Verwenden Sie die Bänder nur einmal.

Bevor Sie beginnen:

Schalten Sie den Drucker aus..

- 1. Nehmen Sie das Retransfer-Band heraus.
 - a. Drücken Sie auf die beiden
 Verriegelungen an der Abdeckung, um die Seitenabdeckung zu öffnen.
 - b. Klappen Sie die **Seitenabdeckung** nach unten.
 - c. Öffnen Sie die Verriegelungen 1, 2 und 3.
 - d. Ziehen Sie den **Retransfer-Bandträger** heraus.

Hinweis: Der Retansfer-Bandträger bleibt beim Herausziehen mit dem Drucker verbunden.

e. Um das Retransfer-Band vom Träger abzunehmen, heben Sie die Retransfer-Rollen an und schieben das Retransfer-Band vorsichtig vom Träger herunter.



Retransfer-Bandträger



Rimage Everest Printer

- 2. Entsorgen Sie das gebrauchte **Retransfer-Band**.
- 3. Legen Sie das neue Retransfer-Band ein.
 - a. Nehmen Sie das **Retransfer-Band** aus der Verpackung.
 - Mit der Zuführungsrolle auf der linken Seite führen Sie das Band um den Träger.
 - c. Rasten Sie nun die **Zuführungsrolle** ein.
 - d. Führen Sie die **Aufnahmerolle** nach oben und um die Führungsrollen herum und drücken Sie sie bis zum Einrasten ein.
 - e. Vergewissern Sie sich, dass das **Retransfer-Band** an allen Bandführungen richtig ausgerichtet ist und glatt aufliegt.
 - f. Drehen Sie ggf. die Aufnahmerolle gegen den Uhrzeigersinn, um das **Band** zu straffen

Zuführungsrolle



Aufnahmerolle



- 4. Bauen Sie den Drucker wieder zusammen.
 - a. Schieben Sie den Retransfer-Träger in den Drucker ein.
 - b. Schließen Sie die Verriegelungen 1, 2 und 3.
 - c. Schließen Sie die Seitenabdeckung.
- 5. Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker ist jetzt betriebsbereit.

Everest-Drucker reinigen

Druckkopf reinigen

Bevor Sie beginnen:

Schalten Sie den Drucker aus.

- 1. Entfernen Sie das Druckband.
 - a. Drücken Sie auf die beiden Verriegelungen an der Abdeckung, um die Seitenabdeckung zu öffnen.
 - b. Klappen Sie die Seitenabdeckung nach unten.
 - c. Öffnen Sie Verriegelung 1.
 - d. Nehmen Sie den Druckbandträger heraus. Eine detailierte Anleitung finden Sie auf Seite 21.
- 2. Reinigen Sie den Druckkopf.

Verriegelung 1

Druckkopf

- Vorsicht! Wischen Sie den Druckkopf von einem Ende zum anderen ab. Unterbrechen Sie die Wischbewegung nicht in der Mitte des Druckkopfes.
- Vorsicht! Verkratzen Sie den Druckkopf nicht. Der zu reinigende Bereich ist auf der Abbildung weiß dargestellt.



Wischrichtung

- a. Geben Sie Isopropylalkohol auf den Reinigungsschwamm.
- b. Wischen Sie mit dem Reinigungsschwamm den Druckkopf von einem Ende zum anderen ab.
- c. Wiederholen Sie diesen Schritt bei Bedarf, bis Staub und andere Verunreinigungen restlos vom Druckkopf entfernt sind.
- d. Entfernen Sie mit dem Reinigungsschwamm die Wachsansammlungen von der Rolle unter dem Druckkopf.
- Bereiten Sie den Drucker f
 ür den Betrieb vor.
 - a. Setzen Sie die Druckbandkasette ein.
 - b. Schließen Sie alle Verriegelungen.
 - c. Schließen Sie die Seitenabdeckung.
 - d. Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker ist jetzt betriebsbereit.



Reinigungsrollen reinigen

Bevor Sie beginnen:

Schalten Sie den Drucker aus.

- Nehmen Sie das Druckband heraus. Eine detailierte Anleitung finden Sie auf Seite 23.
- Um an die Reinigungsrollen zu gelangen, nehmen Sie die Zuführungsrolle (mit dem ungebrauchten Teil des Druckbands) von der Druckbandkasette ab.
- 3. Säubern Sie die Reinigungsrollen.
 - a. Geben Sie **Isopropylalkohol** auf den Reinigungsschwamm.
 - b. Reinigen Sie mit dem Schwamm Reinigungsrolle 1.
 - c. Entfernen Sie mit dem Reinigungsschwamm Wachs und Verunreinigungen von den anderen Teilen des Bandträgers.
 - d. Setzen Sie die **Zuführungsrolle** wieder in den Druckbandträger ein.
 - e. Reinigen Sie mit dem **Schwamm Reinigungsrolle 2** im Drucker.
- 4. Bereiten Sie den **Drucker** für den Betrieb vor.
 - a. Setzen Sie die Druckbandkasette ein.
 - b. Schließen Sie alle Verriegelungen.
 - c. Schließen Sie die Seitenabdeckung.
 - d. Schalten Sie den **Drucker** ein. Der Drucker ist jetzt betriebsbereit.



Bandkasette



Reinigungsrolle

2

Luftfilter reinigen

Bevor Sie beginnen:

Schalten Sie den Drucker aus.

- 1. Bauen Sie den Luftfilter aus.
 - a. Drehen Sie auf der Rückseite des Everest-Druckers die **beiden Schrauben** aus der Lüfterabdeckung heraus.
 - b. Bauen Sie den Luftfilter aus.
- 2. Reinigen Sie den Luftfilter.
 - a. Verwenden Sie zum Reinigen des Luftfilters Wasser.
 - b. Lassen Sie den Luftfilter trocknen.
- 3. Bereiten Sie den Drucker für den Betrieb vor.
 - a. Setzen Sie den getrockneten Luftfilter in die Lüfterabdeckung ein.
 - b. Befestigen Sie die Lüfterabdeckung mit den beiden Schrauben.
 - c. Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker ist jetzt betriebsbereit.



Andruckrolle reinigen

(!) Wichtig! Die Andruckrolle sollte nur bei Verringerung der Druckqualität gereinigt werden, wie etwa beim Auftreten weißer Flecke auf der bedruckten Disc.

Bevor Sie beginnen:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie den Drehcodierschalter auf der Rückseite des Druckers auf Position 3 (Diagnosemodus).
- 3. Schalten Sie den Drucker ein.
- 1. Entfernen Sie das Druckband.



- b. Klappen Sie die Seitenabdeckung nach unten.
- c. Öffnen Sie die Verriegelungen 1, 2 und 3.
- d. Nehmen Sie die **Druckbandkasette** heraus. Eine detailierte Anleitung finden Sie auf Seite 21.
- e. Ziehen Sie den **Retransfer-Bandträger** heraus. Eine detailierte Anleitung finden Sie auf Seite 23.

Hinweis: Der Transferbandträger bleibt beim Herausziehen mit dem Drucker verbunden.

- 2. Um Diagnose 1 zu aktivieren, halten Sie die **Bedienertaste** zwei Sekunden lang gedrückt. Die Andruckrolle dreht sich und die Kontrollleuchte "Aktiv" an der Gerätevorderseite blinkt.
- 3. Reinigen Sie die Andruckrolle.
 - Vorsicht! Üben Sie keinen Druck aus, wenn Sie die Andruckrolle mit den Reinigungsschwämmen reinigen. Die Andruckrolle kann dabei beschädigt werden, was zu Kratzspuren auf der bedruckten Disc führen würde.
 - a. Geben Sie Isopropylalkohol auf den Reinigungsschwamm. Andruckrolle
 - Halten Sie den Reinigungsschwamm eine Umdrehung lang gegen die sich drehende Andruckrolle und reinigen Sie dann entsprechend den nächsten Rollenabschnitt.



Retransfer bandträger


- 4. Drücken Sie die **Bedienertaste** und lassen Sie sie wieder los, um den Diagnosemodus zu deaktivieren.
- 5. Schalten Sie den Drucker aus.
- 6. Bereiten Sie den Drucker für den Betrieb vor.
 - a. Setzen Sie die Druckbandkasette ein.
 - b. Schieben Sie den Retransfer-Bandträger ein.
 - c. Schließen Sie alle Verriegelungen.
 - d. Schließen Sie die Seitenabdeckung.
 - e. Stellen Sie den **Drehcodierschalter** in die richtige Betriebsposition. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 7.
 - f. Schalten Sie den Drucker ein. Der Drucker ist jetzt betriebsbereit.

Weitere Informationen

Everest-Druckerspezifikationen

Thema	Beschreibung	
Druckgeschwindigkeit (einschließlich Ein- /Ausfahrzeit der Schublade)	60 Sekunden oder weniger bei CMY-Farben. 66 Sekunden bei CMY+W Erster Druck nach 5 Minuten, einschließlich Aufwärmzeit.	
Druckmodi	Einfarbig, CMY und CMY+W	
Druckqualität	Entsprechend 160 lpi (Zeilen pro Zoll) mit Variable-Dot-Technologie	
Medientypen	CDs oder DVDs mit Everest-kompatibler Beschichtung	
Druckbänder	Einfarbig (schwarz) CMY (Cyan, Magenta und Gelb) CMY+W (Cyan, Magenta, Gelb und Weiß)	
Bandkapazität	Retransfer-Band = 1000 Discs Schwarzes Band = 1000 Discs CMY-Band = 500 Discs CMY+W-Band = 375 Discs	
Physikalische Eigenschaften	24,2 x 24,2 x 39,0 cm (H x B x T) Tiefe bei ausgefahrener Schublade: 56,5 cm Linke Seitenabdeckung zum Wechseln des Druckbands geöffnet: weitere 23 cm mehr 20 kg Liefergewicht: 22 5 kg	
Schnittstelle	USB (Universal Serial Bus) – Anschlusstyp B	
Netzanschluss	100-240 V~, 50-60 Hz, 500 W - 3,9 A bei 115 V~/2,9 A bei 220 V~	
Betriebstemperatur	15 bis 30 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	30 bis 70 % nicht kondensierend	
Mindestsystemanforder ungen	Windows-PC Pentium 300 oder schneller mit 128 MB RAM Windows 2000 oder XP USB-Anschluss Macintosh-Computer G3 oder schneller mit 128 MB RAM Macintosh OS X 10.3/10.4 USB-Anschluss	

Technischer Support und Produkt-Updates

Der Support für den Rimage Everest-Drucker erfolgt über Ihren Vertragshändler.

(!) Wichtig: Registrieren Sie Ihren Rimage Everest-Drucker, damit wir Sie über neue Upgrades informieren können.

Sicherheitshinweise

Durch dieses Handbuch und die Angaben auf dem Produkt wird der ordnungsgemäße und sichere Betrieb ermöglicht. Die nachstehenden Hinweise schützen Sie und andere Personen vor Verletzungen und die Geräte vor Beschädigung.

- Achtung! Gemäß ANSI-Normen (American National Standards Institute) wird mit "Achtung" auf Situationen hingewiesen, in denen Personen, die ein Gerät bedienen oder warten, verletzt werden können.
- Vorsicht: Weist darauf hin, dass bei Nichtbeachtung dieser Richtlinie das Gerät, das Produkt oder die Software beschädigt werden oder Daten verloren gehen können.

Machen Sie sich zur Wahrung der Sicherheit mit der Bedeutung der Sicherheitsvorkehrungen im Benutzerhandbuch vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Sicherheitsvorkehrungen

- ▲ Achtung! Auf der Rückseite des Druckers befindet sich ein Spannungsumschalter. Vergewissern Sie sich, dass er auf die richtige Spannung eingestellt ist, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen. Schließen Sie das Gerät nur an 110 oder 220 V~ an. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags.
- Achtung! Zerlegen Sie den Drucker nicht und setzen Sie keine Werkzeuge daran an. Alle Reparaturarbeiten müssen von einem befugten Mitarbeiter des technischen Außendienstes durchgeführt werden, oder Sie schicken das Gerät zur Reparatur ein. Führen Sie keine Arbeiten am Drucker durch, wenn dieser am Netz angeschlossen ist.
- Achtung! Die Blende an der Vorderseite des Druckers kann von Hand abgenommen werden. Stecken Sie nicht Ihre Finger hinein.
- Achtung! Berühren Sie nicht die Heizrolle.
- Achtung! Im Innern des Druckers befinden sich scharfe Kanten.
- **Achtung!** Kinder dürfen keinen Zugang zum Gerät haben.
- Vorsicht! Alle Geräte, die mit Wechselspannung oder niedrigen Gleichspannungen betrieben werden, wie Schalter, Netzteile, Sicherungen, Lüfter oder Nicht-Schrittmotoren, müssen zur Aufrechterhaltung der von UL erteilten Sicherheitsgenehmigung durch von Rimage zugelassene Komponenten ersetzt werden.
- Vorsicht! Der Drucker hat keinen Netzschalter. Das Gerät wird durch Abziehen des Kabels vom Netz getrennt. Rimage empfiehlt, den Drucker so aufzustellen, dass das Netzkabel sofort abgezogen werden kann. Fassen Sie immer am Stecker an, wenn Sie das Kabel aus der Steckdose abziehen.
- Vorsicht! Arbeiten Sie nicht mit einem Drucker weiter, der überhitzt ist oder unnormale Gerüche abgibt. Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlags. Ziehen Sie bei Überhitzung oder unnormalen Gerüchen sofort das Netzkabel aus der Steckdose. Wenden Sie sich zur Reparatur an Ihren Händler.
- **Vorsicht!** Dieses Produkt ist für den Einsatz in Büros vorgesehen.
- Vorsicht! Achten Sie auf ausreichenden Platz zum Öffnen der Schublade des Druckers. Berühren Sie nicht die sich bewegende Schublade.
- Vorsicht! Wird die Seitenabdeckung geöffnet, wenn der Drucker am Netz angeschlossen ist, bleibt der Drucker stehen. Greifen Sie in keinem Fall in den in Betrieb befindlichen Drucker. Versuchen Sie nicht, die Türsperre zu umgehen.

110632_L

Sicherheitstests

Produktname: Everest-Drucker	
Modell: CDPR21	I
Hinweis für USA	N
F©	Erklärung der Federal Communications Commission (FCC) Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC- Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät darf durch Störungen selbst nicht beeinträchtigt werden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betriebsverhalten führen können.
	Zusätzliche FCC-Eklärung Werden an diesem Gerät unbefugte Änderungen vorgenommen, kann die Genehmigung zum Betreiben des Geräts durch die FCC widerrufen werden.
	Erklärung zur Produktsicherheit Dieses Produkt entspricht UL 1950 3. Ausgabe.
Hinweis für Kan	ada
c (IJ)	Erklärung des kanadischen Kommunikationsministeriums Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die für digitale Geräte der Klasse A geltenden Funkstörungsgrenzwerte aus den vom kanadischen Kommunikationsministerium veröffentlichten Bestimmungen für Funkstörungen.
	Erklärung zur Produktsicherheit Dieses Produkt entspricht CSA C22.2 No. 950. Hinweis für Europa
	Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG), da folgende europäische Normen eingehalten werden: EN60950, EN55022 (Klasse B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Das CE-Kennzeichen wurde in Übereinstimmung mit der Richtlinie für die CE- Kennzeichnung 93/68/EWG angebracht.

Beschränkte einjährige Garantie für den Rimage Everest-Drucker

Gemäß den nachstehenden Bedingungen gewährt Rimage nur dem ursprünglichen Endbenutzer, dass alle nicht als Verbrauchsmaterial geltenden Teile des Everest-Druckers bzw. des Everest II-Druckers für einen Zeitraum von 12 Monaten frei von Material- und Ausführungsmängeln sind:

- Rimage ersetzt oder repariert nach eigenem Ermessen alle Teile, außer Verbrauchsmaterial, an denen innerhalb der Garantiezeit ein Schaden auftritt.
- Gültig ab dem Datum, an dem Rimage das Produkt an Sie liefert.
- Werksreparatur:
 - Lieferung an Rimage in Minnesota von einem Ort in den USA oder in Kanada bei einer normalen Bearbeitungszeit von 15 Geschäftstagen.
 - Lieferung an Rimage in Deutschland von einem Ort in Europa bei einer normalen Bearbeitungszeit von 15 Geschäftstagen.
 - Lieferung an Rimage Minnesota von einem Ort außerhalb der USA oder Kanadas bei einer normalen Bearbeitungszeit von 25 Geschäftstagen.
- Austausch- oder Wartungsverträge mit einer k
 ürzeren Bearbeitungszeit sind gegen eine Zusatzgeb
 ühr verf
 ügbar.
- Die Frachtkosten für per Landtransport an Sie gelieferte Komponenten trägt Rimage.

Durch Verwendung nicht von Rimage zugelassener Teile kann die Garantie verfallen.

Folgendes fällt nicht unter diese Garantie:

- Beim Kunden durchgeführte Arbeiten oder Datenverluste des Kunden.
- Lieferkosten für Geräte oder Komponenten, die an Rimage zurückgeschickt werden.
- Gerätestörungen, die infolge von Reparaturen durch Techniker auftreten, die nicht von Rimage befugt oder zertifiziert sind.
- Software- und/oder Firmware-Verbesserungen, die nach Erwerb des Produkts veröffentlicht werden.
- Geräte oder Teile, die manipuliert, falsch verwendet, vernachlässigt oder in irgendeiner Weise ohne die schriftliche Genehmigung von Rimage geändert wurden.
- Geräte oder Teile, die beim Transport, durch Unfall, Blitzschlag, Sturm, Wasser oder Überspannung beschädigt wurden.
- Verbrauchsmaterial des Druckers wie Bänder, Retransfer-Bänder oder Druckkopf.

Ohne die schriftliche Genehmigung dürfen Sie diese Garantie nicht übertragen. Rimage ist der bestimmungsgemäße Nutznießer dieser Garantie. Bei Konflikten zwischen dieser Garantie und einer zu Rimage-Produkten gehörenden oder in Bezug stehenden Vereinbarung, gilt diese Garantie. Ist eine Bedingung dieser Garantie nicht rechtmäßig oder nicht einklagbar, hat dies keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit oder Einklagbarkeit der übrigen Bestimmungen. Diese Garantie ist gemäß den Gesetzen des US-Bundesstaates Minnesota auszulegen, ohne dass internationales Privatrecht zum Tragen kommt.

Rimage muss über Funktionsstörungen oder Schäden innerhalb von fünf Tagen nach der ersten Beobachtung der Störung bzw. des Schadens schriftlich hierüber informiert werden. Mit Garantiefragen in den USA wenden Sie sich bitte unter (952) 946-0004 an Rimage.

Bei der oben dargelegten beschränkten Garantie handelt es sich um die einzige von Rimage für die Familie der Everest Perfect Image® CD-Drucker gewährte Garantie. Alle anderen Garantien, ob schriftlich oder mündlich, ausdrücklich oder konkludent, vertraglich oder gesetzlich festgelegt, die sich u. a. auf die Marktgängigkeit oder die Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck beziehen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. In jedem Fall ist die Haftung von Rimage unter dieser Garantie auf die Verpflichtung zur Reparatur oder Erneuerung - nach Ermessen von Rimage - des abgedeckten Produkts bzw. - ohne Einschränkung des Vorgesagten - auf die Kosten für das abgedeckte Produkt beschränkt.

Rimage Everest Printer[™]

ユーザーガイド





 $R I M A G E^{TM}$ Advancing the art of digital delivery.

本社

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA

800 553 8312 (米国内無料) サービス: +1 952 946 0004 (国際電話) ファックス: +1 952 944 6956

ヨーロッパ本社

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Germany

電話: +49-(0) 6074-8521-0 ファックス: +49-(0) 6074-8521-21

CD および DVD 記録ソフトウェアの免責 条項

本製品、ソフトウェア、説明書は、著作権の所有者 もしくは著作権者から書面によるコピーの許可を受 けている場合、再利用することができます。 著作 権を所有していなかったり、著作権者から許可を得 ていない場合、あなたは著作権法に違反し、損害に 対する支払いおよびその他の救済方法を実施しなけ ればならなくなる可能性があります。 所有されて いる権利に関してご不明なところがあれば、法律顧 問にご相談ください。 著作権を所有していなかっ たり、著作権者から許可を得ていない場合、ディス クの無許可のコピーは、国内法および国際法に違反 し、厳しい刑罰を課せられるおそれがあります。 Rimage Corporation は、本書に記載されている機 器およびソフトウェアを予告無しに改変する権利 を保有します。 Rimage Corporation は、あらゆ る個人または組織に通知する義務を負わずに、本 書を改訂し、また、記載内容を随時改変する権利 を保有します。

本書は、ウェブサイトへのリンクを含んでいます が、移動もしくは無効となっている場合がありま す。本書は、サード パーティによって所有およ び運営されているインターネット上のサイトへの リンクを含みます。 Rimage Corporation は、サー ド パーティのサイトの内容に対しては、責任を負 いかねます。

©2006, Rimage Corporation

Rimage[™] は、Rimage Corporation の商標です。 Everest Printer[™] は、Rimage Corporation の商標 です。Dell® は、Dell Computer Corporation の登 録商標です。FireWire® は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。Macintosh® は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有 者に帰属します。



サポート情報

米国、アジア/太平洋、メキシコ/ラテンアメ ヨーロッパ リカ

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA 宛先: Rimage Services

サービス:

北米: 800-553-8312

アジア/太平洋、メキシコ/ラテンアメリカ: 952-946-0004

ファックス: 952-946-6956

Rimage Services に、お問い合わせをされる際は、以 下のものをご用意ください:

- 機器のシリアル番号およびソフトウェアのバージョン。
- 問題の動作と技術的な説明。
- 表示された正確なエラーメッセージ。

オンラインの詳細情報

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Germany

電話: +49-(0) 6074-8521-0

ファックス: +49-(0) 6074-8521-21

Rimage Europe テクニカル ウェブ サイト

<u>http://www.rimage.de/support.html</u> 適切なサポート リンクを選択して、詳細情 報を得ます。 当社のウェブサイトで解決方 法が見つからない場合は、 <u>support@rimage.de</u> のRimage Services Europe 宛に E メールをお送りください。

<u>www.rimage.com/support.html</u> で、Rimage のワールド クラスのサポートおよびサービスを受けることができます。





ご使用の製品のページから、以下の場所にアクセスできます:

- 最新のソフトウェアおよびファームウェアの更新情報
- 製品仕様
- トラブルシューティングのヒントおよびよくあるお問い合わせ
- 最新のドキュメント
- 印刷のヒント
- 最新のファームウェアとドライバのダウンロード

目次

はじめに	1
プリンタの要件	1
オペレーティング システムの要件	1
メディアの要件	1
リボンの要件	1
ラヘル テサインの要件	2
Everest プリンタの部品の確認	4
正面図	4
コントロール パネル	5
背面図	6
Everest プリンタのスイッチ	7
Everest プリンタの操作	8
Everest プリンタの電源のオン・オフ	8
Everest プリンタのドライバのインストール	8
Windows へのEverest プリンタ ドライバのインストール Macintosh へのEverest プリンタ ドライバのインストール	8 9
プリンタトレイへのCDの挿入	10
Windows PC上での印刷設定	11
印刷設定の操作	11
メディアのサイズ、メディアの種類、方向およびリボンの種類の設定	12
印刷品質の設定、カラー マッチングおよび画像調整	13
印刷範囲の設定	14
印刷位直ゐよび巴濃度の調整 Macintosh の印刷設定	15 16
印刷設定の操作 メディアの麺類 リボンの麺類お上び印刷品質の設定	16 16
カラーマッチング、輝度および閾値の設定	17
印刷範囲の設定	18
印刷位置および色濃度の調整	19
Everest プリンタのメンテナンス	. 20
メンテナンス スケジュール	20

印刷リボンの交換	21
再転写リボンの交換	23
Everest プリンタのクリーニング	25
印刷ヘッドのクリーニング	25
粘着ローラーのクリーニング	
エアフィルタのクリーニング	27
プラテン ローラーのクリーニング	28
詳細	30
Everest プリンタの仕様	
技術サポートと製品のアップデート	
女全情報	
安全情報 安全性試験	31 32

はじめに

本マニュアルにより、Rimage Everest プリンタの操作、部品の確認および印刷設定に必要な情報が提供されます。 開梱して、Everest プリンタをセットアップするには、製品に付属する Everest 開梱およびセットアップ取扱説明書を参照してください。

プリンタの要件

オペレーティング システムの要件

Rimage Everest プリンタは、Windows® 2000、XP、および Macintosh® OSX v 10.3/10.4 にのみ対応します。

メディアの要件

熱転写印刷用に表面がコーティングされたディスクを使用する必要があります。 Rimage Media Kits™ のメディアは、Everest プリンタで最適に使用されるように設計されています。

Rimage がすべてを保証する、熱再転写印刷可能ディスクおよびリボンの便利なパッケージである、Rimage Media Kits™ についての詳細は、800-445-8288 の Rimage にお問い合わせください。

リボンの要件

Everest プリンタには、印刷リボンおよび再転写リボンが必要です。 標準の印刷リボンに は、 シアン、マゼンタおよびイエロー (CMY) の3色があります。 これらの3色は、印刷では 結合してフルカラーのディスクを生み出します。 印刷リボンは、ブラックおよび CMY + ホワ イト (CMY+W) も提供されています。

リボン	部品番号	印刷枚数
3色 (CMY)	202944-001	500
4 色 (CM+W)	202945-001	375
ブラック (モノクロ)	202946-001	1000
再転写リボン	203384-001	1000

ラベル デザインの要件

Everest プリンタの Windows 対応ソフトウェアは、CD Designer[™] ラベル エディタと一緒に 出荷され、Rimage ソフトウェアの標準インストール時に、ご使用のパーソナル コンピュータ にインストールされます。 Windows が動作しているパーソナル コンピュータをご使用の場合、 CD Designer を使用してラベルをデザインできます。

[∞] **メモ**: CD Designer は Macintosh に対応しておりませんので、Macintosh 対応のソフトウ ェアではインストールされません。

他のソフトウェア アプリケーションや、Macintosh コンピュータをご使用になる場合は、 Acrobat(.pdf) ファイル、 .jpg ファイル、または.tiff ファイルとしてラベルを作成することがで きます。

① 重要!

- スタンドアロンの Everest プリンタまたは AutoEverest AutoPrinter をご使用の場合は、 どのプログラムでデザインされたラベルファイルでも印刷できます。
- ご使用の Everest プリンタが Rimage オートローダ (AutoEverest AutoPrinter 以外) 上 で動作し Windows に対応するソフトウェアを使用している場合は、Acrobat (.pdf) フ ァイルまたは CD Designer (.btw) ファイルの場合のみ、直接 Everest プリンタに印刷 の指示ができます。

CD Designer 以外のソフトウェア アプリケーションを使用してラベルを作成する場合は、以下 の基準を使用してください:

- 色の深み。何百万もの色に設定された色を備えたラベル用のアートワークを保存します。
- DPI。300 DPI (Dots Per Inch: ドットパーインチ) に設定された画像またはロゴを使用しま す。
- ラベルの設計サイズ。フルサイズのディスク径は、120mm (4.723 インチ)。 穴径は、15mm (0.59 インチ)。 印刷範囲 およびハブ サイズは、ディスクの製造者によって変わります。



メディア – Rimage Media Kits にある メディアは、24mm~118mm の印刷範囲を有します。 たいていのラベルについては、24mm と 118mm の印刷設定を推奨します。 Rimage がすべてを保証する、熱再転写印刷可能ディスクおよびリボンの便利なパッケージである、 Rimage Media Kits™ についての詳細は、800-445-8288 の Rimage にお問い合わせください。



Everest プリンタの部品の確認

本セクションには、Everest プリンタのハードウェアおよび特徴が記載されています。





コントロール パネル

- 7 = -=

プリンタの前面に位置するコントロール パネルには、オペレータ ボタンおよび 4 個の表 示ランプが含まれます。 コントロールパネルにより Everest プリンタの監視および制御を 行えます。

く ヒント: すべての表示ランプが点滅する場合、プリンタは、正常に起動していません。 この問題を解決するには、以下のように処理します:

- 1. 電源コードを外します。 Everest プリンタの電源がオフになります。
- 2. モード スイッチを正しい位置にセットします。 詳細に関しては、7ページの表を 参照してください。
- 3. 電源コードを再度接続します。 Everest プリンタの電源がオンになります。

画像	名前	機能
	オペレータ ボタン	オペレータ ボタンは以下の作業で使用します: ・ プリンタ トレイを開きます ・ プリンタ トレイを閉じます ・ エラーをリセットします ・ プリンタをスリープ モードにします ※ ヒント: プリンタをスリープ モードにするに は、オペレータ ボタンを、10秒間押し続けま す。オペレータ ボタンを再度押すと、正常動作 を再開します。
•	エラー表示ランプ	エラー表示ランプ は、オペレータボタンの上に位置し、 オペレータの操作が必要な時に、点灯します。
• •	CD 収納表示ランプ	CD 収納表示ランプは、CD がトレイに置かれている か、または CD が正しく固定されると点灯します。 CD 収納表示ランプは、 Everest プリンタの印刷ラッチ が外れていたり、リボンが検出されなかったりすると点 滅します。
• 🗘	アクティブ表示ランプ	アクティブ表示ランプ は、プリンタが、初期設定を終了 すると点灯します。 アクティブ表示ランプ は、プリンタが、ホストからデー タを受け取ると点滅します。
• ()	電源表示ランプ	電源表示ランプ は、Everest プリンタの電源がオンになる と点灯します。



背面図



Everest プリンタのスイッチ

Everest プリンタの背面には2つの スイッチがあり、モード スイッチと AC 電圧スイッチです。



モード スイッチ

(!) **重要!** モードスイッチを切り換えるときは、 Everest プリンタの電源をオフにする必要が あります。

モード スイッチは、 ロータリースイッチで Everest プリンタの運転モードの設定に使用します。 モードを切り換えるときは、プリンタの電源をオフにする必要があります。 モードを切り換え た後で、プリンタの電源を再度オンにして切り替えを認識させる必要があります。 スイッチ上 の凹型の線によって選択されたモードが表示されます。

(!) 重要: モードスイッチは、ご使用の機器の種類と一致するように設定する必要があります。

スイッチ位置	モード	モード スイッチ
0	Everest スタンドアロン	
1	Rimage オートローダ	
2	AutoPrinter	
3	診断	
4	ファームウェアの更新	
5 – 9	予約済み	
2 3 4 5-9	AutoPrinter 診断 ファームウェアの更新 予約済み	

交流電圧スイッチ

交流電圧スイッチは、電源出力の交流電圧を選択するために使用します。

🗛 警告! 交流電圧スイッチをコンセントの交流電圧と一致するように設定します!



Everest プリンタの操作

本セクションでは、 Everest プリンタの使用に必要な情報が提供されます。

Everest プリンタの電源のオン・オフ

Everest プリンタには電源スイッチがありません。

メモ: プリンタは、30分間以上使用しない場合、スリープモードに入ります。 スリープモードに 入ると、プリンタは、ジョブが送られた後、ウォームアップに2~3分かかります。

- Everest プリンタが オートローダ上にある場合、プリンタは、オートローダの電源がオンのとき、電源がオンになります。 Everest プリンタの電源をオフにするには、オートローダの電源をオフにします。
- Everest プリンタが、スタンドアロンである場合、電源を供給するために、 Everest プリンタの電源 コードをコンセントに接続します。 Everest プリンタの電源をオフにするには、電源コードをコンセントから抜きます。

Everest プリンタのドライバのインストール

印刷する前に、プリンタ ドライバをインストールする必要があります。 Rimage Everest プリンタが、組 み込み PC や、コントロールセンターが同梱されているオートローダに搭載されている場合、Everest プ リンタ ドライバはすでにインストール済みです。

はじめる前に:

- 1. USB ケーブルを接続します。
- 2. 電源コードを接続します。
- 3. Everest プリンタに電源が供給されていることを確認します。
 - ◇ メモ: Everest プリンタがスタンドアロンである場合、 Everest プリンタには、電源コードを接続しないと電源が供給されません。 Everest プリンタが、オートローダと一体になっている場合は、オートローダの電源をオンにすると、Everest プリンタに電源が供給されます。詳細に関しては、8ページの「Everest プリンタの電源のオン・オフ」を参照してください。
- 4. 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が開かれる場合は、[キャンセル]を選択します。
- 5. コンピュータ上のすべてのアプリケーションを閉じます。

Windows への Everest プリンタ ドライバのインストール

- (!) **重要**: Everest プリンタの旧バージョンが既にインストールされている場合、新バージョンをインストールする前に、これを削除します。
- (! **重要!** Everest プリンタをご使用のパーソナル コンピュータにインストールするには、管理者権限 が必要です。
 - 1. ソフトウェア CD をパーソナル コンピュータのディスク ドライブに入れます。
 - 2. 操作: [スタート] > [ファイル名を指定して実行] > [参照]ボタン。
 - 3. ソフトウェア CD から Everest プリンタ ドライバの Setup.exe ファイルを選択します。
 - 4. 指示に従い、インストールを完了します。

Macintosh への Everest プリンタ ドライバのインストール

- (!) **重要!** Everest プリンタをインストールするには、管理者アカウントでログインする必要があります。
- 1. プリンタ ドライバをインストールします。
 - a. ソフトウェア CD をコンピュータのディスクドライブに挿入します。
 - b. Rimage Everest インストーラを実行します。
 - c. [Install] ボタンを選択します。 インストールが開始されます。
 - d. インストールが完了したら、[Quit]を選択します。 インストールが完了して、インス トール ウィンドウが閉じます。
- 2. プリンタリストに Everest プリンタを追加します。
 - OSX v 10.4 の使用
 - a. 操作: [システム環境設定] > [プリントとファクス] 。 [プリントとファクス] ウ ィンドウが開きます 。
 - b. [プリントとファックス] ウィンドウの + ボタンを選択します。 [プリンタブラ ウザ] ウィンドウが開きます。
 - c. プリンタ名リストの [CDPR21] を選択します。
 - d. **[追加]**を選択します。 プリンタがプリンタリストに追加され、[プリンタブラウ ザ]ウィンドウが閉じます。
 - e. [プリントとファクス] ウィンドウを閉じます。

• OSX v 10.3 の使用

- a. **操作**: [システム環境設定] > [プリントとファクス] 。 [プリントとファクス] ウ ィンドウが開きます。
- b. [プリントとファクス] ウィンドウの **[プリンタを設定]** を選択します。 [プリン タリスト] ウィンドウが開きます。
- c. [プリンタリスト] ウィンドウの [追加] を選択します。 プリンタ リストが更新さ れて利用できるプリンタを表示します。
- d. プリンタ リストの **[USB]** を選択します。 プリンタ リストに [CDPR21] が表示されます。
- e. プリンタ リストの [CDPR21] を選択します。
- f. **[追加]**を選択します。 このプリンタが、プリンタリストに追加され、[プリンタリ スト]ウィンドウが閉じます。
- g. [プリントとファクス] ウィンドウを閉じます。



プリンタトレイへの CD の挿入

この手順に従い、ディスクをプリンタ トレイに入れます。

- (!) **重要**! ディスクの記録面を引っかいたり傷付けたりしないように、ディスクをプリンタトレイに正しく入れます。
- プリンタのトレイを開ける には、オペレータ ボタンを 押します。
- ディスクを、印刷可能面が 上を向き、スタック リング が印刷パッドの方に向くよ うに、印刷パッドの上に置 きます。
 - ① 重要: このディスクを ホールディング ピンま たはセンタリング ピン の上に置かないようにし てください。



Windows PC 上での印刷設定

印刷設定により、Everest プリンタがディスク上に最良のラベルを作成するように設定できます。

印刷設定の操作

以下のどちらかの手順で[Everest 印刷設定] に移動します。

Windows の [スタート] メニューから [印刷設定] にアクセス

- [∞] **メモ**: この方法を使用すると、印刷設定は、プリンタドライバ設定に保存されます。 CD Designer からラベルを印刷している場合、以下の手順に従います。
- 1. 操作: [スタート]>[コントロールパネル]>[プリンタと FAX]。
- 適切な Everest プリンタ上で右クリックします。 ドロップダウン メニューが表示されます。
- 3. ドロップダウン メニューの[印刷設定] を選択します。 [Rimage Everest II 印刷設定] ダイアログが開きます。

CD Designer から [印刷設定] にアクセス

- ※ メモ: この方法を使用すると、印刷設定は、ラベル ファイルと一緒に保存され、プリンタ ドライバの設定の代わりに使用されます。
- 1. CD Designer から目的のラベル ファイルを開きます。
- 2. [ファイル] メニューから[印刷] を選択します。 [印刷] ウィンドウが開きます。
- 3. プリンタ名ドロップダウンリストの [Everest] を選択します。
- 4. 【プロパティ】ボタンを選択します。 [Rimage EVEREST II のプロパティ] ダイアログが開きます。

PDF ファイル印刷の [印刷設定] へのアクセス

以下の手順に従い、PDF ファイル用の[印刷設定] にアクセスします。

- (!) **重要**! 以下の手順は、Rimage オートローダを使用して PDF ファイルを印刷している場合にのみ当てはまります (AutoEverest AutoPrinter の場合を除く)。
- 1. 移動: [スタート]>[コントロールパネル]>[プリンタと FAX]
- 2. 適切な Everest プリンタ上で右クリックします。 ドロップダウン メニューが表示されます。
- ドロップダウンメニューの[プロパティ]を選択します。 [Rimage Everest II のプロパティ] ダイアログが開きます。
- 4. [Rimage Everest II のプロパティ] ダイアログの [詳細設定] タブを選択します。
- 5. **[詳細設定]** タブの下部で、**[標準の設定]** ボタンを選択すると、[Rimage Everest II 標準の設 定] ダイアログ が開きます。

メディアのサイズ、メディアの種類、方向およびリボンの種類の設定

- 1. [印刷設定] への移動 (11 ページを参照)。
- 2. **[Main]** タブを選択します。
- 3. 印刷設定の表示または変更を行います。
 - a. [Media Type] ドロップダウン リストの適切なメディアの種類を選択します。
 - b. [Media Size] ドロップダウン リストの適切なメディア サイズを選択します。
 - c. [Copies] 希望するコピー部数を選択します。
 - d. [Orientation] 目的の印字方向を選択します。
 - e. **[Ribbon]** ドロップダウン リストの適切な**リボンの種類**を選択します。

[CMY-White] CMY とホワイトを選択する場合、[Manual]手動または[Auto]自動を選択します:

- [Manual] ラジオボタンを選択すると、1 個のカラーラベルファイルを送信し、次に、 手動でプリンタに白背景の適用場所を教える、別のファイルを送信します。
- [Auto] のラジオボタンオプションを選択すると、自動的に白地を印刷します。
 [Auto] を選択する場合、ドロップダウン リストの [Complete white undercoat]
 完全白色下塗り、または [Make pure white transparent] 純白透明色作成を選択します。
 - [Complete white undercoat] を選択すると、ディスクの印刷範囲全体に白地が 適用されます。 印刷範囲は、[Advanced] タブ上で決定されます。
 - [Make pure white transparent] を選択すると、ラベルの白の範囲には印刷しません。
- 4. 希望する選択を行った後、[適用] を選択します。
- 5. [印刷設定] ウィンドウを閉じるには、 [OK] を選択します。

印刷品質の設定、カラー マッチングおよび画像調整

- 1. [印刷設定] への移動 (11 ページを参照)。
- 2. [Advanced] タブを選択します。
- 3. 印刷設定の表示または変更を行います。
 - a. [Print Quality] 印刷品質ペインの、希望する印刷品質を選択します。
 - b. **[Color Matching]** カラー マッチング ペインの希望するカラー マッチングを選択します。

[◎] メモ: カラー マッチングの既定値は CMYK です。

c. [Image Adjustments] 画像調整ドロップダウン リストの [None] なし、[High Contrast] ハイコントラスト、 [Vivid Colors] 強い色彩、または [Custom] カスタム を選択します。

[Custom] を選択する場合:。

- i. **[Settings]** ボタンを選択します。 [Custom Settings] カスタム設定ウィンドウが 開きます 。
- ii. ドロップダウン リストの希望する [Print Threshold Settings] 印刷閾値設定を選 択します。
- iii. 画像のコントラストおよび彩度を調整するには、[Contrast]と[Saturation] スライ ダーを動かします。
- iv. [Custom Settings] ウィンドウを閉じるには [OK] を選択します。
- 4. 希望する選択を行った後、【適用】 を選択します。
- 5. [印刷設定] ウィンドウを閉じるには、 [OK] を選択します。

印刷範囲の設定

この機能により、標準の CD/DVD 120 mm メディア用の印刷範囲 設定を調整できます。 この 調整により、ディスクの縁に重ならずに、ディスク ラベルを印刷する、外径および内径を設定 することができます。



★ ヒント: 上に示すような ディスクの大部分は、以下 の印刷範囲 を有します。

標準範囲

- 外径 118 mm
- 内径 38 mm
- ハブ範囲
 - 外径 35 mm

内径 24 mm



- 1. [印刷設定] への移動 (11 ページを参照)。
- 2. [Advanced] タブを選択します。
- 3. 印刷設定の表示または変更を行います。
 - a. ディスクのハブに印刷するには、[Printable Area]
 印刷範囲ペインの [Print On Hub] ハブへの印刷を 選択します。
 - b. 印刷範囲を変更するには、[Modify] を選択します。
 [Printable Area Settings] 印刷範囲設定ウィンドウが
 開きます。
 - c. [Standard Settings] 標準設定ペインに、以下の項目 を入力します:
 - 希望する外径
 - 希望する内径
 - d. スタック リングを有するディスクに印刷するには、 [Hub Settings] ハブ設定ペインに以下の項目を入力 します:
 - 希望する外径
 - 希望する内径
 - e. 設定を適用するには、[OK] を選択します。
 - f. 設定を適用しないでウィンドウを閉じるには、[Cancel]を選択します。
- 4. 希望する選択を行った後、[適用] を選択します。
- 5. [印刷設定] ウィンドウを閉じるには、 **[OK]** を選択 します。

印刷位置および色濃度の調整

- 1. [印刷設定] への移動 (11 ページを参照)。
- 2. [Utility] ユーティリティ タブを選択します。
- 3. **[Utility]** タブの **[Status Monitor]** 状態モニター を選択します。 [Status Monitor] ダイア ログは、タスクバーに、最小化されて表示されます。
- 4. タスクバーの[Status Monitor] を選択します 。 [Status Monitor] ダイアログがアクティブ になります。

- 5. [Printer Information] プリンタ情報タブを選択します。
- 6. [Print Alignment Settings] 印刷位置設定の表示または変更。
 - a. [Print Alignment Settings] ペインの [Modify] ボタンを選択します。
 - b. 希望する印刷位置設定を選択します。
- 7. [Color Density Settings] 色濃度設定の表示または変更。
 - a. [Color Density Settings] ペインの [Modify] ボタンを選択します。
 - b. 希望する色濃度設定を選択します。
- 8. [Status Monitor] ダイアログを閉じるには、[閉じる] を選択します。

[☆] ヒント: [Status] 状態タブで、現在のファームウェアのバージョン、印刷ジョブの進行 状況、装着されているリボンの種類、および再転写シートの残量のパーセンテージなど の、 Everest プリンタについての情報を表示させることができます。



Macintosh の印刷設定

印刷設定により、ディスク上に最良のラベルを作成するように Everest プリンタを設定できます。

メモ:本セクションで説明されている設定の位置は、ラベルファイルの印刷に使用される プログラムによって変わります。

印刷設定の操作

- 1. 選択したアプリケーション中のラベルファイルを開きます。
- 2. [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 [プリント] ダイアログが開きます。
- 3. **プリンタ** ドロップダウン リストの [CDPR21] を選択します。

メディアの種類、リボンの種類および印刷品質の設定

- 1. [印刷設定] への移動 (16 ページを参照)。
- [プリセット] ペインのポップアップメニューの [Everest II Settings] を選択します。
 [Everest II Settings] ペインが表示されます。
- 3. 印刷設定の表示または変更を行います。
 - a. [Media Type] メディアの種類ドロップダウン リストの適切なメディアの種類を選択し ます。
 - b. [Ribbon] リボン ドロップダウン リストの適切なリボンの種類を選択します。

リボン ドロップダウン リストの [CMY+White] を選択する場合、[Mode] ドロップダウン リストの以下のオプションの1つを選択します:

- Auto: [Complete white undercoat] 完全白色下塗りの選択は、ディスクの印刷範 囲上のすべてに白地が適用されます。
- Auto: [Make pure white transparent] 純白透明色作成を選択すると、画像の純白 範囲を透明にします。
- Manual: [Step1 (CMY)] と Manual: [Step2 (White)] により、白地にされる範囲 を手動で決定できます。
- c. 希望する[Print Quality] 印刷品質を選択します。
- 4. 希望する選択を行った後で、[プリント]を選択します。

カラー マッチング、輝度および閾値の設定

- 1. [印刷設定] への移動 (16 ページを参照)。
- 2. [プリセット] ペインのポップアップメニューの **[Everest II Colors]** を選択します。 [Everest II Colors] ペインが表示されます。
- 3. 印刷設定の表示または変更を行います。
 - a. [Color Matching] ドロップダウン リストの希望するカラー マッチングを選択します。
 - b. [Matching Method] ドロップダウン リストの希望するマッチング方法を選択します。
 - c. 画像の輝度を変更するには、[Brightness] スライダーを動かします。
 - d. [Threshold] ドロップダウン リストの希望する閾値を選択します。
- 4. 希望する選択を行った後で、[プリント]を選択します。

印刷範囲の設定

この機能により、標準の CD/DVD 120 mm メディア用の印刷範囲 設定を調整できます。 この 調整により、ディスクの縁に重ならずに、ディスク ラベルを印刷する、外径および内径を設定 することができます。



 ヒント: 上に示すような ディスクの大部分は、以下 の印刷範囲を有します。

標準範囲

- 外径 118 mm
- 内径 38 mm
- ハブ範囲
 - 外径 35 mm

内径 24 mm



★ ヒント: 上に示すような ディスクの大部分は、以下 の印刷範囲 を有します:

外径 118 mm

内径 24 mm

- 1. [印刷設定] への移動 (16 ページを参照)。
- プリセット] ペインのポップアップメニューの [印刷範囲 設定] を選択します。 [Printable Area Settings] 印刷範囲 ペインが表示されます。
- 3. 印刷設定の表示または変更を行います。
 - a. 印刷範囲を拡大または縮小させるには、[Outer] アウ ター フィールドおよび [Inner] インナー フィールド に希望の数値を入力します。
 - b. スタック リングのついたディスクの印刷範囲の設定を 行うには、[Advanced] を選択します。 [Advanced] 設定が表示されます。
 - i. ディスクの内部ハブ上に印刷するには、[Print on Hub] ハブへの印刷を選択します。
 - ii. [Outer Hub] 外側ハブ フィールドおよび [Inner Hub] 内側ハブ フィールドに希望する設定値を入 力します。
- 4. 希望する選択を行った後で、[プリント]を選択します。

印刷位置および色濃度の調整

[Everest II Utility] で印刷位置および色濃度を調整できます。

- ★ ヒント: Everest II Utility により、現在のファームウェアのバージョン、シリアル番号、および装着されているリボンの種類などの情報を表示させることができます。 Everest II Utility により、プリンタ ファームウェアをアップデートすることもできます。
- 1. Everest II Utility に移動します。
 - ^(⊗) **メモ**: Everest II Utility における設定は、Everest プリンタが、アイドル状態(現在、 どの仕事の印刷もしていない)のときにのみ変更できます。
 - a. 移動: [プリントとファクス] ウィンドウが開きます。
 - b. OS X v10.3 をご使用の場合は、[プリントとファクス]ウィンドウで、**[プリンタを設** 定]を選択します。 プリンタリストが開きます。
 - c. プリンタ リストの [CDPR21] を選択します。 [CDPR21] ウィンドウが開きます。
 - d. [CDPR21] ツールバーの**[ユーティリティ]**を選択します。 [Everest II Utility] が開きま す。
- 2. [Everest II Utility] の **[Alignment] 調整**タブを選択します。 位置設定が表示されます。
- 3. 位置設定の表示または変更を行います。
 - a. 水平位置を変更するには、[Horizontal Alignment Settings] ペインで、[All Color] スライ ダーを動かします。
 - b. 垂直位置を変更するには、[Vertical Alignment Settings] ペインで、[Color] および [Monochrome] スライダーを動かします。
- 4. 色濃度設定を表示または変更します。
 - a. [Everest II Utility] で [Density] 濃度タブを選択します。 濃度設定が表示されます。
 - b. 色濃度設定を変更するには、[Color Density Settings] ペインで [Cyan] シアン、 [Magenta] マゼンタおよび [Yellow] イエローの各スライダを動かします。
 - c. 濃淡設定を変更するには、[Grayscale Density Settings] ペインで [Black] 黒のスライダ をうごかします。
- 5. 変更した設定を保存するには、[Save] を選択します。

または、

変更を保存しないでウィンドウを閉じるためには、[Quit] を選択します。

Everest プリンタのメンテナンス

(!) **重要!** 最適性能を発揮させるために、 Everest プリンタの周囲を綺麗で埃のない環境に保ちます。

Everest プリンタが最適性能で動作することを維持するには、 Everest プリンタをメンテナンス する必要があります。 メンテナンス作業および頻度については、下表に説明されています。

メンテナンス スケジュール

作業	頻度	
印刷リボンの交換	3 色リボン (CMY) ディスク 500 枚後	
	4 色リボン (CMY+W)	ディスク 375 枚後
	黒色リボン (モノクロ)	ディスク 1000 枚後
再転写リボンの交換	ディスク 1000 枚後	
印刷ヘッドの清掃	ディスク 500 枚毎 (印刷リボンの交換毎)	
粘着ローラーのクリーニング	ディスク 500 枚毎 (印刷リボンの交換毎)	
エアフィルタのクリーニング	ディスク 500 枚毎 (印刷リボンの交換毎)	
プラテン ローラーのクリー	必要に応じて	
ニンク プラテン ローラーのクリーニングは、印刷したディ い染みのような、印刷品質の低下に気付いたときにの ください。		は、印刷したディスクに、白 ○気付いたときにのみ行って

必要なツール:

父 ヒント: 最良の結果を出すには、 Everest クリーニング キットをご使用ください。以下 のツールを含みます。

- 長い柄のついたスポンジ
- 高品質イソプロピル アルコール

印刷リボンの交換

Everest プリンタのリボンを交換する前に、新しいリボンが環境に慣れるように時間を置きます。 温度や湿度の差が大きいときは、更に時間を置きます。

(!) **重要**! リボンは、50°F~90°F (10°C~32°C) の温度の場所で保管する必要がありま す。 湿気と直射日光を避けます。 リボンの再使用はしないでください。

はじめる前に:

プリンタの電源をオフにします。

- 1. 印刷リボンを外します。
 - a. **カバーの 2 つのラッチ**を押してサイド カバーを開きます。
 - b. **サイド カバー**を下げます。



- c. **ラッチ1**を、反時計方向に回し ます。
- d. **印刷リボン キャリヤ**を取り外 します。
- e. キャリヤから印刷リボンを取り 外します。
- 使用済みの印刷リボンを廃棄します。



- 3. 新しい**印刷リボン**を装着しま す。
 - a. 包装容器から新しい**リボ** ンを取り出します。
 - b. 印刷リボンの供給ロール の端をキャリヤの上端に 取り付けます。
 - c. **太いシャフト**を大きな穴 に挿入し、**細いシャフト** を所定の位置に押し込み ます。

冬 メモ: リボンが、粘着ローラーの上に来るようにする必要があります。

- d. **ガイド ローラー**の回りをリボ ンで包みます。
- e. **巻き取りロール**を取り付けま す。
- f. リボンが揃い、平らになるように巻き取りロールを回転させます。
 - とント: リボンをまっ すぐに伸ばすために、粘 着ローラーからリボンを 持ち上げる必要があるか も知れません。

メモ:単色のリボンを装着した場合は、リボンの インク部分が巻き取りロールまで進むように、リ ボンを前進させます。

- 4. **プリンタ**を元に戻します。
 - a. キャリヤをプリンタ内に挿入します。
 - b. **ラッチ 1** を閉じます。
 - c. サイド カバーを閉めます。
- 5. プリンタの電源をオンにします。 プリンタの準備ができました。





再転写リボンの交換

Everest プリンタのリボンを交換する前に、新しいリボンが環境に慣れるように時間を置きます。 温度や湿度の差が大きいときは、更に時間を置きます。

リボンは、50°F~90°F (10°C~32°C)の温度の場所で保管する必要があります。 湿気と直射日 光を避けます。 リボンの再使用はしないでください。

はじめる前に:

プリンタの電源をオフにします。

- 1. 再転写リボンを外します。
 - a. **カバーの 2 つのラッチ**を押してサイド カバーを開きます。
 - b. **サイド カバー**を下げます。
 - c. **ラッチ 1、ラッチ 2** および**ラッチ 3** を外します。
 - d. **再転写リボン キャリヤ**を引き出しま す。

冬 メモ: 再転写リボンキャリヤ は、プリンタから取り外すことは できません。

e. キャリヤから**再転写リボン**を外すに は、**再転写ロール**を持ち上げ、**再転写 リボン**を**再転写リボンキャリヤ**から慎 重に引き出します。



サイド カバー —



- ラッチ 2



- 2. 使用済みのリボンは、廃棄します。
- 3. 新しい**再転写リボン**を装着します。
 - a. 包装容器から**新しいリボン**を取り出し ます。
 - b. 左側の供給ロールと一緒に、両方の再 転写ロールを再転写リボン キャリヤ の下に滑り込ませます。
 - c. **供給ロール**をキャリヤの左側に取り付 け、ロールを所定の位置にはめ込みま す。
 - d. **巻き取りロール**を持ち上げ、ガイドロ ーラーの所に持ってゆき、所定の位置 にはめ込みます。
 - e. **再転写リボン**が、リボン ガイドの全 箇所に渡って、揃っていて、真っ直ぐ であるようにします。
 - f. **リボン**のたるみを取るために、巻き取 りロールを反時計方向に回します

下方ガイドの位置

- 4. **プリンタ**を元に戻します。
 - a. 再転写キャリヤをプリンタの中に戻します。
 - b. ラッチ 1、ラッチ 2 および**ラッチ 3** を閉じます。
 - c. サイド カバーを閉めます。
- 5. プリンタの電源をオンにします。 プリンタの準備ができました。





巻き取りロール



Everest プリンタのクリーニング

印刷ヘッドのクリーニング

はじめる前に:

プリンタの電源をオフにします。

- 1. 印刷ヘッドに手を伸ばします。
 - a. **カバーの 2 つのラッチ**を押してサイド カバーを開きます。
 - b. **サイド カバー**を下げます。
 - c. ラッチ1 を解放します。
 - d. 印刷リボン キャリヤを取り外します。特定の指示については、21ページを参照してく ださい。
- 2. 印刷ヘッドを清掃します。
 - 警告! 印刷ヘッドの端から端まで ふきます。 印刷ヘッドの中央でふ くのを止めないでください。
 - 警告! 印刷ヘッドに傷をつけない ようにしてください。 画像の白色 領域は、清掃範囲を示します。



- a. スポンジにイソプロピルアルコールを塗布します。
- b. スポンジを使用して印刷ヘッドの端から端までふきます。
- c. 印刷ヘッドに埃や破片が無くなるまで必要に応じて繰り返します。
- d. スポンジを使用して、印刷ヘッドの下のローラーから、ろう状蓄積物を取り除きます。
- 3. 使用するプリンタの準備をします。
 - a. 印刷リボン キャリヤを取り付けます。
 - b. すべての**ラッチ**を掛けます。
 - c. サイド カバーを閉めます。
 - d. プリンタの電源をオンにします。 プリンタの準備ができました。


粘着ローラーのクリーニング

はじめる前に:

プリンタの電源をオフにします。

- 1. 印刷リボンを外します。特定の指示に ついては、21ページを参照してくださ リボン キャリヤ い。
- 粘着ローラーを扱うには、印刷リボン キャリヤから供給ロール(未使用部 分)を取り外します。
- 3. 粘着ローラーを清掃します。
 - a. スポンジに**イソプロピルアルコー** ルを塗布します。
 - b. **スポンジ**を使用して**粘着ローラー** 1 を清掃します。
 - c. スポンジを使用して、リボンキャ リヤの他の部分から、ろう状の蓄 積を取り除きます。
 - d. **供給ロール**をリボン キャリヤに 再取り付けします。
 - e. スポンジを使用して、 プリンタの 内部の**粘着ローラー 2** をふきま す。
- 4. 使用するプリンタの準備をします。
 - a. 印刷リボン キャリヤを取り付け ます。
 - b. すべての**ラッチ**を掛けます。
 - c. サイド カバーを閉めます。
 - d. プリンタの電源をオンにします。 プリンタの準備ができました。





粘着性ロ ーラー 2 エアフィルタのクリーニング

はじめる前に:

プリンタの電源をオフにします。

- 1. エアフィルタを取り外します。
 - a. Everest プリンタの背面で、フ ァンカバーを留めている2本の ネジを取り外します。
 - b. **エアフィルタ**を取り外します。
- 2. エアフィルタを清掃します。
 - a. 水を使用して**エアフィルタ**を清 掃します。
 - b. **エアフィルタ**を乾かします。
- 3. 使用するプリンタの準備をします。
 - a. **エアフィルタ**が乾いたら、ファンカバーの中に入れます。
 - b. 2本のネジを使用してファンカバーを留めます。
 - c. プリンタの電源をオンにします。 プリンタの準備ができました。



プラテン ローラーのクリーニング

(!) **重要**! プラテン ローラーのクリーニングは、印刷したディスクに、白い染みのような、 印刷品質の低下に気付いたときにのみ行ってください。

はじめる前に:

- 1. プリンタの電源を確実にオフにし ます。
- プリンタの背面で、モード スイッ チをポジション 3(診断モード) に します。
- 3. **プリンタ**の電源をオンにします。
- 1. プラテンローラーの取り扱い。
 - a. カバーの 2 つのラッチを押してサイド カバーを開きます。
 - b. **サイド カバー**を下げます。
 - c. ラッチ 1、ラッチ 2 およびラッチ 3 を解放します。
 - d. 印刷リボン キャリヤを取り外します。特定の指示については、21ページを参照してく ださい。
 - e. 再転写リボン キャリヤを引き出します。特定の指示については、23ページを参照してく ださい。

※ メモ: 再転写リボンキャリヤは、プリンタから取り外すことはできません。

- 2. 診断 1 を実行するために、オペレータ ボタンを 2 秒間押し続けます。 プラテン ローラー が回転し、前面パネルの[アクティブ] 表示ランプが点滅します。
- 3. **プラテン ローラー**を清掃します。

警告! スポンジでプラテン ロー ラーを清掃するときは、圧力をか けないでください。 圧力をかけ ると、プラテン ローラーを損傷 し、印刷済みのディスクに引っか き痕をつける可能性があります。

- a. **スポンジ**に**イソプロピルアルコー** ルを塗布します。
- b. プラテン ローラーの回転に合わせて、スポンジを使用してプラテンローラーを拭き、次の範囲に移動する前に、プラテンローラーを完全に一周させます。



再転写リボ ン キャリ ヤ



- 4. オペレータ ボタンを押して離し、診断モードから抜け出ます。
- 5. プリンタの電源をオフにします。
- 6. 使用するプリンタの準備をします。
 - a. 印刷リボン キャリヤを取り付けます。
 - b. 再転写リボンキャリヤを取り付けます。
 - c. すべての**ラッチ**を掛けます。
 - d. **サイド カバー**を閉めます。
 - e. **モードスイッチ**を正しい動作位置に回します。詳細については、7ページを参照してくだ さい。
 - f. プリンタの電源をオンにします。 プリンタの準備ができました。

詳細

Everest プリンタの仕様

項目	説明	
印刷速度 (トレイへの出 し入れを含む)	CMY カラー範囲に対して 60 秒以内。 CMY+W に対して 66 秒 最初の印刷は5分で、ウォームアップ時間を含む。	
印刷モード	単色、CMY および CMY+W	
印刷品質	可変ドット技術を使用し、160 LPI (Line Per Inch: インチ当たりの 線) と同等	
メディアの種類	Everest 準拠コーティングの CD または DVD	
リボン	単色 (黒色) CMY (シアン、マゼンタ、イエロー) CMY+W (シアン、マゼンタ、イエロー、ホワイト)	
リボン 印刷枚数	再転写リボン = ディスク 1000 枚 黒色リボン = ディスク 1000 枚 CMY リボン = ディスク 500 枚 CMY+W リボン = ディスク 375 枚	
物理的特性	9.5 インチ (高) × 9.5 インチ (幅) × 15.35 (奥行) (24.2 cm × 24.2 cm × 39.0 cm) 印刷リボン交換用左側カバー スペース – 9.1 インチ(23 cm)が追加 で必要 44 ポンド (20 kg) 輸送重量 – 49 ポンド	
インターフェース	USB (Universal Serial Bus: ユニバーサル シリアル バス) B タイプ コネクタ	
電源	交流 100-240 V、50-60 Hz、500 ワット、交流 115 V 時 3.9 アンペア/交流 220 V 時 3.9 アンペア。	
動作温度	50°F~ 86°F (15°C~30°C)	
相対湿度	30% ~ 70%、結露なきこと	
最低限のシステム要件	Windows パーソナル コンピュータ Pentium 300MHz RAM 128MB 以上 Windows 2000 または XP USB ポート Macintosh コンピュータ G3 RAM 128MB 以上 Macintosh OS X v 10.3/10.4 USB ポート	

詳細

技術サポートと製品のアップデート

Rimage Everest プリンタのサポートは、認定再販業者を通して利用できます。

① **重要**: 更新情報をお知らせできるよう、Rimage Everest プリンタを登録してください。

安全情報

本マニュアルおよび製品に関する指示により、適切で安全な操作が可能になります。 以下の指示マーク は、ご使用者およびその他の方を傷害から保護し、機器を損傷から保護するのに役立ちます。

▲ 警告! ANSI (American National Standard Institute): 米国規格協会)標準に従い、警告は、身体的傷害 を、機器の操作または保守を行っている人間に及ぼす状況を示すために使用されます。

注意:本ガイドラインが守られない場合には、機器、製品、ソフトウェアまたはデータに損失または 損傷が生じる恐れがあります。

安全性を確実にするには、ユーザーガイドに記載されている予防策をお読みになり、機器のご使用前に その意味する内容に精通してください。

安全対策

- ▲ 警告! 本プリンタには、本体の背面の電圧スライドスイッチがあります。 使用する前に、正しい電 圧に設定されているかチェックします。 交流の 110V または 220V 以外の電圧は使用しないでくださ い。 これにより火事や電気ショックが発生することになる可能性があります。
- ▲ 警告! プリンタを分解したり、これにツールを使用したりしないでください。 すべてのサービス手 順は、認定されたフィールド技術者によって行われるようにするか、または、修理品としてお送り下さ い。 電源コードを交流コンセントに差し込んだままプリンタを点検しないでください。
- 🗛 警告! プリンタの前面カバーは手で開けられます。 指を差し込まないでください。
- 🗛 警告! ヒーター ローラーには触らないでください。
- 🗛 警告! プリンタの内部には、鋭利な縁があります。
- 🗛 警告! 子供の手の届かないところに保管してください。
- 警告! スイッチ、電源、ヒューズ、非段階モーターなどの交流線電圧または直流低電圧を有するどの 機器も、UL 規格によって発行された安全承認を維持するために、Rimageに承認されたコンポーネン トと交換する必要があります。
- 警告! このプリンタには電源スイッチがありません。 電源は、ケーブルを抜くことによって完全に 接続を断たれます。 Rimage は、プリンタを、電源ケーブルの接続をすぐに断つことができる位置に 据え付けることを推奨します。 電源ケーブルをコンセントから抜いたとき、プラグを常に保持してく ださい。

警告! プリンタが過熱していたり、異臭が検出される場合は、使用しないでください。 使用すると、 火事に至ったり、電気ショックが生じる場合があります。 過熱していたり、異臭がする場合は、直ち に、コンセントからケーブルを抜いてください。 修理を依頼するときは販売業者に問い合わせてくだ さい。

- 🕛 **警告!** 本製品は、オフィス環境を使用対象にしています。
- 警告! プリンタ トレイが開くための、十分な空間を考慮に入れてください。 プリンタ トレイが動いているときは触らないでください。
- 警告! 電源が供給されているときに、サイド カバーが開けられると、プリンタは停止します。プリンタの動作中は、プリンタの中に手を入れるのは止めてください。 ドアの連動装置を無効にしないでください。

110632_L

安全性試験

製品名: Everes	t プリンタ
モデル: CDPR21	
米国に対する注意	
F©	連邦通信委員会 (FCC) の声明 本装置は、FCC 規則の第 15 章に適合します。 動作は、以下の2つの 条件に従います: (1) 本装置は、有害な妨害を発生してはいけません、お よび (2) 本装置は、好ましくない動作を引き起こす妨害を含むどのよう な妨害も受け入れなければなりません。
	FCC の追加声明 本機に非認定の変更を行うと、本機を操作するユーザーの権限が FCC に よって取り消されることになる場合があります。
	製品安全声明 本製品は、UL 規格 1950 第3版に適合します。
カナダでの注意	
c	カナダ通信局 (DOC) の声明 本ディジタル装置は、カナダ通信局の無線妨害規則に規定されているディ ジタル装置の電波雑音に対する A クラスの制限を越えません。
	製品安全声明 本製品は、CSA C22.2 No. 950 に適合します。
ヨーロッパでの注	Ê.
CE 本低 EN は	製品は、以下のヨーロッパ標準に準拠する、EMC 指令 (89/336/EEC) および 電圧指令 (73/23/EEC) に適合します: N 60950、EN 55022、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 CE マーク 、CE マーキング指令 93/68/EEC に従って貼られました。

Rimage Everest プリンタの1年間保証

Rimage は、次の規約に従い、Everest プリンタまたは Everest II プリンタのすべての非消耗品に材質もし くは製品上の欠陥がないことをオリジナル エンド ユーザーに対してのみ 12 か月間保証いたします。

- Rimage は、保証期間内に欠陥が明らかになった非消耗品を Rimage の裁量により交換または修理します。
- Rimage が製品をあなたに出荷した日から有効になります。
- 工場引き取り修理サービス:
 - 米国またはカナダ国内から ミネソタの Rimage に修理を依頼された場合は、通常、15 営業日以内に対応いたします。
 - ヨーロッパから ドイツの Rimage に修理を依頼された場合は、通常、15 営業日以内に 対応いたします。
 - 米国およびカナダを除く海外から ミネソタの Rimage に修理を依頼された場合は、通常、
 25 営業日以内に対応いたします。
- 特別交換サービスまたは緊急保守契約は追加料金をお支払いただきます。
- 部品出荷の際の陸上輸送費は Rimage の負担とさせていただきます。

Rimage 認定以外の部品を使用した場合、本保証は無効になる場合があります。

次の内容は本保証の対象外となります:

- お客様のもとで行った作業、お客様のデータ消失。
- Rimage への装置またはコンポーネントの返送料
- Rimage 認定以外の技術者による修理の結果、装置に不具合が生じた場合。
- 製品購入後に発売されたソフトウェアおよびファームウェアの追加機能。
- Rimage の書面による許可なく、装置または部品を不正変更、誤使用、放置、または変更した場合。
- 配送時または事故によって、あるいは雷光、暴風雨、水、電圧変化によって装置または部品が損傷した 場合。
- 印刷ヘッドおよび印刷リボンを含むプリンタの消耗品。

Rimage の書面による許可なく本保証を譲渡することはできません。 Rimage は本保証の対象受益者です。 本保証内容と Rimage 製品に付属または関連するその他の契約内容との間で不一致がある場合は、本保証 が優先されます。 本保証のいずれかの条件が不正または強制不能であっても、その他の条件の合法性およ び法的強制力が影響を受けたり損われたりすることはありません。 本保証は、法律の規則に抵触せずに、 ミネソタ州の法律の下で判断されます。

どのような不具合の申し出も、そのような不具合もしくは欠陥が最初に発見されてから5日以内に書面に よる通知が Rimage に届く必要があります。 保証サービスについては、(952)946-0004の Rimage に電話 してください。

上記の限定保証は、Perfect Image® CD プリンタの Rimage Everest 群に関連する Rimage の唯一の保証 です。 書面、口頭、明示、または暗黙を問わず、あるいは契約または法令によるかを問わず、特定目的に 対する商品性または適合性の保証を含み、またそれに限定されることなく、Rimage はその他のすべての保 証を除外し、拒否します。 いかなる場合も、本保証における Rimage の不利益が Rimage の自由裁量で 判断する保証対象製品の修理または交換の負担を超えることはありません。また、いかなる場合も、本保証 における Rimage の不利益が上記の限定を制限することなく保証対象製品の価格を超えることはありませ ん。

Rimage Everest Printer[™] Manuel d'utilisation





 $R I M A G E^{TM}$ Advancing the art of digital delivery.

Siège social de la société :

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 États-Unis

800 553 8312 (appel gratuit aux États-Unis) Services généraux : +1 952 946 0004 (International) Télécopie : +1 952 944 6956

Siège européen :

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Allemagne

Tél. : +49-(0) 6074-8521-0 Télécopie : +49-(0) 6074-8521-21

Avis de déni de responsabilité pour le logiciel d'enregistrement sur CD et DVD

Ce produit, le logiciel ou la documentation peuvent être conçus pour vous aider à reproduire un matériel dont vous possédez les droits d'auteur ou pour lequel vous avez obtenu la permission de copier auprès du propriétaire des droits. À moins que vous ne déteniez les droits d'auteur ou que vous n'ayez obtenu la permission d'effectuer des copies par le propriétaire des droits, vous pouvez vous trouver dans une situation de violation des lois sur les droits d'auteur et être poursuivi au titre de dommages et intérêts ou de toute autre action en justice. Si vous n'êtes pas sûr de vos droits, contactez un conseiller juridique. Si vous ne possédez ni les droits d'auteur ni l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur, la copie non autorisée de CD ou de DVD viole les lois nationales et internationales et peut être à l'origine de sanctions pénales très sévères.

Rimage Corporation se réserve le droit d'apporter des améliorations à l'équipement et au logiciel décrits dans ce document à tout moment et sans préavis. Rimage Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'y apporter des modifications ponctuelles sans obligation d'aviser quiconque de telles révisions ou modifications.

Ce document peut contenir des liens vers des sites Web qui étaient actifs au moment de la publication mais qui depuis cette époque ont pu être déplacés ou sont devenus inactifs. Ce document peut contenir des liens vers des sites Web qui appartiennent à des tiers et sont exploités par eux. Rimage Corporation n'est responsable du contenu d'aucun de ces sites tiers.

©2006, Rimage Corporation

Rimage[™] est une marque commerciale de Rimage Corporation. Everest Printer[™] est une marque commerciale de Rimage Corporation. Dell[®] est une marque commerciale déposée de Dell Computer Corporation. FireWire[®] est une marque commerciale déposée de Apple Computer, Inc. Macintosh[®] est une marque commerciale déposée de Apple Computer, Inc.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Information sur l'assistance

États-Unis, Asie/Pacifique, Mexique/Amérique latine

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 États-Unis À l'attention de : Rimage Services

Services généraux :

Amérique du Nord : 800-553-8312

Asie/Pacifique, Mexique/Amérique latine 952-946-0004

Télécopie : 952-946-6956

Lorsque vous contactez les services généraux de Rimage, veuillez fournir :

- Le numéro de série de l'unité et la version du logiciel.
- Une description fonctionnelle et technique du problème.
- La transcription exacte du message d'erreur reçu.

Europe

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Allemagne

Tél.: +49-(0) 6074-8521-0

Télécopie : +49-(0) 6074-8521-21

Site Web technique de Rimage Europe

http://www.rimage.de/support.html Sélectionnez le lien d'assistance approprié pour en savoir plus. Si vous ne trouvez pas de solution sur notre site Web, envoyez un e-mail à Rimage Services Europe à support@rimage.de.

Apprenez-en plus en ligne

Sur <u>www.rimage.com/support.html</u>, vous découvrirez les services et l'assistance de classe mondiale offerts par Rimage.







À partir de la page du produit, vous pouvez accéder aux :

- Informations sur les dernières mises à jour du logiciel et du micrologiciel
- Caractéristiques du produit
- Conseils de dépannage et FAQ
- Derniers documents
- Conseils d'impression
- Téléchargements des pilotes et des micrologiciels actuels

Table des matières

Introduction	1
Spécifications de l'imprimante	1
Spécifications du système d'exploitation Spécifications des supports Spécifications des rubans Spécifications de conception des étiquettes	1 1 2
Identification des pièces de l'imprimante Everest	4
Vue de face	4
Panneau de commande	5
Vue arrière	6
Commutateurs de l'imprimante Everest	7
Fonctionnement de l'imprimante Everest	8
Mise sous et hors tension de l'imprimante Everest	8
Installation du pilote de l'imprimante Everest	8
Installation du pilote de l'imprimante Everest sous Windows Installation du pilote de l'imprimante Everest sous Macintosh	8 9
Positionnement d'un CD sur le plateau de l'imprimante1	0
Configuration de vos préférences d'impression sur un PC sous Windows1	1
Navigation jusqu'aux préférences d'impression Définition de la taille, du type et de l'orientation du support ainsi que du type de ruban	1 2
Définition de la qualité d'impression, de la correspondance des couleurs et des réglages de l'image1	3
Définition de la zone d'impression1 Réglages de l'alignement et de la densité des couleurs1	4 5
Configuration de vos préférences d'impression sur un Macintosh1	6
Navigation jusqu'aux préférences d'impression	6 6 7 8 9
Maintenance de l'imprimante Everest 20	0
Calendrier des maintenances2	0
Changement du ruban d'impression2	1
Changement du ruban de retransfert2	3

25
25 26 27 28
30

Introduction

Ce manuel fournit les informations nécessaires au fonctionnement de l'imprimante Rimage Everest, à l'identification des pièces et à la configuration des préférences d'impression. Pour déballer et configurer votre imprimante Everest, reportez-vous aux *instructions de déballage et de configuration* qui accompagnent votre produit.

Spécifications de l'imprimante

Spécifications du système d'exploitation

L'imprimante Rimage Everest est seulement compatible avec Windows[®] 2000 et XP, et avec Macintosh[®] OSX v 10.3/10.4.

Spécifications des supports

Vous devez utiliser des disques qui sont revêtus d'une surface conçue pour l'impression par retransfert thermique. Les supports contenus dans les Rimage Media Kits[™] sont conçus pour une utilisation optimale avec les imprimantes Everest.

Pour de plus amples informations sur les Rimage Media Kits[™] – des packs pratiques de rubans et de disques pour impression par retransfert thermique, tous garantis par Rimage – contactez Rimage au 800-445-8288.

Spécifications des rubans

L'imprimante Everest nécessite l'utilisation d'un ruban d'impression et d'un ruban de retransfert. Le ruban d'impression standard possède trois couleurs : Cyan, Magenta et Jaune (CMJ). Ces trois couleurs se combinent à l'impression pour créer des cercles chromatiques complets. Les rubans d'impression sont aussi disponibles en noir et CMJ-Blanc.

Rubans	Référence	Nombre de disques imprimés
3 couleurs (CMJ)	202944-001	500
4 couleurs (CM-Blanc)	202945-001	375
Noir (monochrome)	202946-001	1 000
Ruban de retransfert	203384-001	1 000

22 Rimage Everest Printer

Spécifications de conception des étiquettes

Le logiciel compatible Windows de l'imprimante Everest est accompagné d'un éditeur d'étiquettes dénommé CD Designer™, qui est installé sur votre PC au cours d'une installation normale du logiciel Rimage. Si votre PC fonctionne sous Windows, vous pouvez utiliser CD Designer pour concevoir vos étiquettes.

Remarque : CD Designer n'est pas compatible Macintosh et ne sera pas installé avec le logiciel compatible Macintosh.

Si vous avez un autre logiciel que vous préférez, ou si vous utilisez un Macintosh, vous pourrez créer une étiquette et l'enregistrer sur un fichier au format Acrobat[®] (.pdf), au format .jpg ou encore au format .tiff.

(!) Important !

- Si vous utilisez une imprimante Everest autonome ou une imprimante automatique AutoEverest, vous pouvez imprimer en utilisant un fichier d'étiquettes conçu dans n'importe quel programme.
- Si votre imprimante Everest se trouve sur un chargeur automatique Rimage (à l'exception d'une imprimante automatique AutoEverest) et si vous utilisez un logiciel compatible Windows, seuls les fichiers Acrobat (.pdf) ou CD Designer (.btw) pourront être directement imprimés sur l'imprimante Everest.

Pour fabriquer une étiquette avec un logiciel autre que CD Designer, utilisez les critères suivants :

- Profondeur de couleur Enregistre les textes et les illustrations de l'étiquette avec la couleur réglée sur millions de couleurs.
- PPP Utilise les images ou les logos définis sur 300 PPP (points par pouce).

 Dimensions de conception des étiquettes – Un disque de taille standard mesure 120 mm (4,723 po). Le trou mesure 15 mm (0,59 po). La zone d'impression et les dimensions du moyeu varient en fonction du fabricant du disque.



 Support – Le support se trouvant dans les Rimage Media Kits[™] possède une zone d'impression de 24 à 118 mm. Sur la plupart des étiquettes, les paramètres d'impression de 24 mm et de 118 mm sont recommandés. Pour de plus amples informations sur les Rimage Media Kits[™] – des packs pratiques de rubans et de disques pour impression par retransfert thermique, tous garantis par Rimage – contactez Rimage au 800-445-8288.

Identification des pièces de l'imprimante Everest

Cette section décrit le matériel et les caractéristiques de l'imprimante Everest.

Vue de face



Panneau de commande



Le panneau de commande, situé en face avant de l'imprimante, comprend un bouton de commande et quatre voyants lumineux. Le panneau de commande vous permet de surveiller et de commander l'imprimante Everest.

Conseil : Si tous les voyants lumineux clignotent, l'imprimante n'a pas été correctement initialisée. Pour corriger ce problème :

- 1. Retirez le **cordon d'alimentation**. L'imprimante Everest se met hors tension.
- 2. Mettez le **commutateur de mode** sur la position adéquate. Pour de plus amples informations, reportez-vous au tableau de la page 7.
- **3.** Reconnectez le **cordon d'alimentation**. L'imprimante Everest se met sous tension.

Image	Nom	Fonctionnalité
	Bouton de commande	Le bouton de commande est utilisé pour accomplir les tâches suivantes :
		Ouvrir le plateau de l'imprimante
		Fermer le plateau de l'imprimante
		Réinitialiser après une erreur
		Mettre l'imprimante en mode veille
		Conseil : Pour mettre l'imprimante en mode veille, maintenez le bouton de commande appuyé pendant 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande pour revenir au fonctionnement normal.
•	Voyant lumineux Erreur	Le voyant lumineux Erreur , qui se trouve sur le bouton de commande, s'allume lorsqu'une action de l'opérateur est nécessaire.
• •	Voyant lumineux CD présent	Le voyant CD présent s'allume lorsqu'un CD est placé sur le plateau ou lorsque le CD est correctement maintenu.
		Le voyant CD présent clignote lorsque l'un des verrouillages de l'imprimante Everest est ouvert ou qu'un ruban n'est pas détecté.
• 🔿	Voyant lumineux Actif	Le voyant lumineux Actif s'allume lorsque l'imprimante a terminé son initialisation.
\smile		Le voyant lumineux Actif clignote lorsque l'imprimante Everest reçoit des données provenant de l'hôte.
• ()	Voyant lumineux Alimentation	Le voyant lumineux Alimentation s'allume lorsque l'imprimante Everest est mise sous tension.



Vue arrière



Identification des pièces de l'imprimante Everest

Commutateurs de l'imprimante Everest

Il existe deux commutateurs sur l'arrière de l'imprimante Everest : le commutateur de mode et le commutateur de tension alternative.



Commutateur de mode

() Important ! Vous devez mettre l'imprimante Everest hors tension avant de modifier la position du commutateur de mode.

Le commutateur de mode est un commutateur rotatif utilisé pour sélectionner le mode de fonctionnement de l'imprimante Everest. L'imprimante doit être hors tension pour pouvoir changer de mode. Après avoir changé de mode, l'imprimante doit être mise sous tension afin que la modification soit reconnue. La ligne en creux sur le commutateur indique le mode sélectionné.

(!) **Important :** Le commutateur de mode doit être paramétré pour correspondre à votre type d'équipement.

Position du commutateur	Mode	Commutateur de mode
0	Everest autonomee	
1	Chargeur automatique Rimager	
2	AutoPrinter	
3	Diagnostic	
4	Mise à jour du micrologicielare update	
5-9	Réservé	

Commutateur de tension alternative

Le commutateur de tension alternative est utilisé pour sélectionner la tension alternative de la prise de courant.

Avertissement ! Le commutateur de tension alternative doit être positionné pour correspondre à la tension alternative de la prise de courant !

Fonctionnement de l'imprimante Everest

Cette section fournit des informations nécessaires à l'utilisation de votre imprimante Everest.

Mise sous et hors tension de l'imprimante Everest

L'imprimante Everest n'est pas équipée d'un interrupteur d'alimentation :

- Remarque : L'imprimante passe en mode veille si elle n'est pas utilisée pendant plus de 30 minutes. Lorsque ceci se produit, l'imprimante nécessite 2 à 3 minutes de préchauffage après qu'un travail a été envoyé à l'imprimante.
- Si l'imprimante Everest se trouve sur un chargeur automatique, l'imprimante est mise sous tension en même temps que le chargeur automatique. Pour mettre l'imprimante Everest hors tension, vous devez mettre le chargeur automatique hors tension.
- Si l'imprimante Everest fonctionne en mode autonome, connectez le cordon d'alimentation de l'imprimante Everest à une prise de courant afin de mettre l'imprimante sous tension. Pour mettre l'imprimante Everest hors tension, débranchez le cordon d'alimentation.

Installation du pilote de l'imprimante Everest

Avant d'imprimer, vous devez installer le pilote de l'imprimante. Si votre imprimante Rimage Everest comprend un chargeur automatique avec un centre de commande ou un PC intégré, le pilote de l'imprimante Everest est déjà installé.

Avant de commencer :

- 1. Connectez le câble USB.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation.
- 3. Assurez-vous que l'imprimante Everest est sous tension.
 - Remarque : Si l'imprimante Everest est autonome (et non pas sur un chargeur automatique), elle passera sous tension dès le branchement du cordon d'alimentation. Si l'imprimante Everest se trouve sur un chargeur automatique, elle passera sous tension dès la mise sous tension du chargeur automatique. Pour de plus amples informations, reportez-vous à « Mise sous et hors tension de l'imprimante Everest » en page 8.
- 4. Si l'assistant Nouveau matériel détecté s'ouvre, sélectionnez Annuler.
- 5. Sur l'ordinateur, fermez toutes les applications.

Installation du pilote de l'imprimante Everest sous Windows

- (!) **Important :** Si une version plus ancienne du pilote de l'imprimante a été installée auparavant, supprimez-la avant d'installer la nouvelle version.
- (!) Important ! Pour installer le pilote de l'imprimante Everest sur le PC, vous devez posséder des droits d'administrateur.
- 1. Placez le CD du logiciel dans le lecteur du PC.
- 2. **Naviguez :** Démarrer > Exécuter > Parcourir.
- 3. Sur le CD du logiciel, sélectionnez le fichier Setup.exe du pilote de l'imprimante Everest.
- 4. Suivez les invites pour terminer l'installation.

Installation du pilote de l'imprimante Everest sous Macintosh

- (!) Important ! Pour installer le pilote de l'imprimante Everest, vous devez être connecté avec un compte d'administrateur.
- 1. Installez le pilote de l'imprimante.
 - a. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur de l'ordinateur.
 - b. Exécutez l'installateur Rimage Everest.
 - c. Sélectionnez le bouton Installer. L'installation commence.
 - d. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **Quitter**. L'installation se termine et la fenêtre d'installation se ferme.
- 2. Ajoutez l'imprimante Everest à votre liste d'imprimantes.
 - Utilisation de OSX v 10.4
 - a. **Naviguez :** Préférences système > Impression et télécopie. La fenêtre *Impression et télécopie* s'ouvre.
 - b. Dans la fenêtre Impression et télécopie, sélectionnez . La fenêtre *Navigateur imprimante* s'ouvre.
 - c. Dans la liste Nom d'imprimante, sélectionnez CDPR21.
 - d. Sélectionnez **Ajouter**. L'imprimante est ajoutée à la liste des imprimantes et la fenêtre *Navigateur imprimante* se ferme.
 - e. Fermez la fenêtre Impression et télécopie.
 - Utilisation de OSX v 10.3
 - a. **Naviguez :** Préférences système > Impression et télécopie. La fenêtre *Impression et télécopie* s'ouvre.
 - b. Dans la fenêtre *Impression et télécopie*, sélectionnez **Configuration des imprimantes**. La fenêtre *Liste des imprimantes* s'ouvre.
 - c. Dans la fenêtre *Liste des imprimantes*, sélectionnez **Ajouter**. La fenêtre *Liste des imprimantes* se met à jour pour afficher les imprimantes disponibles.
 - d. Dans le menu contextuel de la liste des imprimantes, sélectionnez **USB**. Dans la liste des imprimantes, *CDPR21* s'affiche.
 - e. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez CDPR21.
 - f. Sélectionnez **Ajouter**. L'imprimante est ajoutée à votre liste d'imprimantes et la fenêtre *Liste des imprimantes* se ferme.
 - g. Fermez la fenêtre Impression et télécopie.

Positionnement d'un CD sur le plateau de l'imprimante

Vous devez utiliser cette procédure pour positionner un disque sur le plateau de l'imprimante.

- (!) Important ! Afin d'éviter de rayer ou d'endommager la surface d'enregistrement du disque, vous devez positionner correctement ce dernier sur le plateau de l'imprimante.
- 1. Pour ouvrir le plateau de l'imprimante, appuyez sur le bouton de commande.
- 2. Placez le disque sur la tablette d'impression, avec la surface à imprimer vers le haut et l'anneau d'empilage vers la tablette d'impression.
 - (!) **Important :** Le disque ne doit pas reposer sur les broches de maintien ou sur la broche de centrage.



Configuration de vos préférences d'impression sur un PC sous Windows

Les préférences d'impression vous permettent de configurer votre imprimante Everest pour qu'elle produise les meilleures étiquettes possibles sur vos disques.

Navigation jusqu'aux préférences d'impression

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des procédures ci-dessous pour naviguer jusqu'aux Préférences d'impression Everest.

Accès aux préférences d'impression par le biais du menu Démarrer de Windows

- Remarque : En utilisant cette méthode, les préférences d'impression sont enregistrées dans les paramètres du pilote de l'imprimante. Si vous imprimez des étiquettes avec CD Designer, vous devez utiliser la procédure ci-dessous.
- 1. **Naviguez :** Démarrer > Paramètres > Imprimantes.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante Everest appropriée. Le menu déroulant s'affiche.
- 3. Dans le menu déroulant, sélectionnez *Préférences d'impression*. La boîte de dialogue *Préférences d'impression Rimage Everest II* s'ouvre.

Accès à Préférences d'impression avec CD Designer

- Remarque : En utilisant cette méthode, les préférences d'impression sont enregistrées avec le fichier d'étiquettes et sont utilisées à la place des paramètres du pilote de l'imprimante.
- 1. Ouvrez le fichier des étiquettes voulu dans CD Designer.
- 2. Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer. La fenêtre Imprimer s'ouvre.
- 3. Dans la liste déroulante Nom d'imprimante, sélectionnez Everest.
- 4. Sélectionnez le bouton **Propriétés du document**. La boîte de dialogue *Propriétés de la Rimage EVEREST* s'ouvre.

Accès à Préférences Imprimantes au cours de l'impression des PDF

Utilisez la procédure ci-dessous pour accéder aux préférences d'impression pour les fichiers PDF.

- (!) Important ! La procédure ci-dessous ne s'applique que si vous imprimez des étiquettes PDF en utilisant un chargeur automatique Rimage (à l'exception de AutoEverest AutoPrinter).
- 1. Naviguez : Démarrer > Paramètres > Imprimantes.
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante Everest appropriée. Le menu déroulant s'affiche.
- 3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Propriétés. La boîte de dialogue *Propriétés de la Rimage Everest II* s'ouvre.
- 4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de la Rimage Everest II, sélectionnez l'onglet Avancé.
- 5. En partie inférieure de l'onglet **Avancé**, sélectionnez **Impression par défaut...** La boîte de dialogue *Impression par défaut de la Rimage Everest II* s'ouvre.

Définition de la taille, du type et de l'orientation du support ainsi que du type de ruban

- 1. Naviguez jusqu'aux préférences d'impression (reportez-vous à la page 11).
- 2. Sélectionnez l'onglet Principal.
- 3. Consultez ou modifiez les préférences d'impression.
 - a. Dans la liste déroulante Type de support, sélectionnez le type de support approprié.
 - b. Dans la liste déroulante **Dimensions du support**, sélectionnez les **dimensions appropriées du support**.
 - c. Sélectionnez le nombre de copies souhaité.
 - d. Sélectionnez l'orientation retenue.
 - e. Dans la liste déroulante Ruban, sélectionnez le type de ruban approprié.

Si vous sélectionnez un ruban CMJ-Blanc, choisissez Manuel ou Auto :

- Sélectionnez le bouton radio **Manuel** pour envoyer un fichier d'étiquettes couleur et pour envoyer ensuite manuellement un autre fichier d'étiquettes indiquant à l'imprimante où appliquer l'arrière-plan de couleur blanche.
- Sélectionnez l'option **Auto** du bouton radio afin d'imprimer automatiquement un arrière-plan de couleur blanche.

Si vous sélectionnez **Auto**, choisissez **Sous-couche blanche complète** ou **Blanc Pur Transparent** dans la liste déroulante.

- La sélection **Sous-couche blanche complète** applique un arrière-plan de couleur blanche sur toute la zone imprimable du disque. La zone imprimable est définie sur l'onglet **Avancé**.
- La sélection **Blanc Pur Transparent** n'imprime pas les zones d'une étiquette qui sont en blanc pur.
- 4. Après avoir fait vos choix, sélectionnez Appliquer.
- 5. Pour fermer la fenêtre *Préférences*, sélectionnez **OK**.

Définition de la qualité d'impression, de la correspondance des couleurs et des réglages de l'image

- 1. Naviguez jusqu'aux préférences d'impression (reportez-vous à la page 11).
- 2. Sélectionnez l'onglet Avancé.
- 3. Consultez ou modifiez les préférences d'impression.
 - a. Dans la sous-fenêtre Qualité d'impression, sélectionnez la qualité d'impression désirée.
 - b. Dans la sous-fenêtre *Correspondance des couleurs*, sélectionnez la **correspondance des couleurs d**ésirée.

Remarque : Le réglage par défaut de la correspondance des couleurs est CMJN.

c. Dans la liste déroulante *Réglages de l'image*, sélectionnez Aucun, Contraste élevé, Couleur vive ou Personnalisé.

Si vous sélectionnez Personnalisé :

- i. Sélectionnez le bouton Paramètres. La fenêtre Paramètres personnalisés s'ouvre.
- ii. Dans la liste déroulante, sélectionnez les paramètres retenus de **Seuil d'impression**.
- iii. Pour régler le contraste et la saturation de l'image, déplacez les curseurs de **contraste** et de **saturation**.
- iv. Pour fermer la fenêtre Paramètres personnalisés, sélectionnez OK.
- 4. Après avoir fait vos choix, sélectionnez Appliquer.
- 5. Pour fermer la fenêtre *Préférences*, sélectionnez **OK**.

Définition de la zone d'impression

Cette fonctionnalité vous permet de régler les paramètres de la zone imprimable pour les CD/DVD de 120 mm. Ceci vous permet de définir les diamètres externes et internes pour imprimer l'étiquette sans empiéter sur les bords du disque.



Conseil : La plupart des disques, tels que celui illustré ci-dessus, comportent les zones imprimables suivantes :

Zone standard

Diamètre extérieur de 118 mm

Diamètre intérieur de 38 mm

Zone du moyeu

Diamètre extérieur de 35 mm

Diamètre intérieur de 24 mm



Conseil : La plupart des disques, tels que celui illustré ci-dessus, comportent les zones imprimables suivantes :

Diamètre extérieur de 118 mm

Diamètre intérieur de 24 mm

- 1. <u>Naviguez jusqu'aux préférences d'impression</u> (reportezvous à la page 11).
- 2. Sélectionnez l'onglet Avancé.
- 3. Consultez ou modifiez les préférences d'impression.
 - a. Pour imprimer sur le moyeu du disque, dans la sousfenêtre *Zone imprimable*, sélectionnez **Imprimer sur le moyeu**.
 - b. Pour modifier la zone imprimable, sélectionnez **Modifier**. La fenêtre *Paramètres de la zone imprimable* s'ouvre.
 - c. Dans la sous-fenêtre Paramètres standard, entrez :
 - Le diamètre extérieur désiré
 - Le diamètre intérieur désiré
 - d. Pour imprimer sur un disque avec un anneau d'empilage, dans la sous-fenêtre *Paramètres du moyeu*, entrez :
 - Le diamètre extérieur désiré
 - Le diamètre intérieur désiré
 - e. Pour appliquer les paramètres, sélectionnez OK.
 - f. Pour fermer la fenêtre sans appliquer les paramètres, sélectionnez **Annuler**.
- 4. Après avoir fait vos choix, sélectionnez Appliquer.
- 5. Pour fermer la fenêtre *Préférences*, sélectionnez **OK**.

Réglages de l'alignement et de la densité des couleurs

- 1. Naviguez jusqu'aux préférences d'impression (reportez-vous à la page 11).
- 2. Sélectionnez l'onglet Utilitaires.
- 3. Sur l'onglet **Utilitaires**, sélectionnez **Écran d'état**. La boîte de dialogue *Écran d'état* s'affiche en réduction sur votre barre d'état.
- 4. Sur la barre d'état, sélectionnez Écran d'état. La boîte de dialogue Écran d'état est activée.

Conseil : Sur l'onglet État, vous pouvez consulter des informations sur l'imprimante Everest telles que la version actuelle du micrologiciel, l'avancement d'un travail d'impression, le type de ruban monté et le pourcentage restant de retransfert de feuilles.

- 5. Sélectionnez l'onglet Informations sur l'imprimante.
- 6. Consultez ou modifiez les paramètres d'alignement.
 - a. Dans la sous-fenêtre Paramètres d'alignement, sélectionnez le bouton Modifier.
 - b. Sélectionnez les paramètres d'alignement retenus pour l'impression.
- 7. Consultez ou modifiez les paramètres de densité de couleur.
 - a. Dans la sous-fenêtre Paramètres de densité de couleur, sélectionnez le bouton Modifier.
 - b. Sélectionnez les paramètres retenus de densité de couleur.
- 8. Pour fermer la boîte de dialogue *Écran d'état*, sélectionnez **Fermer**.

Configuration de vos préférences d'impression sur un Macintosh

Les préférences d'impression vous permettent de configurer votre imprimante Everest pour qu'elle produise les meilleures étiquettes possibles sur vos disques.

Remarque : L'emplacement des préférences décrites dans cette section variera en fonction du programme utilisé pour imprimer le fichier d'étiquettes.

Navigation jusqu'aux préférences d'impression

- 1. Ouvrez le fichier d'étiquettes dans l'application de votre choix.
- 2. Dans le menu *Fichier*, sélectionnez Imprimer. La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.
- 3. Dans la liste déroulante Imprimantes, sélectionnez CDPR21.

Définition du type de support, du type de ruban et de la qualité d'impression

- 1. <u>Naviguez jusqu'aux préférences d'impression</u> (reportez-vous à la page 16).
- 2. Dans le menu contextuel de la sous-fenêtre des préréglages, sélectionnez Paramètres **de l'Everest II**. La sous-fenêtre *Paramètres de l'Everest II* s'affiche.
- 3. Consultez ou modifiez les préférences d'impression.
 - a. Dans la liste déroulante Type de support, sélectionnez le type de support approprié.
 - b. Dans la liste déroulante Ruban, sélectionnez le type de ruban approprié.

Si vous sélectionnez **CMJ-Blanc** dans la liste déroulante **Rubans**, à partir de la liste déroulante **Mode**, sélectionnez une des options suivantes :

- La sélection Automatique : sous-couche blanche complète applique un arrièreplan blanc sur toute la zone imprimable du disque.
- La sélection **Automatique : blanc pur transparent** rend les zones blanc pur d'une image transparentes.
- Manuel : étape 1 (CMJ) et Manuel : étape 2 (Blanc) vous permet de déterminer manuellement à quel endroit un arrière-plan de couleur blanche est appliqué.
- c. Sélectionnez la qualité d'impression désirée.
- 4. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez Imprimer.

Définition de la correspondance des couleurs, de la luminosité et du seuil

- 1. <u>Naviguez jusqu'aux préférences d'impression</u> (reportez-vous à la page 16).
- Sur le menu contextuel de la sous-fenêtre des préréglages, sélectionnez Couleurs de l'Everest II. La sous-fenêtre Couleurs de l'Everest II s'affiche.
- 3. Consultez ou modifiez les préférences d'impression.
 - a. Dans la liste déroulante *Correspondance des couleurs*, sélectionnez la correspondance des couleurs désirée.
 - b. Dans la liste déroulante *Méthode de correspondance*, sélectionnez la méthode de correspondance des couleurs désirée.
 - c. Pour modifier la luminosité de l'image, déplacez le curseur Luminosité.
 - d. Dans la liste déroulante **Seuil**, sélectionnez le seuil retenu.
- 4. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez Imprimer.

Définition de la zone d'impression

Cette fonctionnalité vous permet de régler les paramètres de la zone imprimable pour les CD/DVD de 120 mm. Ceci vous permet de définir les diamètres externes et internes pour imprimer l'étiquette sans empiéter sur les bords du disque.



Conseil : La plupart des disques, tels que celui illustré ci-dessus, comportent les zones imprimables suivantes :

Zone standard

Diamètre extérieur de 118 mm

Diamètre intérieur de 38 mm

Zone du moyeu

Diamètre extérieur de 35 mm

Diamètre intérieur de 24 mm



Conseil : La plupart des disques, tels que celui illustré ci-dessus, comportent les zones imprimables suivantes :

> Diamètre extérieur de 118 mm

Diamètre intérieur de 24 mm

- 1. <u>Naviguez jusqu'aux préférences d'impression</u> (reportezvous à la page 16).
- 2. Dans le menu contextuel de la sous-fenêtre des préréglages, sélectionnez **Paramètres de la zone imprimable.** La sous-fenêtre *Paramètres de la zone imprimable* s'affiche.
- 3. Consultez ou modifiez les préférences d'impression.
 - Pour augmenter ou réduire la zone imprimable, entrez les valeurs retenues dans les champs *Extérieur* et *Intérieur*.
 - Pour définir la zone imprimable d'un disque avec un anneau d'empilage, sélectionnez Avancé. Les paramètres avancés s'affichent.
 - i. Pour imprimer sur le moyeu interne du disque, sélectionnez **Imprimer sur le moyeu**.
 - ii. Dans les champs **Moyeu externe** et **Moyeu** interne, entrez les paramètres retenus.
- 4. Après avoir effectué vos choix, sélectionnez Imprimer.

Réglages de l'alignement et de la densité des couleurs

Dans les utilitaires Everest II, vous pouvez régler l'alignement et la densité des couleurs.

- Conseil : Les utilitaires Everest II vous permettent de visualiser des informations telles que la version actuelle du micrologiciel, le numéro de série et le type de ruban monté. Au moyen des utilitaires Everest II, vous pouvez aussi mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante.
- 1. Naviguez jusqu'aux utilitaires Everest II.
 - Remarque : Les paramètres des utilitaires Everest II peuvent être modifiés seulement si l'imprimante est inactive (aucun travail d'impression n'est en cours).
 - a. **Naviguez :** Préférences système > Impression et télécopie. La fenêtre *Impression et télécopie* s'ouvre.
 - b. Si vous utilisez OS X v10.3, dans la fenêtre *Imprimer et télécopie*, sélectionnez **Configuration des imprimantes**. La liste des **imprimantes** s'ouvre.
 - c. Dans la liste des imprimantes, sélectionnez CDPR21. La fenêtre CDPR21 s'ouvre.
 - d. Dans la barre d'outils CDPR21, sélectionnez **Utilitaires**. La fenêtre des *utilitaires Everest II* s'ouvre.
- 3. Consultez ou modifiez les paramètres d'alignement.
 - a. Pour modifier l'alignement horizontal, dans la sous-fenêtre *Paramètres d'alignement horizontal,* déplacez le curseur **Toutes les couleurs**.
 - b. Pour modifier l'alignement vertical, dans la sous-fenêtre *Paramètres d'alignement vertical,* déplacez les curseurs **Couleurs** et **Monochrome**.
- 4. Consultez ou modifiez les paramètres de densité de couleur.
 - a. Dans les utilitaires Everest II, sélectionnez l'onglet **Densité**. Les paramètres de densité s'affichent.
 - b. Pour modifier les paramètres de densité de couleurs, dans la sous-fenêtre *Paramètres de densité de couleurs*, déplacez les curseurs **Cyan**, **Magenta** et **Jaune**.
 - c. Pour modifier les paramètres de densité de l'échelle des gris, dans la sous-fenêtre *Paramètres de densité de l'échelle des gris*, déplacez le curseur **Noir**.
- 5. Pour enregistrer les paramètres modifiés, sélectionnez Enregistrer.

Ou

Pour fermer la fenêtre sans enregistrer les modifications, sélectionnez Quitter.

Maintenance de l'imprimante Everest

() **Important !** Afin d'obtenir les meilleures performances, vous devez utiliser l'imprimante Everest dans un environnement propre et à l'abri des poussières.

Pour conserver les performances optimales de fonctionnement de l'imprimante Everest, vous devez en assurer la maintenance. Les tâches et la fréquence des maintenances sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Calendrier des maintenances

Tâche	Fréquence	
Changement du ruban d'impression	Ruban 3 couleurs (CMJ)	Après 500 disques
	Ruban 4 couleurs (CMJ-Blanc)	Après 375 disques
	Ruban noir (monochrome)	Après 1 000 disques
Changement du ruban de retransfert	Après 1 000 disques	
Nettoyage de la tête d'impression	Tous les 500 disques (à chaque fois que vous changez le ruban d'impression)	
Nettoyage des rouleaux amoureux	Tous les 500 disques (à chaque fois que vous changez le ruban d'impression)	
Nettoyage du filtre à air	Tous les 500 disques (à chaque fois que vous changez le ruban d'impression)	
Nettoyage du rouleau de la	Selon les besoins	
platine	Le rouleau de la platine ne doit être nettoyé que si vous remarquez une diminution de la qualité de l'impression, des taches blanches par exemple, sur le disque imprimé.	

Outils requis :

- **Conseil :** Afin d'obtenir les meilleurs résultats, utilisez le kit de nettoyage Everest, qui comprend les outils répertoriés ci-dessous.
- Tampons éponge avec longs manches
- Alcool isopropylique de haute qualité

Changement du ruban d'impression

Avant de changer le ruban d'impression Everest, vous devez donner le temps au nouveau ruban de s'acclimater à l'environnement. Laissez plus de temps pour les températures élevées et/ou les différences d'humidité.

(!) Important ! Les rubans doivent être stockés à une température comprise entre 10 et 32 °C (50 et 90° F). Évitez l'humidité et la lumière solaire directe. Ne réutilisez pas les rubans.

Avant de commencer :

Mettez l'imprimante hors tension.

- 1. Retirez le ruban d'impression.
 - a. Appuyez sur les **deux systèmes de verrouillage du panneau** afin de libérer le panneau latéral.
 - b. Abaissez le panneau latéral.



c. Tournez le système de verrouillage 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- d. Retirez le support du ruban d'impression.
- e. Retirez le **ruban d'impression** du support.
- 2. Mettez le **ruban d'impression** utilisé au rebut.

Conseil : Procédez au nettoyage pendant que le ruban d'impression est retiré. Reportez-vous à « Nettoyage de l'imprimante Everest » en page 25. Support du ruban d'impression

Verrouillage 1





- 3. Montez le nouveau ruban d'impression.
 - a. Retirez le **ruban** d'impression de son emballage.
 - Positionnez l'extrémité du ruban d'impression qui se monte sur le rouleau d'alimentation sur le dessus du support.

Grande

c. Insérez le grand mandrin dans la grande ouverture et appuyez sur le petit mandrin pour le mettre en place.

> Remarque : Le ruban doit passer au-dessus du rouleau amoureux.

- d. Enroulez le ruban autour des rouleaux de guidage.
- e. Montez le rouleau d'entraînement.
- f. Faites tourner le **rouleau d'entraînement** pour que le ruban soit aligné et repose à plat.

Conseil : Il peut être nécessaire de soulever le ruban au-dessus du rouleau amoureux pour qu'il soit droit.

Remarque : Si vous montez un ruban monochrome, faites avancer le ruban pour que la partie encrée atteigne le rouleau d'entraînement.

- 4. Remontez les pièces de **l'imprimante**.
 - a. Faites glisser le **support** dans l'imprimante.
 - b. Fermez le verrouillage 1.
 - c. Fermez le panneau latéral.
- 5. Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante est prête.



Rouleau
Changement du ruban de retransfert

Avant de changer le ruban de retransfert de l'Everest, vous devez donner le temps au nouveau ruban de s'acclimater à l'environnement. Laissez plus de temps pour les températures élevées et/ou les différences d'humidité.

Les rubans doivent être stockés à une température comprise entre 10 et 32 °C (50 et 90° F). Évitez l'humidité et la lumière solaire directe. Ne réutilisez pas les rubans.

Avant de commencer :

Mettez l'imprimante hors tension.

- 1. Déposez le ruban de retransfert.
 - a. Appuyez sur les **deux systèmes de verrouillage** du panneau afin de libérer le panneau latéral.
 - b. Abaissez le panneau latéral.
 - c. Ouvrez les verrouillages 1, 2 et 3.
 - d. Tirez sur le support du ruban de retransfert.

Remarque : Le support du ruban de retransfert ne peut être extrait de l'imprimante.

e. Pour extraire le ruban de retransfert du support, soulevez les rouleaux de retransfert et faites glisser avec précaution le ruban de retransfert en dehors du support.



22 Rimage Everest Printer

- 2. Mettez le **ruban de retransfert** usagé au rebut.
- 3. Montez le nouveau ruban de retransfert.
 - a. Retirez le ruban de retransfert de son emballage.
 - Avec le rouleau d'alimentation sur le côté gauche, faites glisser les rouleaux de retransfert sous le support du ruban de retransfert.
 - c. Montez le **rouleau d'alimentation** sur le côté gauche du support et encliquetez le rouleau en place.
 - d. Amenez le **rouleau d'entraînement** au-dessus des rouleaux de guidage et encliquetez le rouleau en place.
 - e. Assurez-vous que le **ruban de retransfert** soit aligné et rectiligne par rapport à tous les guides du ruban.
 - f. Pour réduire le mou sur le **ruban**, faites tourner le rouleau d'entraînement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- 4. Remontez les pièces de l'imprimante.
 - a. Faites glisser le **support de retransfert** dans l'imprimante.
 - b. Fermez les verrouillages 1, 2 et 3.
 - c. Fermez le panneau latéral.
- 5. Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante est prête.

Rouleau d'alimentation



Rouleau d'entraînement



Nettoyage de l'imprimante Everest

Nettoyage de la tête d'impression

Avant de commencer :

Mettez l'imprimante hors tension.

- 1. Accédez à la tête d'impression.
 - a. Appuyez sur les deux systèmes de verrouillage du panneau afin de libérer le panneau latéral.
 - b. Abaissez le panneau latéral.
 - c. Ouvrez le verrouillage 1.
 - d. Retirez le support du ruban d'impression. Pour des instructions spécifiques, reportezvous à la page 23.
- 2. Nettoyez la tête d'impression.
 - Attention ! Nettoyez la tête d'impression d'une extrémité à l'autre. N'arrêtez pas le nettoyage au milieu de la tête d'impression.
 - Attention ! Ne rayez pas la tête d'impression. La partie blanche de l'image présente la surface à nettoyer.



Direction d'essuyage

- a. Appliquez de l'alcool isopropylique sur le tampon éponge.
- b. Utilisez le tampon pour essuyer la tête d'impression d'une extrémité à l'autre.
- c. Recommencez l'opération jusqu'à ce que la tête d'impression soit exempte de poussière et de débris.
- d. Utilisez le tampon éponge pour éliminer toute accumulation de cire du rouleau se trouvant sous la tête d'impression.
- 3. Préparez l'imprimante à l'utilisation.
 - a. Montez le support du ruban d'impression.
 - b. Fermez tous les systèmes de verrouillage.
 - c. Fermez le panneau latéral.
 - d. Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante est prête.



Nettoyage des rouleaux amoureux

Avant de commencer :

Mettez l'imprimante hors tension.

- Retirez le ruban d'impression. Pour des instructions spécifiques, reportezvous à la page 23.
- Pour accéder aux rouleaux amoureux, retirez du support du ruban le rouleau d'alimentation (la partie non utilisée) du ruban d'impression.
- 3. Nettoyez les rouleaux amoureux.
 - Appliquez de l'alcool isopropylique sur le tampon éponge.
 - b. Utilisez le tampon éponge pour nettoyer le rouleau amoureux 1.
 - C. Utilisez le tampon éponge pour éliminer toute accumulation de cire provenant des autres pièces du support de ruban.
 - d. Réinstallez le **rouleau d'alimentation** sur le support du ruban d'impression.
 - e. À l'intérieur de l'imprimante, utilisez le **tampon éponge** pour nettoyer le **rouleau amoureux 2**.
- 4. Préparez l'imprimante à l'utilisation.
 - a. Montez le support du ruban d'impression.
 - b. Fermez tous les systèmes de verrouillage.
 - c. Fermez le panneau latéral.
 - d. Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante est prête.



Support du ruban



Rouleau amoureux 2

Nettoyage du filtre à air

Avant de commencer :

Mettez l'imprimante hors tension.

- 1. Démontez le filtre à air.
 - à l'arrière de l'imprimante Everest, dévissez les deux vis maintenant le couvercle du ventilateur.
 - b. Démontez le filtre à air.
- 2. Nettoyez le filtre à air.
 - a. Utilisez de l'eau pour nettoyer le filtre à air.
 - b. Laissez sécher le filtre à air.
- 3. Préparez l'imprimante à l'utilisation.
 - a. Lorsque le filtre à air est sec, placez-le à l'intérieur du couvercle du ventilateur.
 - b. Utilisez les 2 vis pour fixer le couvercle du ventilateur.
 - c. Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante est prête.



Nettoyage du rouleau de la platine

U **Important !** Le rouleau de la platine ne doit être nettoyé que si vous remarquez une diminution de la qualité de l'impression, des taches blanches par exemple, sur le disque imprimé.

Avant de commencer :

- 1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.
- 2. À l'arrière de l'imprimante, mettez le **commutateur de mode** sur la position 3 (mode diagnostic).
- 3. Mettez l'imprimante sous tension.



- 1. Accédez au rouleau de la platine.
 - a. Appuyez sur les **deux systèmes de verrouillage du panneau** afin de libérer le **panneau latéral**.
 - b. Abaissez le panneau latéral.
 - c. Ouvrez les verrouillages 1, 2 et 3.
 - d. Retirez le **support du ruban d'impression**. Pour des instructions spécifiques, reportezvous à la page 21.
 - e. Tirez sur le **support du ruban de retransfert**. Pour des instructions spécifiques, reportez-vous à la page 23.

Remarque : Le support du ruban de retransfert ne peut être extrait de l'imprimante.

- Pour accéder au diagnostic 1 et le sélectionner, maintenez le bouton de commande appuyé pendant 2 secondes. Le rouleau de la platine tourne et le voyant lumineux Actif du panneau avant clignote.
- 3. Nettoyez le rouleau de la platine.
 - Attention ! N'appliquez pas de pression pendant le nettoyage du rouleau de la platine avec les tampons éponge. L'application d'une pression peut endommager le rouleau de la platine, ce qui provoquerait des rayures sur le disque imprimé.
 - a. Appliquez de l'alcool isopropylique sur le tampon éponge.
 - Au fur et à mesure de la rotation du rouleau de la platine, utilisez le tampon éponge pour l'essuyer, en le laissant faire un tour complet avant de passer à la zone suivante.

Rouleau de la – platine



Support du ruban de retransfert

- 4. Appuyez brièvement sur le **bouton de commande** pour quitter le mode diagnostic.
- 5. Mettez l'imprimante hors tension.
- 6. Préparez l'imprimante à l'utilisation.
 - a. Montez le support du ruban d'impression.
 - b. Montez le support du ruban de retransfert.
 - c. Fermez tous les systèmes de verrouillage.
 - d. Fermez le panneau latéral.
 - e. Faites tourner le **commutateur de mode** sur la position de fonctionnement adéquate. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la page 7.
 - f. Mettez l'imprimante sous tension. L'imprimante est prête.

Pour en savoir plus

Spécifications de l'imprimante Everest

Élément	Description	
Vitesse d'impression (y compris la durée du cycle du plateau)	60 secondes ou moins pour une couverture couleur CMJ. 66 secondes pour CMJ-Blanc La première impression dure 5 minutes et comprend la période de préchauffage.	
Modes d'impression	Monochrome, CMJ et CMJ-Blanc	
Qualité d'impression	Équivalente à 160 LPP (Lignes par pouce) en utilisant la technologie à points variables	
Types de support	CD ou DVD avec un revêtement compatible Everest	
Rubans	Monochrome (noir) CMJ (Cyan, Magenta et Jaune) CMJ-Blanc (Cyan, Magenta, Jaune et Blanc)	
Capacité des rubans	Ruban de retransfert = 1 000 disques Ruban noir = 1 000 disques Ruban CMJ = 500 disques Ruban CMJ-Blanc = 375 disques	
Dimensions et poids	 24,2 cm (L) x 24,2 cm (H) x 39 cm (P) (9,5 po x 9,5 po x 15,35 po) Profondeur avec le plateau étendu – 56,5 cm (22,25 po) Panneau gauche ouvert pour remplacement du ruban d'impression – ajouter 23 cm ou 9,1 po 20 kg (44 livres) Poids à l'expédition – 22 kg (49 livres) 	
Interface	USB (Universal Serial Bus) – Connecteur type B	
Alimentation	100-240 V CA, 50-60 Hz, 500 Watts, 3,9 A à 115 V CA/2,9 A à 220 V CA.	
Température de fonctionnement	15 °C à 30 °C (59° F à 86° F)	
Humidité relative	30 à 70 %, sans condensation	
Spécifications minimales du système	PC sous Windows Pentium 300 ou supérieur avec 128 Mo de RAM Windows 2000 ou XP Port USB Macintosh G3 ou supérieur avec 128 Mo de RAM Macintosh OS X v 10.3/10.4 Port USB	

Assistance technique et mises à jour du produit

Une assistance technique pour l'imprimante Rimage Everest peut être obtenue auprès de votre revendeur agréé.

U **Important :** Enregistrez votre imprimante Rimage Everest afin que nous puissions vous aviser des mises à niveau dès qu'elles sont disponibles.

Informations sur la sécurité

Ce manuel et les indications portées sur le produit assurent un fonctionnement adéquat et en toute sécurité. Les panneaux ci-dessous vous permettent de vous protéger ainsi que d'autres personnes contre d'éventuels accidents et contre tous dommages à l'équipement.

- Avertissement ! Conformément aux normes ANSI (American National Standards Institute), un avertissement est utilisé pour indiquer des situations qui pourraient causer des blessures au personnel d'exploitation ou de maintenance de l'équipement.
- Attention : Indique que l'inobservation de cette directive pourrait provoquer la perte ou des dommages à l'équipement, au produit, au logiciel ou aux données.

Pour garantir la sécurité, veuillez lire les précautions dans le User Guide (guide de l'utilisateur) et vous familiariser avec leur signification avant d'utiliser cet équipement.

Précautions de sécurité

- Avertissement ! Cette imprimante est équipée d'un commutateur de tension à glissière en partie arrière de l'unité. Avant toute utilisation, vérifiez qu'il est positionné sur la tension correcte. Veuillez n'utiliser aucune autre tension que le 110 V CA ou le 220 V CA. Il pourrait se produire un incendie ou une électrocution.
- Avertissement ! Ne démontez pas l'imprimante et n'utilisez aucun outil. Toutes les procédures d'entretien doivent être réalisées par un technicien agréé ou le produit sera envoyé en réparation. L'entretien de l'imprimante doit être effectué avec le cordon d'alimentation débranché.
- A vertissement ! La partie avant de l'imprimante peut être ouverte manuellement. N'insérez pas vos doigts.
- Avertissement ! Ne touchez pas au rouleau de chauffage.
- Avertissement ! L'intérieur de l'imprimante contient des arêtes coupantes.
- Avertissement ! Tenir hors de portée des enfants.
- Attention ! Tous les équipements avec des tensions secteur alternatives ou des basses tensions continues, comme les commutateurs, les alimentations, les fusibles, les ventilateurs, les moteurs autres que pas à pas, doivent être remplacés par des composants agréés par Rimage afin de conserver l'agrément de sécurité émis par UL.
- Attention ! Cette imprimante n'est pas équipée d'un interrupteur d'alimentation. L'alimentation est complètement interrompue en débranchant le cordon d'alimentation. Rimage recommande de placer l'imprimante dans une position permettant un débranchement immédiat du cordon d'alimentation. Tenez toujours la prise au moment du débranchement du cordon de la prise de courant.
- Attention ! N'utilisez pas l'imprimante en cas de surchauffe ou si une odeur anormale s'en dégage. Il pourrait se produire un incendie ou une électrocution. En cas de surchauffe ou d'odeur anormale, vous devez immédiatement débrancher le cordon de la prise de courant. Contactez votre revendeur pour toute réparation.
- Attention ! Ce produit est conçu pour fonctionner dans un bureau.
- Attention ! Laissez suffisamment d'espace libre pour ouvrir le plateau de l'imprimante. Ne touchez pas au plateau de l'imprimante pendant son déplacement.
- Attention ! Si le panneau latéral est ouvert pendant que l'unité est sous tension, l'imprimante s'arrête. N'intervenez jamais à l'intérieur de l'imprimante pendant qu'elle fonctionne. N'essayez jamais de forcer ou de contourner le système d'enclenchement de la porte.

Tests de sécurité

Nom du produit : Imprimante Everest		
Modèle : CDPR21		
Avis pour les l	États-Unis d'Amérique	
F©	Déclaration de la Federal Communications Commission (FCC) (Commission fédérale des communications des États-Unis) Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est sujette aux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.	
	Déclaration complémentaire de la FCC Les modifications non autorisées sur cet équipement peuvent provoquer la révocation par la FCC du droit de l'utilisateur à le faire fonctionner.	
Ŭ	Déclaration de sécurité du produit Ce produit est conforme à la troisième édition de UL 1950.	
Avis pour le C	anada	
c	Déclaration du Service canadien des communications (DOC) Cet appareil numérique n'excède pas les limitations de classe A relatives aux émissions de bruit des appareils numériques établies par les règlements sur les interférences radio du Service canadien des communications.	
	Déclaration de sécurité du produit Ce produit est conforme à la réglementation CSA C22.2 N° 950. Avis pour l'Europe	
CE	Ce produit est conforme à la directive EMC (89/336/EEC) et à la directive basse tension (73/23/EEC) relatives aux normes européennes suivantes : EN60950, EN55022 (Classe B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. La marque CE a été apposée conformément à la directive de marquage CE 93/68/EEC.	

Garantie limitée d'un an de l'imprimante Rimage Everest

Rimage garantit, à l'utilisateur final d'origine uniquement, toute pièce autre que les pièces d'usure de l'imprimante Everest ou de l'imprimante Everest II contre tout vice de matériau ou de fabrication pendant 12 mois, dans les conditions suivantes :

- Rimage remplacera ou réparera, à sa convenance, toutes les pièces autres que les pièces d'usure qui s'avèreraient défectueuses pendant la période de garantie.
- Validité à partir de la date d'expédition par Rimage de votre produit.
- Réparation en dépôt-usine :
 - Envoi chez Rimage au Minnesota depuis n'importe quel endroit des États-Unis ou du Canada avec une réponse dans les 15 jours ouvrés.
 - Envoi chez Rimage en Allemagne depuis n'importe quel endroit d'Europe avec une réponse dans les 15 jours ouvrés.
 - Envoi chez Rimage au Minnesota depuis un endroit extérieur aux États-Unis ou au Canada avec une réponse dans les 25 jours ouvrés.
- Des contrats de maintenance à réponse rapide et à remplacement avancé sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.
- Rimage assurera le paiement des frais de transport terrestre pour les composants qui vous sont expédiés.

L'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Rimage peut invalider cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

- Le travail réalisé chez le client ou les pertes de données du client.
- Les coûts de l'expédition des équipements ou des composants retournés à l'usine Rimage.
- Le fonctionnement d
 éfectueux des
 équipements
 à la suite de r
 éparations effectu
 ées par des techniciens qui
 ne sont pas agr
 éés ou certifi
 és par Rimage.
- Des améliorations du logiciel et/ou du micrologiciel fournies après acquisition du produit.
- Les équipements ou pièces ayant été trafiqués, mal utilisés, négligés ou ayant été modifiés de n'importe quelle manière sans le consentement écrit de Rimage.
- Les équipements ou pièces ayant été endommagés pendant le transport ou par accident, ou ayant subi des dommages en raison de la foudre, d'un orage, de l'eau ou de variations de tension électrique.
- Les consommables de l'imprimante y compris les rubans, les feuilles de retransfert ou la tête d'impression.

Vous pouvez ne pas attribuer cette garantie sans le consentement écrit de Rimage. Rimage est le bénéficiaire visé de cette garantie ; s'il existe des incohérences entre cette garantie et tout autre accord inclus avec ou se rapportant à des produits Rimage, cette garantie aura la préséance. Si des conditions de cette garantie sont illégales ou impossibles à appliquer, la légalité et le caractère exécutoire des conditions restantes ne seront pas affectés ou altérés. Cette garantie doit être interprétée selon les lois de l'état du Minnesota, sans avoir d'effet sur les règles de conflit des lois.

Rimage doit recevoir un avis écrit pour toute réclamation sur des défauts ou sur l'incapacité de fonctionner dans les cinq (5) jours suivant la première apparition de la panne ou du défaut. Pour le service des garanties, appelez Rimage au 952 946-0004.

La garantie limitée présentée ci-dessus est la seule garantie de Rimage relative à la série Rimage Everest des imprimantes CD Perfect Image®. Toutes les autres garanties, écrites ou orales, implicites ou explicites, contractuelles ou statutaires, comprenant mais sans s'y limiter toutes les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un objectif particulier sont spécifiquement exclues et rejetées. En aucun cas, la responsabilité de Rimage dans le cadre de cette garantie ne peut s'étendre au-delà de l'obligation de réparation ou de remplacement, à la convenance de Rimage, d'un produit garanti, et sans se limiter à ce qui précède, la responsabilité de Rimage dans le cadre de cette garantie ne peut dépasser le coût du produit couvert.

Rimage Everest Printer[™] Guía del usuario





 $R I M A G E^{TM}$ Advancing the art of digital delivery.

Oficina central:

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 Estados Unidos

800 553 8312 (asistencia telefónica gratuita en Estados Unidos) Servicio: +1 952 946 0004 (Internacional) Fax: +1 952 944 6956

Oficinas en Europa:

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Alemania

Teléfono: +49-(0) 6074-8521-0 Fax: +49-(0) 6074-8521-21

Exención de responsabilidad del software para grabación de CD y DVD

Este Producto, el Software o la Documentación han sido diseñados para ayudarle a reproducir material del cual usted posee los derechos de autor o ha obtenido permiso para copiar de parte del propietario de tales derechos. A menos que usted posea los derechos de autor o cuente con el permiso del propietario de éstos, es posible que infrinja las leyes de derecho de autor y que, por lo tanto, esté sujeto al pago de daños y otras acciones legales. Si tiene dudas acerca sus derechos, debe comunicarse con su asesor legal. Si usted no posee los derechos de autor ni cuenta con la autorización del propietario de éstos, la copia no autorizada de CD o DVD infringe la legislación nacional e internacional y puede dar origen a sanciones graves.

Rimage Corporation se reserva el derecho de realizar mejoras al equipo y software que se describen en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Rimage Corporation se reserva el derecho de revisar esta publicación y de realizar cambios de vez en cuando al contenido de la misma, no siendo obligación de Rimage Corporation avisar a ninguna persona u organización acerca de dichas revisiones o cambios.

Es posible que este documento contenga enlaces a sitios Web actuales al momento de la publicación, pero que pueden haber cambiado o haber caducado desde aquella fecha. Es posible que este documento contenga enlaces a sitios de Internet que pertenecen y son operados por terceros. Rimage Corporation no es responsable del contenido de dichos sitios de terceros.

©2006, Rimage Corporation

Rimage[™] es una marca comercial de Rimage Corporation. Everest Printer[™] es una marca comercial de Rimage Corporation. Dell® es marca registrada de Dell Computer Corporation. FireWire® es marca registrada de Apple Computer, Inc. Macintosh® es marca registrada de Apple Computer, Inc.

Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Información de soporte

Estados Unidos, Asia/Pacífico, México/América Latina

Rimage Corporation

7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 Estados Unidos Atención: Rimage Services

Servicio:

Norteamérica: 800-553-8312

Asia/Pacífico, México/ América Latina: 952-946-0004

FAX: 952-946-6956

Cuando se comunique con Rimage Services, proporcione:

- El número de serie de la unidad y la versión de software.
- La descripción funcional y técnica del problema.
- El mensaje de error exacto recibido.

Europa

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Alemania

Teléfono: +49-(0) 6074-8521-0

FAX: +49-(0) 6074-8521-21

Sitio Web técnico de Rimage Europe

http://www.rimage.de/support.html Para obtener información adicional, seleccione el enlace de Soporte adecuado. Si no puede encontrar una solución en nuestro sitio Web, envíe un correo electrónico a Rimage Services, Europa a support@rimage.de.

Obtenga información adicional en línea

En <u>www.rimage.com/support.html</u>, encontrará el soporte y los servicios de primera línea de Rimage.



Desde la página del producto puede acceder a:

- Información acerca del software más reciente y actualizaciones de firmware
- Especificaciones del producto
- Sugerencias para la solución de problemas y preguntas frecuentes
- Los documentos más recientes
- Sugerencias de impresión
- Firmware actual y descarga de controladores

Contenido

Introducción1
Requisitos de la impresora1
Requisitos del sistema operativo1 Requisitos de medios1 Requisitos de la cinta1 Requisitos del diseño de etiquetas2
Identificación de las piezas de la impresora Everest 4
Vista delantera4
Panel de control5
Vista posterior6
Interruptores de la impresora Everest7
Funcionamiento de la impresora Everest8
Encendido y apagado de la impresora Everest8
Instalación del controlador de la impresora Everest8
Instalación del controlador de la impresora Everest en Windows
Colocación de un CD en la gaveta de la impresora10
Configuración de las preferencias de impresión en un equipo con Windows 11
Exploración de las preferencias de impresión11 Configuración del tamaño de medios, tipo de medios, orientación y tipo de cinta
Configuración de la calidad de impresión, combinación de colores y ajustes de
imagen
Configuración de las preferencias de impresión en un equipo Macintosh17
Exploración de las preferencias de impresión
Mantenimiento de la impresora Everest 21
Programa de mantenimiento21
Cambio de la cinta de impresión22
Cambio de la cinta de retransferencia24

	26
Limpiar el cabezal de impresión	26
Limpiar los rodillos adhesivos	27
Limpiar el filtro de aire	28
Limpiar el rodillo de la platina	29
Información adicional	31
	•
Especificaciones de la impresora Everest	
Especificaciones de la impresora Everest Soporte técnico y actualizaciones de productos	
Especificaciones de la impresora Everest Soporte técnico y actualizaciones de productos Información de seguridad	31 32 32
Especificaciones de la impresora Everest Soporte técnico y actualizaciones de productos Información de seguridad Prueba de seguridad	

Introducción

Este manual proporciona la información necesaria para operar la impresora Rimage Everest, identificar las piezas y configurar las preferencias de impresión. Para desembalar y configurar la impresora Everest, consulte las Instrucciones de desembalaje y configuración de la impresora Everest incluidas con el producto.

Requisitos de la impresora

Requisitos del sistema operativo

La impresora Rimage Everest sólo es compatible con Windows 2000, Windows XP y Macintosh® OSX versiones 10.3/10.4.

Requisitos de medios

Debe utilizar discos recubiertos con una superficie diseñada para impresión de retransferencia térmica. Los medios de Rimage Media Kits[™] están diseñados para un uso óptimo en la impresora Everest.

Para obtener más información acerca de Rimage Media Kits[™] (prácticos paquetes de discos imprimibles por retransferencia térmica y cintas, garantizados por Rimage), comuníquese con Rimage al 800-445-8288.

Requisitos de la cinta

La impresora Everest requiere una cinta de impresión y una cinta de retransferencia. La cinta de impresión estándar tiene tres colores: cian, magenta y amarillo (CMY). Estos tres colores se combinan en la impresión para crear discos a todo color. Las cintas de impresión también están disponibles en negro y CMY+Blanco (CMY+W).

Cintas	Número de pieza	Número de discos impresos
3 colores (CMY)	202944-001	500
4 colores (CMY+W)	202945-001	375
Negra (monocromo)	202946-001	1000
Cinta de retransferencia	203384-001	1000



Requisitos del diseño de etiquetas

El software de la impresora Everest compatible con Windows incluye un editor de etiquetas denominado CD Designer[™], que se instala en el equipo durante una instalación típica del software Rimage. Si tiene Windows en su equipo, puede utilizar CD Designer para diseñar sus etiquetas.

Nota: CD Designer no es compatible con Macintosh y no se instalará con el software compatible con Macintosh.

Si tiene una aplicación de software distinta que prefiera o si utiliza un equipo Macintosh, puede crear una etiqueta y guardarla como archivo Acrobat® (.pdf), archivo .jpg o archivo .tiff.

() importante!

- Si utiliza una impresora Everest independiente o una AutoPrinter AutoEverest, puede utilizar un archivo de etiqueta diseñado en cualquier programa para imprimir.
- Si su impresora Everest está en un autoloader de Rimage (excepto la AutoPrinter AutoEverest) y utiliza un software compatible con Windows, sólo los archivos Acrobat (.pdf) o CD Designer (.btw) se pueden imprimir directamente en la impresora Everest.

Para crear una etiqueta con una aplicación de software distinta a CD Designer, siga estos criterios:

- Profundidad del color: guarde la ilustración para la etiqueta con el color configurado en millones de colores.
- DPI: use imágenes o logotipos configurados en 300 DPI (puntos por pulgada).

Tamaño del diseño de la etiqueta: el tamaño de un disco completo es de 120 mm (4,723 pulg.). El orificio es de 15mm (0,59 pulg.). El área de impresión y los tamaños de hub varían dependiendo del fabricante del disco.



 Medios: el medio de Rimage Media Kits[™] tiene un área de impresión de 24-118 mm. En la mayoría de las etiquetas, la configuración de impresión recomendada es de 24 mm y 118 mm. Para obtener más información acerca de Rimage Media Kits[™] (prácticos paquetes de discos imprimibles de retransferencia térmica y cintas, garantizados por Rimage), comuníquese con Rimage al 800-445-8288.

Identificación de las piezas de la impresora Everest

En esta sección se describen el hardware y las funciones de la impresora Everest.

Vista delantera



Panel de control



En el panel de control, ubicado en la parte delantera de la impresora, hay cuatro luces indicadoras y un botón de funcionamiento. Mediante el panel de control puede monitorear y controlar la impresora Everest.

Sugerencia: si todas las luces parpadean, la impresora no se inicializó correctamente. Para corregir este problema:

- 1. Desconecte el cable de alimentación. La impresora Everest se apagará.
- **2.** Ajuste el interruptor de modo en la posición correcta. En la tabla de la página 7, encontrará más información al respecto.
- 3. Vuelva a conectar el cable de alimentación. La impresora Everest se encenderá.

Imagen	Nombre	Funcionalidad
\bigcirc	Botón de funcionamiento	El botón de funcionamiento se utiliza para realizar las siguientes tareas:
		Abrir la gaveta de la impresora
		Cerrar la gaveta de la impresora
		Restablecer la impresora después de un error
		Poner la impresora en modo suspensión
		Sugerencia: Para poner la impresora en modo suspensión, mantenga presionado el botón de funcionamiento durante 10 segundos. Presione nuevamente el botón de funcionamiento para reanudar la operación normal.
•	Luz indicadora de error	La luz indicadora de error , ubicada en el botón de funcionamiento, se enciende cuando se requiere la intervención del usuario.
• •	Luz indicadora de CD presente	La luz indicadora de CD presente se enciende cuando se coloca un CD en la gaveta o cuando el CD está correctamente instalado.
		La luz indicadora de CD presente parpadea cuando el seguro de la impresora Everest está abierto o cuando no se detecta una cinta.
• 🔿	Luz indicadora de activación	La luz indicadora de activación se enciende cuando la impresora ha terminado la inicialización.
		La luz indicadora de activación parpadea cuando la impresora Everest recibe datos del host.
• ()	Luz indicadora de encendido	La luz indicadora de encendido se ilumina al encender la impresora Everest.



Vista posterior



Identificación de las piezas de la impresora Everest

Interruptores de la impresora Everest

En la parte posterior de la impresora Everest hay dos interruptores: el interruptor de modo y el interruptor de voltaje de CA.



Interruptor de modo

(!) **¡Importante!** Antes de cambiar el interruptor de modo, debe apagar la impresora Everest.

El interruptor de modo es un interruptor giratorio que se utiliza para ajustar el modo operativo de la impresora Everest. Antes de cambiar el modo, se debe apagar la impresora. Después de cambiar el modo, se debe volver a encender la impresora para que reconozca el cambio. El surco del interruptor indica el modo seleccionado.

() **Importante:** El interruptor de modo se debe ajustar para que coincida con su tipo de equipo.

Posición del interruptor	Modo	Interruptor de modo
0	Independiente Evereste	
1	Autoloader Rimager	
2	AutoPrinter	
3	Diagnóstico	
4	Actualización de firmwareare update	
5 – 9	Reservado	

Interruptor de voltaje de CA

El interruptor de voltaje de CA se utiliza para seleccionar el voltaje de CA de la toma de corriente.

A ¡Advertencia! ¡Ajuste el interruptor de voltaje de CA para que coincida con el voltaje de CA de la toma de corriente de CA!



Funcionamiento de la impresora Everest

En esta sección encontrará la información necesaria para utilizar la impresora Everest.

Encendido y apagado de la impresora Everest

La impresora Everest no tiene un interruptor de encendido:

- Nota: la impresora pasará al modo suspensión cuando esté inactiva por más de 30 minutos. Cuando sucede ésto, la impresora demorará de dos a tres minutos en calentarse después de enviar un trabajo a la impresora.
- Si la impresora Everest está en un autoloader, la impresora se enciende al encender el autoloader. Para apagar la impresora Everest, apague el autoloader.
- Si la impresora Everest es una impresora independiente, conecte el cable de alimentación de la impresora Everest a una toma de corriente para encender la impresora. Para apagar la impresora Everest, desconecte el cable de alimentación.

Instalación del controlador de la impresora Everest

Antes de imprimir, debe instalar el controlador de la impresora. Si su impresora Rimage Everest estaba incluida con un autoloader que tiene un equipo o centro de control incorporado, el controlador de la impresora Everest ya está instalado.

Antes de comenzar:

- 1. Conecte el cable USB.
- 2. Conecte el cable de alimentación.
- 3. Asegúrese de que la impresora Everest esté encendida.
 - Nota: si la impresora Everest es una impresora independiente (no está incorporada a un autoloader), ésta se encenderá al conectar el cable de alimentación. Si la impresora Everest está incorporada a un autoloader, ésta se encenderá al encender el autoloader. En la sección "Encendido y apagado de la impresora Everest" en la página 8, encontrará más información al respecto.
- 4. Si se inicia Found New Hardware Wizard (Asistente de nuevo hardware encontrado), seleccione **Cancel (Cancelar)**.
- 5. Cierre todas las aplicaciones del equipo.

Instalación del controlador de la impresora Everest en Windows

- (!) Importante Si anteriormente se instaló una versión antigua del controlador de la impresora Everest, elimine la versión antigua antes de instalar la nueva.
- (!) **¡Importante!** Para instalar el controlador de la impresora Everest en el equipo, debe tener privilegios de administrador.
- 1. Coloque el CD del software en la unidad de disco del equipo.
- 2. Vaya a: Start (Inicio) > Run (Ejecutar) > Browse (Examinar).
- 3. En el CD del software, seleccione el archivo Setup.exe del controlador de la impresora Everest.
- 4. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación.

Instalación del controlador de la impresora Everest en Macintosh

- (!) **¡Importante!** Para instalar el controlador de la impresora Everest, debe iniciar la sesión con una cuenta de administrador.
- 1. Instale el controlador de la impresora.
 - a. Inserte el CD del software en la unidad de disco del equipo.
 - b. Ejecute el programa Rimage Everest Installer (Instalador de Rimage Everest).
 - c. Seleccione el botón Install (Instalar). Comienza la instalación.
 - d. Una vez que la instalación termine, seleccione **Quit (Salir)**. La instalación finaliza y la ventana de instalación se cierra.
- 2. Agregue la impresora Everest a su lista de impresoras.
 - Uso de OSX versión 10.4
 - a. **Vaya a:** System Preferences (Preferencias del sistema) > Print & Fax (Impresora y fax). Se abre la ventana *Print & Fax (Impresora y fax)*.
 - b. En la ventana *Print & Fax (Impresora y fax)*, seleccione . Se abre la ventana *Printer Browser (Buscador de impresoras)*.
 - c. En la lista *Printer Name (Nombre de impresora)*, seleccione CDPR21.
 - d. Seleccione Add (Agregar). La impresora se agrega a la lista de impresoras y la ventana *Printer Browser (Buscador de impresoras)* se cierra.
 - e. Cierre la ventana Print & Fax (Impresora y fax).

• Uso de OSX versión 10.3

- a. **Vaya a:** System Preferences (Preferencias del sistema) > Print & Fax (Impresora y fax). Se abre la ventana *Print & Fax (Impresora y fax)*.
- b. En la ventana *Print* & *Fax* (*Impresora y fax*), seleccione **Setup Printers** (Configurar impresoras). Se abre la ventana *Printer List* (*Lista de impresoras*).
- c. En la ventana *Printer List (Lista de impresoras)*, seleccione **Add (Agregar)**. La ventana *Printer List (Lista de impresoras)* se actualiza y muestra las impresoras disponibles.
- d. En el menú emergente de la lista de impresoras, seleccione **USB**. En la lista de impresoras aparece *CDPR21*.
- e. En la lista de impresoras, seleccione CDPR21.
- f. Seleccione Add (Agregar). La impresora se agrega a su lista de impresoras y la ventana *Printer List (Lista de impresoras)* se cierra.
- g. Cierre la ventana Print & Fax (Impresora y fax).

Colocación de un CD en la gaveta de la impresora

Siga este procedimiento para colocar un disco en la gaveta de la impresora.

- (!) **¡Importante!** Para no rayar ni dañar la superficie de grabación del disco, debe colocar correctamente el disco en la gaveta de la impresora.
- 1. Para abrir la gaveta de la impresora, presione el **botón de funcionamiento**.
- 2. Coloque el disco en la almohadilla de impresión con la superficie de impresión hacia arriba y el anillo de apilamiento hacia la almohadilla de impresión.
 - (!) **¡Importante!** El disco no debe apoyarse sobre los pasadores de sujeción ni sobre el pasador para centrarlo.



Configuración de las preferencias de impresión en un equipo con Windows

Mediante las preferencias de impresión puede configurar su impresora Everest para producir las mejores etiquetas posibles para sus discos.

Exploración de las preferencias de impresión

Siga cualquiera de los procedimientos que aparecen a continuación para ir a las preferencias de impresión de la impresora Everest.

Acceso a las preferencias de impresión a través del menú Start (Inicio) de Windows

- Nota: con este método, las preferencias de impresión se guardan en la configuración del controlador de la impresora. Si imprime etiquetas con CD Designer, siga el procedimiento que aparece a continuación.
- 1. Vaya a: Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Printers (Impresoras).
- 2. Haga clic con el botón derecho en la impresora Everest correspondiente. Aparece un menú desplegable.
- 3. En el menú desplegable, seleccione *Printing Preferences (Preferencias de impresión)*. Se abre el cuadro de diálogo *Rimage Everest II Printing Preferences (Preferencias de impresión de Rimage Everest II)*.

Acceso a las preferencias de impresión a través de CD Designer

- Nota: con este método, las preferencias de impresión se guardan con el archivo de la etiqueta y se utilizan en lugar de la configuración del controlador de la impresora.
- 1. Abra el archivo de etiqueta que prefiera en CD Designer.
- 2. En el menú File (Archivo), seleccione Print (Imprimir). Se abre la ventana Print (Imprimir).
- 3. En la lista desplegable Printer Name (Nombre de impresora), seleccione Everest.
- 4. Seleccione el botón **Document Properties (Propiedades del documento)**. Se abre el cuadro de diálogo *Rimage EVEREST Properties (Propiedades de Rimage EVEREST)*.

Acceso a Printer Preferences (Preferencias de impresión) durante la impresión de archivos PDF

Siga el procedimiento que aparece a continuación para tener acceso a las preferencias de impresión para archivos PDF.

- (!) **¡Importante!** El siguiente procedimiento se aplica sólo cuando imprime etiquetas PDF mediante un autoloader de Rimage (excepto AutoPrinter AutoEverest).
- 1. Vaya a: Start (Inicio) > Settings (Configuración) > Printers (Impresoras).
- 2. Haga clic con el botón derecho en la impresora Everest correspondiente. Aparece un menú desplegable.
- 3. En el menú desplegable, seleccione Properties (Propiedades). Se abre el cuadro de diálogo Rimage Everest II Properties (Propiedades de Rimage Everest II).
- 4. En el cuadro de diálogo *Rimage Everest II Properties (Propiedades de Rimage Everest II)*, seleccione la ficha *Advanced (Opciones avanzadas)*.
- 5. En la parte inferior de la ficha Advanced (Opciones avanzadas), seleccione **Printing Defaults...** (Valores predeterminados de impresión). Se abre el cuadro de diálogo *Rimage Everest II Printing (Valores predeterminados de impresión de Rimage Everest II).*

Configuración del tamaño de medios, tipo de medios, orientación y tipo de cinta

- 1. <u>Vaya a las preferencias de impression</u> (consulte la página 11).
- 2. Seleccione la solapa Main (Principal).
- 3. Vea o cambie las preferencias de impresión.
 - a. En la lista desplegable *Media Type (Tipo de medios)*, seleccione el valor de *Media Type (Tipo de medios)* correspondiente.
 - b. En la lista desplegable *Media Size (Tamaño de medios)*, seleccione el valor de *Media Size (Tamaño de medios)* correspondiente.
 - c. Seleccione el número de copias que desea.
 - d. Seleccione el valor de Orientation (Orientación) que desea.
 - e. En la lista desplegable *Ribbon (Cinta)*, seleccione el valor de **Ribbon Type (Tipo de cinta)** correspondiente.

Si selecciona la cinta CMY+White (CMY+Blanco), seleccione Manual o Auto (Automático):

- Seleccione el botón de radio Manual para enviar un archivo de etiqueta de un color y, a continuación, enviar manualmente otro archivo, indicándole a la impresora dónde aplicar el fondo blanco.
- Seleccione el botón de radio Auto (Automático) para imprimir automáticamente un fondo blanco.

Si selecciona Auto (Automático), seleccione en la lista desplegable Complete White Undercoat (Base blanca completa) o Make Pure White Transparent (Dejar transparente el blanco puro).

- La opción Complete White Undercoat (Base blanca completa) aplica un fondo blanco a toda el área de impresión del disco. El área de impresión se define en la solapa Advanced (Opciones avanzadas).
- La opción Make Pure White Transparent (Dejar transparente el blanco puro) no imprime las áreas de una etiqueta que son totalmente blancas.
- 4. Una vez que haya configurado las opciones deseadas, seleccione Apply (Aplicar).
- 5. Para cerrar la ventana Preferences (Preferencias), seleccione OK (Aceptar).

Configuración de la calidad de impresión, combinación de colores y ajustes de imagen

- 1. Vaya a las preferencias de impression (consulte la página 11).
- 2. Seleccione la solapa Advanced (Opciones avanzadas).
- 3. Vea o cambie las preferencias de impresión.
 - a. En el panel Print Quality (Calidad de impresión), seleccione el valor de **Print Quality** (Calidad de impresión) que desea.
 - b. En el panel *Color Matching (Combinación de colores)*, seleccione el valor de **Color Matching (Combinación de colores)** que desea.

Nota: la configuración predeterminada para la combinación de colores es CMYK.

c. En la lista desplegable *Image Adjustments (Ajustes de imagen)*, seleccione None (Ninguno), High contrast (Contraste alto), Vivid color (Color intenso), o Custom (Personalizado).

Si selecciona Custom (Personalizado):

- i. Seleccione el botón **Settings (Configuración)**. Se abre la ventana *Custom Settings (Configuración personalizada)*.
- ii. En la lista desplegable, seleccione la configuración **Print Threshold (Umbral de impresión)** que desea.
- iii. Para ajustar el contraste y la saturación de la imagen, mueva los controles deslizantes **Contrast (Contraste)** y **Saturation (Saturación)**.
- iv. Para cerrar la ventana *Custom Settings (Configuración personalizada)*, seleccione **OK (Aceptar)**.
- 4. Una vez que haya configurado las opciones deseadas, seleccione Apply (Aplicar).
- 5. Para cerrar la ventana Preferences (Preferencias), seleccione OK (Aceptar).

Configuración del área de impresión

Mediante esta funcionalidad puede ajustar la configuración del área de impresión para el medio de 120 mm CD/DVD estándar. De esta forma puede configurar los diámetros externo e interno para imprimir la etiqueta del disco sin sobrepasar sus bordes.



Sugerencia: la mayoría de los discos, como el que aparece más arriba, tienen las siguientes áreas de impresión:

Área estándar

Diámetro externo de 118 mm

Diámetro interno de 38 mm

Área de hub

Diámetro externo de 35 mm

Diámetro interno de 24 mm



Sugerencia: la mayoría de los discos, como el que aparece más arriba, tienen las siguientes áreas de impresión:

> Diámetro externo de 118 mm Diámetro interno de 24 mm

- 1. <u>Vaya a las preferencias de impression</u> (consulte la página 11).
- 2. Seleccione la solapa Advanced (Opciones avanzadas).
- 3. Vea o cambie las preferencias de impresión.
 - a. Para imprimir en el hub del disco, seleccione **Print on Hub (Imprimir en el hub)** en el panel *Printable Area (Área de impresión)*.
 - b. Para modificar el área de impresión, seleccione **Modify (Modificar)**. Se abre la ventana *Printable Area Settings (Configuración de área de impresión).*
 - c. En el panel *Standard Settings (Configuración estándar)*, ingrese lo siguiente:
 - El diámetro externo que desea
 - El diámetro interno que desea
 - d. Para imprimir en un disco con anillo de apilamiento, en el panel *Hub Settings (Configuración de hub)*, ingrese lo siguiente:
 - El diámetro externo que desea
 - El diámetro interno que desea
 - e. Para aplicar la configuración, seleccione **OK** (Aceptar).
 - f. Para cerrar la ventana sin aplicar la configuración, seleccione **Cancel (Cancelar)**.
- 4. Una vez que haya configurado las opciones deseadas, seleccione **Apply (Aplicar)**.
- 5. Para cerrar la ventana *Preferences (Preferencias)*, seleccione **OK (Aceptar)**.

Ajuste de la alineación y de la densidad del color de impresión

- 1. Vaya a las preferencias de impression (consulte la página 11).
- 2. Seleccione la solapa Utility (Utilidad).
- 3. En la solapa *Utility (Utilidad)*, seleccione **Status Monitor (Monitor de estado)**. En la barra de tareas aparece el cuadro de diálogo *Status Monitor (Monitor de estado)* minimizado.
- 4. En la barra de tareas, seleccione *Status Monitor (Monitor de estado)*. El cuadro de diálogo *Status Monitor (Monitor de estado)* está activo.

Sugerencia: en la ficha Status (Estado), puede ver información acerca de la impresora Everest, como, por ejemplo, la versión de firmware actual, el progreso de un trabajo de impresión, el tipo de cinta instalada y el porcentaje que resta de la lámina de retransferencia.

- 5. Seleccione la solapa Printer Information (Información de la impresora).
- 6. Vea o cambie la configuración de alineación de impresión.
 - a. En el panel *Print Alignment Settings (Configuración de alineación de impresión)*, seleccione el botón **Modify (Modificar)**.
 - b. Seleccione la configuración de alineación de impresión que desea.
- 7. Vea o cambie la configuración de densidad del color.
 - a. En el panel Color Density Settings (Configuración de densidad del color), seleccione el botón **Modify (Modificar)**.
 - b. Seleccione la configuración de densidad del color que desea.
- 8. Para cerrar el cuadro de diálogo Status Monitor (Monitor de estado), seleccione Close (Cerrar).

Configuración de las preferencias de impresión en un equipo Macintosh

Mediante las preferencias de impresión puede configurar su impresora Everest para producir las mejores etiquetas posibles para sus discos.

Nota: la ubicación de las preferencias que se describen en esta sección varía, dependiendo del programa utilizado para imprimir el archivo de etiqueta.

Exploración de las preferencias de impresión

- 1. Abra el archivo de etiqueta en la aplicación que prefiera.
- En el menú File (Archivo), seleccione Print (Imprimir). Se abre el cuadro de diálogo Print (Imprimir).
- 3. En la lista desplegable *Printer (Impresora)*, seleccione CDPR21.

Configuración del tipo de medios, tipo de cinta y calidad de impresión

- 1. <u>Vaya a las preferencias de impression</u> (consulte la página 17).
- En el menú emergente del panel de preconfiguraciones, seleccione Everest II Settings (Configuración de Everest II). Se abre el panel Everest II Settings (Configuración de Everest II).
- 3. Vea o cambie las preferencias de impresión.
 - a. En la lista desplegable *Media Type (Tipo de medios)*, seleccione el tipo de medio correspondiente.
 - b. En la lista desplegable *Ribbon (Cinta)*, seleccione el tipo de cinta correspondiente.

Si selecciona CMY + White (CMY + Blanco) en la lista desplegable *Ribbon (Cinta)*, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable *Mode (Modo)*:

- La opción Auto: La selección Complete white undercoat (Base blanca completa) aplica un fondo blanco en toda el área de impresión del disco.
- La opción Auto (automático): La selección Make Pure white transparent (Dejar transparente el blanco puro) deja transparentes las áreas totalmente blancas de una imagen.
- La opción Manual: Step 1 (CMY) (Paso 1 (CMY)) y Manual: Step 2 (White) (Paso 2 (Blanco) le permite determinar manualmente dónde se aplicará un fondo blanco.
- c. Seleccione la calidad de impresión que desea.
- 4. Una vez que haya configurado las opciones deseadas, seleccione Print (Imprimir).

Configuración de combinación, brillo y umbral de colores

- 1. Vaya a las preferencias de impression (consulte la página 17).
- 2. En el menú emergente del panel de preconfiguraciones, seleccione **Everest II Colors** (Colores de Everest II). Se abre el panel *Everest II Colors (Colores de Everest II)*.
- 3. Vea o cambie las preferencias de impresión.
 - a. En la lista desplegable *Color Matching (Combinación de colores)*, seleccione la combinación de colores que desea.
 - b. En la lista desplegable *Matching Method (Método de combinación)*, seleccione el método de combinación que desea.
 - c. Para modificar el brillo de la imagen, mueva el control deslizante Brightness (Brillo).
 - d. En la lista desplegable *Threshold (Umbral)*, seleccione el umbral que desea.
- 4. Una vez que haya configurado las opciones deseadas, seleccione Print (Imprimir).

Configuración del área de impresión

Mediante esta funcionalidad puede ajustar la configuración del área de impresión para el material de CD/DVD estándar de 120 mm. De esta forma puede configurar los diámetros externo e interno para imprimir la etiqueta del disco sin sobrepasar sus bordes.



Sugerencia: la mayoría de los discos, como el que aparece más arriba, tienen las siguientes áreas de impresión:

Área estándar

Diámetro externo de 118 mm

Diámetro interno de 38 mm

Área de hub

Diámetro externo de 35 mm

Diámetro interno de 24 mm



Sugerencia: la mayoría de los discos, como el que aparece más arriba, tienen las siguientes áreas de impresión:

> Diámetro externo de 118 mm

Diámetro interno de 24 mm

- 1. <u>Vaya a las preferencias de impression</u> (consulte la página 17).
- 2. En el menú emergente del panel de preconfiguraciones, seleccione **Printable Area Settings (Configuración del área de impresión)**. Se abre el panel *Printable Area Settings (Configuración del área de impresión)*.
- 3. Vea o cambie las preferencias de impresión.
 - Para aumentar o disminuir el área de impresión, ingrese los valores que desea en los campos *Outer* (*Externo*) e *Inner (Interno*).
 - b. Para configurar el área de impresión de un disco con anillo de apilamiento, seleccione Advanced (Opciones avanzadas). Aparecen las configuraciones avanzadas.
 - i. Para imprimir en el hub interno del disco, seleccione **Print on Hub (Imprimir en el hub)**.
 - ii. En los campos **Outer Hub (Hub externo)** e **Inner Hub (Hub interno)**, ingrese los valores que desea.
- 4. Una vez que haya configurado las opciones deseadas, seleccione **Print (Imprimir)**.
Ajuste de la alineación de impresión y la densidad del color

En la utilidad Everest II Utility, puede ajustar la alineación de impresión y la densidad del color.

- Sugerencia: mediante la utilidad Everest II Utility puede ver información tal como la versión de firmware actual, el número de serie y el tipo de cinta instalada. Con la utilidad Everest II Utility, también puede actualizar el firmware de su impresora.
- 1. Vaya a la utilidad Everest II Utility.
 - Nota: la configuración de la utilidad Everest II Utility sólo se puede modificar cuando la impresora Everest está inactiva (sin trabajos de impresión en curso).
 - a. **Vaya a:** System Preferences (Preferencias del sistema) > Print & Fax (Impresora y fax). Se abre la ventana *Print & Fax (Impresora y fax)*.
 - b. Si utiliza OS X versión 10.3, seleccione Set up Printers (Configurar impresoras) en la ventana *Print & Fax (Impresora y fax)*. Se abre la lista Printer (Impresoras).
 - c. En la lista de impresoras, seleccione **CDPR21**. Se abre la ventana *CDPR21*.
 - d. En la barra de herramientas CDPR21 seleccione *Utility (Utilidad)*. Se abre la utilidad *Everest II Utility (Utilidad Everest II)*.
- 2. En la utilidad Everest II Utility, seleccione la ficha *Alignment (Alineación)*. Aparece la configuración de alineación.
- 3. Vea o cambie la configuración de alineación.
 - a. Para modificar la alineación horizontal, mueva el control deslizante All Color (Todos los colores) en el panel Horizontal Alignment Settings (Configuración de alineación horizontal).
 - b. Para modificar la alineación vertical, mueva los controles deslizantes Color (Color) y Monochrome (Monocromo) en el panel Vertical Alignment Settings (Configuración de alineación vertical).
- 4. Vea o cambie la configuración de densidad del color.
 - a. En la utilidad Everest II Utility, seleccione la solapa *Density (Densidad)*. Aparece la configuración de densidad.
 - b. Para modificar la configuración de densidad del color, mueva los controles deslizantes Cyan (Cian), Magenta y Yellow (Amarillo) en el panel Color Density Settings (Configuración de densidad del color).
 - c. Para modificar la configuración de densidad de la escala de grises, mueva el control deslizante Black (Negro) en el panel Grayscale Density Settings (Configuración de la escala de grises).
- 5. Para guardar la configuración modificada, seleccione Save (Guardar).

O bien

Para cerrar la ventana sin guardar los cambios, seleccione Quit (Salir).

Mantenimiento de la impresora Everest

() **¡Importante!** Para un funcionamiento óptimo, ubique la impresora Everest en un ambiente limpio, sin polvo.

Para que la impresora Everest funcione a plena capacidad, se le debe efectuar el servicio de mantenimiento correspondiente. Las tareas de mantenimiento y su frecuencia se detallan en la tabla que aparece a continuación.

Programa de mantenimiento

Tarea	Frecuencia	
Cambiar la cinta de impresión	on Cinta de 3 colores (CMY) Después de 500	
	Cinta de 4 colores (CMY+W)	Después de 375 discos
	Cinta negra (monocromo)	Después de 1000 discos
Cambiar la cinta de retransferencia	Después de 1000 discos	
Limpiar el cabezal de impresión	Cada 500 discos (cada vez que cambie la cinta de impresión)	
Limpiar los rodillos adhesivos	Cada 500 discos (cada vez que cambie la cinta de impresión)	
Limpiar el filtro de aire	Cada 500 discos (cada vez que cambie la cinta de impresión)	
Limpiar el rodillo de la platina	Según sea necesario	
	El rodillo de la platina se debe limpiar sólo cuando observe una menor calidad de impresión, por ejemplo, manchas blancas, en el disco impreso.	

Herramientas necesarias:

- Sugerencia: para obtener un resultado óptimo, utilice el kit de limpieza Everest, que incluye las herramientas que se mencionan a continuación.
- Hisopos de esponja con mangos largos
- Alcohol isopropílico de alta gradación



Cambio de la cinta de impresión

Antes de cambiar la cinta de impresión Everest, deje que la cinta nueva se aclimate al ambiente. Si hay mayores diferencias de temperatura y/o humedad, espere un tiempo prudente.

(!) **¡Importante!** Las cintas se deben almacenar a una temperatura entre 50 y 90 °F (10 y 32 °C). Evite la humedad y la luz directa del sol. No vuelva a utilizar las cintas.

Antes de comenzar:

Apague la impresora.

- 1. Extraiga la cinta de impresión.
 - a. Presione los **dos seguros de la cubierta** para soltar la cubierta lateral.
 - b. Baje la cubierta lateral.



- c. Gire el seguro 1 a la izquierda.
- d. Extraiga el **soporte de la cinta** de impresión.
- e. Saque la **cinta de impresión** del soporte.
- 2. Deseche la **cinta de impresión** usada.
 - Sugerencia: cuando saque la cinta de impresión realice los procedimientos de limpieza. Consulte "Limpieza de la impresora Everest" en la página 26.



- 3. Instale la cinta de impresión nueva.
 - a. Saque la **cinta** nueva del envase.
 - Instale el extremo del rollo de suministro de la cinta de impresión en la parte superior del soporte.
 - c. Inserte el eje grande en la abertura grande y presione el eje pequeño para ubicarlo.

Nota: la cinta debe pasar sobre el rodillo adhesivo.

- d. Enrolle la cinta alrededor de los **rodillos guía**.
- e. Instale el rollo de recogida.
- f. Gire el **rollo de recogida** para que la cinta quede alineada y sin pliegues.

Sugerencia: es posible que deba levantar la cinta del rodillo adhesivo para enderezarla.

- Nota: si instaló una cinta monocolor, haga avanzar la cinta para que la porción con tinta de la cinta llegue al rollo de recogida.
- 4. Vuelva a ensamblar la impresora.
 - a. Deslice el **soporte** al interior de la impresora.
 - b. Cierre el seguro 1.
 - c. Cierre la cubierta lateral.
- 5. Encienda la impresora. La impresora está lista.







Cambio de la cinta de retransferencia

Antes de cambiar la cinta de retransferencia Everest, deje que la cinta nueva se aclimate al ambiente. Si hay mayores diferencias de temperatura y/o humedad, espere un tiempo prudente.

Las cintas se deben almacenar a una temperatura entre 50 y 90 °F (10 y 32 °C). Evite la humedad y la luz directa del sol. No vuelva a utilizar las cintas.

Antes de comenzar:

Apague la impresora.

- 1. Extraiga la cinta de retransferencia.
 - a. Presione los **dos seguros de la cubierta** para soltar la cubierta lateral.
 - b. Baje la cubierta lateral.
 - c. Abra los seguros 1, 2 y 3.
 - d. Tire del **soporte de la cinta de retransferencia**.

Nota: el soporte de la cinta de retransferencia no se puede sacar de la impresora.

e. Para sacar la cinta de retransferencia del soporte, levante el rodillo de retransferencia y deslice cuidadosamente la cinta de retransferencia quitándola del soporte.



Cubierta lateral —



- 2. Deseche la cinta de retransferencia usada.
- 3. Instale la cinta de retransferencia nueva.
 - a. Saque la **cinta de retransferencia** del envase.
 - b. Con el rollo de suministro a la izquierda, deslice ambos rollos de retransferencia debajo del soporte de la cinta de retransferencia.
 - c. Instale el rollo de suministro en el lado izquierdo del soporte y ajústelo en su lugar.
 - d. Pase el **rollo de recogida** por arriba y alrededor de los rodillos guía y ajuste el rollo en su lugar.
 - Asegúrese que la cinta de retransferencia esté alineada y derecha en todas las guías de la cinta.
 - f. Para recoger la parte floja de la **cinta**, gire el rollo de recogida hacia la izquierda

Rodillo de suministro



Rollo de recogida



- 4. Vuelva a ensamblar la impresora.
 - a. Deslice el **soporte de retransferencia** al interior de la impresora.
 - b. Cierre los seguros 1, 2 y 3.
 - c. Cierre la cubierta lateral.
- 5. Encienda la impresora. La impresora está lista.

Limpieza de la impresora Everest

Limpiar el cabezal de impresión

Antes de comenzar:

Apague la impresora.

- 1. Acceda al cabezal de impresión.
 - a. Presione los dos seguros de la cubierta para soltar la cubierta lateral.
 - b. Baje la cubierta lateral.
 - c. Abra el seguro 1.
 - d. Extraiga el soporte de la cinta de impresión. En la página 22 encontrará instrucciones específicas al respecto.
- 2. Limpie el cabezal de impresión.
 - iPrecaución! Limpie el cabezal de impresión de un extremo al otro. No interrumpa la limpieza en el medio del cabezal de impresión.
 - iPrecaución! No raye el cabezal de impresión. El área blanca de la imagen muestra la zona que se debe limpiar.



- a. Aplique alcohol isopropílico en el hisopo de esponja.
- b. Utilice el **hisopo de esponja** para limpiar el **cabezal de impresión** de un extremo al otro.
- c. Repita el proceso las veces que sea necesario, hasta que el **cabezal de impresión** esté limpio, sin polvo ni suciedad.
- d. Con el **hisopo de esponja** elimine los residuos cerosos del rodillo que está debajo del cabezal de impresión.
- 3. Prepare la impresora para su uso.
 - a. Instale el soporte de la cinta de impresión.
 - b. Cierre todos los seguros.
 - c. Cierre la cubierta lateral.
 - d. Encienda la impresora. La impresora está lista.

Limpiar los rodillos adhesivos

Antes de comenzar:

Apague la impresora.

- 1. Extraiga la cinta de impresión. En la página 22 encontrará instrucciones específicas al respecto.
- Para tener acceso a los rodillos adhesivos, saque el rollo de suministro (la parte sin uso) de la cinta de impresión de su soporte.
- 3. Limpie los rodillos adhesivos.
 - a. Aplique **alcohol isopropílico** en el hisopo de esponja.
 - b. Utilice el hisopo de esponja para limpiar el rodillo adhesivo 1.
 - c. Con el hisopo de esponja elimine los residuos cerosos de las demás partes del soporte de la cinta.
 - d. Vuelva a instalar el **rollo de suministro** en el soporte de la cinta de impresión.
 - e. Utilice el **hisopo de esponja** para limpiar el **rodillo adhesivo 2** que está dentro de la impresora.
- 4. Prepare la impresora para su uso.
 - a. Instale el **soporte de la cinta de impresión**.
 - b. Cierre todos los seguros.
 - c. Cierre la cubierta lateral.
 - d. Encienda la **impresora**. La impresora está lista.



Soporte de cinta



Rodillo adhesivo 2



Limpiar el filtro de aire

Antes de comenzar:

Apague la impresora.

- 1. Saque el filtro de aire.
 - a. En la parte posterior de la impresora Everest, saque los **dos tornillos** que sostienen la cubierta del ventilador.
 - b. Saque el filtro de aire.
- 2. Limpie el filtro de aire.
 - a. Utilice agua para limpiar el filtro de aire.
 - b. Deje que el **filtro de aire** se seque.
- 3. Prepare la impresora para su uso.
 - a. Cuando el filtro de aire esté seco, colóquelo dentro de la cubierta del ventilador.
 - b. Utilice los dos tornillos para sujetar la cubierta del ventilador.
 - c. Encienda la impresora. La impresora está lista.



Limpiar el rodillo de la platina

(!)¡Importante! El rodillo de la platina se debe limpiar sólo cuando observe una calidad de impresión menor, por ejemplo, manchas blancas, en el disco impreso.

Antes de comenzar:

- 1. Asegúrese de que la impresora esté apagada.
- 2. En la parte posterior de la impresora, cambie el interruptor de modo a la posición 3 (Modo diagnóstico).
- 3. Encienda la impresora.



- 1. Acceda al rodillo de la platina.
 - a. Presione los dos seguros de la cubierta para soltar la cubierta lateral.
 - b. Baje la cubierta lateral.
 - c. Abra los seguros 1, 2 y 3.
 - d. Extraiga el soporte de la cinta de impresión. En la página 22 encontrará instrucciones específicas al respecto.
 - Tire del soporte de la cinta de retransferencia. En la página 24 encontrará e. instrucciones específicas al respecto.

Nota: el soporte de la cinta de retransferencia no se puede sacar de la impresora.

Para tener acceso y seleccionar el modo de diagnóstico 1, mantenga presionado el botón de funcionamiento durante dos segundos. El rodillo de la platina gira y la luz indicadora Active (Activada) del panel delantero parpadea.

de la

- 3. Limpie el rodillo de la platina.
 - ¡Precaución! Cuando limpie el rodillo de la platina no aplique presión con los hisopos de esponja. Si lo hace, puede dañar el rodillo de la platina v deiar marcas de rayas en el disco impreso.
 - a. Aplique alcohol isopropílico en el hisopo de esponja.
 - b. Dado que el rodillo de la platina gira, utilice el hisopo de esponja para limpiarlo y deje que gire una vuelta completa antes de desplazarse a la siguiente área.



Soporte de cinta de retransferencia

- 4. Presione y suelte el botón de funcionamiento para salir del modo diagnóstico.
- 5. Apague la impresora.



- 6. Prepare la impresora para su uso.
 - a. Instale el soporte de la cinta de impresión.
 - b. Instale el soporte de la cinta de retransferencia.
 - c. Cierre todos los seguros.
 - d. Cierre la cubierta lateral.
 - e. Gire el **interruptor de modo** a la posición de funcionamiento correcta. En la página 7 encontrará más información al respecto.
 - f. Encienda la impresora. La impresora está lista.

Información adicional

Especificaciones de la impresora Everest

Elemento	Descripción	
Velocidad de impresión	60 segundos o menos para la cobertura de color CMY.	
(incluído el cíclo de la daveta)	66 segundos para CMY+Blanco	
	La primera impresión demora cinco minutos, lo que incluye el tiempo de calentamiento.	
Modos de impresión	Monocromo, CMY y CMY+Blanco	
Calidad de impresión	Equivalente a 160 LPI (Líneas por pulgada) mediante tecnología de punto variable	
Tipo de medios	CD o DVD con cubierta compatible con Everest	
Cintas	Monocromo (negro)	
	CMY (cian, magenta y amarillo)	
	CMY+W (cian, magenta, amarillo y blanco)	
Capacidad de la cinta	Cinta de retransferencia = 1000 discos	
	Cinta negra = 1000 discos	
	Cinta CMY = 500 discos	
	Cinta CMY+W = 375 discos	
Propiedades físicas	9,5 pulg. de alto x 9,5 pulg. de ancho x 15,35 pulg. de profundidad (24,2 m x 24.2 m x 20.0 m)	
	Profundidad con la gaveta extendida: 22.25 pulg. o 56.5 cm	
	Cubierta lateral izquierda abierta para reemplazar la cinta de impresión:	
	agregue 9,1 pulg. o 23 cm adicionales	
	44 lb (20 kg)	
	Peso de envío: 49 lb	
Interfaz	USB (Bus serie universal): conector tipo B	
Alimentación	100-240 VCA 50-60 Hz 500 vatios 3.9 amperios a 115 VCA/ 2.9	
Amentación	amperios a 220 VCA.	
Temperatura de funcionamiento	59 °F a 86 °F (15 °C a 30 °C)	
Humedad relativa	30% a 70% no condensante	
Requisitos mínimos del	Equipo basado en Windows	
sistema	Pentium 300 o superior con 128MB de RAM	
	Windows 2000 o XP	
	Puerto USB	
	Equipo Macintosh	
	G3 o superior con 128 MB de RAM	
	Macintosh OS X versión 10.3/10.4	
	Puerto USB	

Soporte técnico y actualizaciones de productos

Puede encontrar soporte técnico para la impresora Rimage Everest a través de su distribuidor autorizado.

(!) Importante: Registre su impresora Rimage Everest para que podamos notificarle sobre actualizaciones en el momento que éstas se encuentren disponibles.

Información de seguridad

Este manual y las indicaciones del producto permiten un funcionamiento correcto y seguro. Los signos indicadores que aparecen a continuación lo protegen a usted y a otras personas de sufrir lesiones y evitan que se produzcan daños en el equipo.

- A ¡Advertencia! Según los estándares del ANSI (Instituto Nacional de Normas de los EE.UU., por sus siglas en inglés), se usa una advertencia para indicar situaciones que podrían provocar lesiones corporales al personal que opera o realiza el mantenimiento del equipo.
- Precaución: Indica que no cumplir con esta pauta podría provocar pérdida o daño al equipo, producto, software o datos.

Como medida de seguridad, lea las precauciones de la Guía del usuario para familiarizarse con su significado antes de utilizar el equipo.

Precauciones de seguridad

- A ¡Advertencia! Esta impresora tiene un conmutador deslizante de voltaje en la parte posterior de la unidad. Antes de utilizar la impresora, verifique que esté ajustada en el voltaje correcto. No utilice otro voltaje que no sea 110 VCA o 220 VCA. Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- ▲ ¡Advertencia! No desarme la impresora ni utilice herramientas en ella. Todos los procedimientos de servicio deben ser realizados por un técnico autorizado en el lugar o el producto defectuoso debe ser enviado a reparación. No realice servicio a la impresora con el cable de alimentación conectado a la toma de corriente de CA.
- A ¡Advertencia! El bisel delantero de la impresora se puede abrir con la mano. No introduzca los dedos.
- A ¡Advertencia! No toque el rodillo térmico.
- Advertencia! En el interior de la impresora hay bordes afilados.
- A ¡Advertencia! Mantenga los equipos fuera del alcance de los niños.
- iPrecaución! Todos los equipos con línea de voltaje de CA o bajos voltajes de CC, como interruptores, suministros de energía eléctrica, fusibles, ventiladores o motores no graduales, deben reemplazarse con componentes aprobados por Rimage para mantener la aprobación de seguridad emitida por UL.
- iPrecaución! Esta impresora no tiene interruptor de encendido. La energía eléctrica se corta por completo al desconectar el cable. Rimage recomienda instalar la impresora en una posición que permita la desconexión inmediata del cable de alimentación. Siempre se debe sujetar el enchufe al desconectar el cable de la toma de corriente.
- iPrecaución! No utilice la impresora si se ha sobrecalentado o si detecta algún olor anormal. Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. En caso de sobrecalentamiento u olor anormal, desconecte de inmediato el cable de la toma de corriente. Para la reparación, comuníquese con su distribuidor.
- ¡Precaución! Este producto está diseñado para un entorno de oficina.
- Precaución! Deje suficiente espacio libre para que se abra la gaveta de la impresora. No toque la gaveta de la impresora mientras esté en movimiento.
- ¡Precaución! Si se abre la cubierta lateral mientras la impresora está conectada al suministro eléctrico, ésta se detendrá. Jamás trate de tener acceso al interior de la impresora cuando esté en funcionamiento. No trate de pasar por alto el bloqueo de la puerta.

٦

Prueba de seguridad

Г

Nombre del producto: Impresora Everest		
Modelo: CDPR21		
Aviso para Es	tados Unidos	
F©	Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.	
	Declaración adicional de la FCC Cualquier modificación que se haga a este equipo sin autorización puede originar la revocación por parte de la FCC del permiso del usuario para operar este equipo.	
	Declaración de seguridad del producto Este producto cumple con la norma UL 1950 tercera edición.	
Aviso para Ca	inadá	
c (U)	Declaración del Departamento canadiense de comunicaciones (DOC) Este aparato digital no excede los límites Clase A para las emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidos en las Reglamentaciones sobre interferencias de radio del Departamento canadiense de comunicaciones.	
	Declaración de seguridad del producto Este producto cumple con la Norma CSA C22.2 Nº 950. Aviso para Europa	
CE	Este producto cumple con la Directiva EMC (89/336/EEC) y la Directiva de bajo voltaje (73/23/EEC) a través del cumplimiento de los siguientes estándares europeos: EN60950, EN55022 (Clase B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. La marca CE ha sido adherida al producto de acuerdo con la Directiva de marcas CE 93/68/EEC.	

Garantía limitada de 1 año de Rimage Everest Printer

Rimage garantiza, sólo al usuario final original, que las piezas que no sean insumos de la impresora Everest o Everest II no presentarán defectos en el material ni en la mano de obra durante 12 meses, de acuerdo con los siguientes términos:

- Rimage reemplazará o reparará, a discreción de Rimage, cualquier pieza que no sea insumo que presente defectos dentro del período de la garantía.
- Válida desde la fecha de envío del producto.
- Reparación en el depósito de fábrica:
 - En las instalaciones de Rimage en Minnesota desde cualquier lugar dentro de Estados Unidos o Canadá con una respuesta promedio de 15 días hábiles.
 - En las instalaciones de Rimage en Alemania desde cualquier lugar de Europa con una respuesta promedio de 15 días hábiles.
 - En Rimage Minnesota desde una localidad fuera de Estados Unidos o Canadá con una respuesta promedio de 25 días hábiles.
- Es posible obtener recambios anticipados o contratos de mantenimiento de respuesta más rápida previo pago de un costo adicional.
- Rimage pagará los costos de flete del servicio terrestre por los componentes que le sean enviados.

El uso de piezas no certificadas por Rimage puede invalidar esta garantía.

Esta Garantía no incluye lo siguiente:

- Trabajos realizados en la ubicación del cliente o pérdida de datos del cliente.
- Costos de envío de equipo o componentes devueltos a la fábrica de Rimage.
- Funcionamiento incorrecto del equipo como resultado de reparaciones hechas por técnicos no autorizados o que no cuenten con la certificación de Rimage.
- Mejoras de software y/o firmware lanzadas después de la compra del producto.
- Equipos o piezas alteradas, maltratadas, descuidadas o que han sufrido modificaciones de cualquier clase sin el consentimiento escrito de Rimage.
- Equipos o piezas dañadas debido a transporte o accidentes, o que hayan resultado dañados debido a rayos, tormentas, agua u sobretensión de energía eléctrica.
- Insumos de la impresora, incluidas cintas, láminas de retransferencia o cabezales de impresión.

No puede ceder esta Garantía sin el consentimiento escrito de Rimage. Rimage es el beneficiario propuesto de esta Garantía; si hay alguna inconsistencia entre esta Garantía y cualquier otro acuerdo que se incluya con productos Rimage o que se relacione con ellos, esta Garantía tiene preponderancia. Si cualquier término de esta Garantía es ilegal o no ejecutable, la legalidad y exigibilidad de las demás disposiciones no se ven afectadas ni menoscabadas. Esta Garantía será interpretada bajo las leyes del Estado de Minnesota, sin dar efecto a conflicto de normas legales.

Rimage debe recibir aviso por escrito de cualquier defecto o falla de funcionamiento dentro de cinco (5) días después de detectada la falla o defecto. Para obtener el servicio técnico de garantía, llame a Rimage al (952) 946-0004.

La Garantía limitada que se indica arriba es la única Garantía de Rimage con relación a la familia Rimage Everest de impresoras de CD Perfect Image®. Todas las demás Garantías, ya sean escritas u orales, expresas o implícitas, contractuales o reglamentarias, entre las que se incluye pero no se limita a cualquier Garantía de comerciabilidad o adecuación para un fin particular, se excluyen y se declinan en forma específica. En ningún caso, la responsabilidad de Rimage según esta Garantía excederá la obligación de reparar o reemplazar, a discreción de Rimage, un producto cubierto por esta Garantía, y, sin limitar lo que precede, la responsabilidad de Rimage según esta Garantía, excederá el costo del producto cubierto.

Rimage Everest Printer[™] Manuale per l'utente





R I M A G E[™]

Advancing the art of digital delivery.

Direzione generale aziendale:

Rimage Corporation 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA

800 553 8312 (numero verde USA) Assistenza tecnica: +1 952 946 0004 (Internazionale) Fax: +1 952 944 6956

Sede generale europea:

Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Germania

Tel.: +49-(0) 6074-8521-0 Fax: +49-(0) 6074-8521-21

Liberatoria per il software di masterizzazione di CD e DVD

Questo prodotto, software, o documentazione possono essere stati ideati per assistere l'utente nella riproduzione di materiale del quale possiede il copyright o ne ha ottenuto il permesso di copia dal detentore del copyright. Nel caso l'utente non detenga il copyright o non ne abbia ottenuto il permesso, potrebbe violare le leggi sul diritto d'autore ed essere passibile di risarcimento danni e di altre azioni riparatrici. In caso di dubbio sui propri diritti, contattare il proprio consulente legale. Se l'utente non è in possesso del copyright né possiede l'autorizzazione del detentore del copyright, la masterizzazione non autorizzata di CD o DVD viola la legislazione nazionale e internazionale e può essere severamente punibile.

Rimage Corporation si riserva il diritto di apportare migliorie all'apparecchio e al software descritti nel presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Rimage Corporation si riserva il diritto di rivedere il presente documento e di modificarne i contenuti senza alcun obbligo di notificare tali revisioni o modifiche a persone od organizzazioni.

Il presente documento potrebbe contenere collegamenti a siti Web che erano validi al momento della pubblicazione, ma che potrebbero essere stati successivamente spostati o rimossi. Il presente documento potrebbe contenere collegamenti a siti Web che sono di proprietà o gestiti da terze parti. Rimage Corporation non è responsabile dei contenuti pubblicati dalle suddette terze parti.

©2006, Rimage Corporation

Rimage[™] è un marchio di Rimage Corporation. Everest Printer[™] è un marchio di Rimage Corporation. Dell[®] è un marchio registrato di Dell Computer Corporation. FireWire[®] è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. Macintosh[®] è un marchio registrato di Apple Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, registrati e non, appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sul Servizio di supporto

Stati Uniti, Asia/Pacifico, Messico/America Latina	Europa	
<u>Rimage Corporation</u> 7725 Washington Avenue South Minneapolis, MN 55439 USA Att: Servizi Rimage	Rimage Europe GmbH Hans-Böckler-Straße 7 63128 Dietzenbach, Germania Tel.: +49-(0) 6074-8521-0	
Assistenza tecnica: Nord America: 800-553-8312	FAX: +49-(0) 6074-8521-21 <u>Sito Web dell'assistenza tecnica di</u> <u>Rimage, Europa</u>	
Asia/Pacifico, Messico/America Latina: 952-946-0004 FAX: 952-946-6956	http://www.rimage.de/support.html Per approfondire, selezionare il collegamento specifico del Supporto. Se	
 Contattando i Servizi Rimage, si prega di fornire quanto segue: Numero di serie dell'unità e versione del software. Descrizione tecnica e funzionale del problema. Messaggio esatto di errore ricevuto. 	non è possibile trovare la soluzione desiderata sul nostro sito web, inviare una e-mail ai Servizi Rimage, Europa, all'indirizzo <u>support@rimage.de</u> .	

Ulteriori informazioni on line

All'indirizzo <u>http://www.rimage.com/support.html</u>, è possibile conoscere l'ottima qualità del supporto e dei servizi Rimage.





Dalla pagina del prodotto è possibile accedere a quando segue:

- Informazioni sugli ultimi aggiornamenti di software e firmware
- Specifiche dei prodotti
- Consigli per la risoluzione dei problemi e domande frequenti (FAQ)
- I documenti più recenti
- Suggerimenti per la stampa
- Download di firmware e driver aggiornati

Indice

Introduzione	1
Requisiti della stampante	1
Requisiti del sistema operativo Requisiti dei supporti Requisiti del nastro Requisiti del modello di etichetta	1 1 1 2
Identificazione delle parti della stampante Everest	4
Vista anteriore	4
Pannello di comando	5
Vista posteriore	6
Interruttori della stampante Everest	7
Uso della stampante Everest	8
Accensione e spegnimento della stampante Everest	8
Installazione del driver della stampante Everest	8
Installazione del driver della stampante Everest su Windows Installazione del driver della stampante Everest su Macintosh	8 9
Collocazione di un CD sul cassetto della stampante1	0
Configurazione delle preferenze di stampa su un PC Windows1	1
Selezionare le Preferenze di stampa	1 2 3 4 5
Configurazione delle preferenze di stampa su un Macintosh1	6
Aprire le Preferenze di stampa1 Impostazione del tipo di supporto, del tipo di nastro e della qualità di stampa1 Impostazione della corrispondenza colori, della luminosità e della soglia1 Impostazione dell'area di stampa1 Regolazione dell'allineamento di stampa e della densità di colore1	6 6 7 8
Manutenzione della stampante Everest2	0
Manutenzione programmata2	20
Sostituzione del nastro di stampa2	21

Sostituzione del nastro di retransfer	23
Pulizia della stampante Everest	25
Pulire la testina di stampa Pulire i rulli adesivi Pulire il filtro dell'aria Pulire il rullo platina	25 26 27 28
Ulteriori informazioni	30
Specifiche della stampante Everest	

Introduzione

Il presente manuale fornisce le informazioni necessarie per utilizzare la stampante Everest Rimage, per identificarne le parti e per configurarne le preferenze di stampa. Per disimballare e configurare la stampante Everest, fare riferimento alle relative *istruzioni allegate al prodotto*.

Requisiti della stampante

Requisiti del sistema operativo

La stampante Everest è compatibile unicamente con Windows[®] 2000 e XP e con Macintosh[®] OSX v 10.3/10.4.

Requisiti dei supporti

È necessario l'uso di dischi rivestiti con superficie progettata per la stampa a retransfer termico. I supporti dei Rimage Media Kit™ sono progettati per un uso ottimale nella stampante Everest.

Per maggiori informazioni sui Rimage Media Kit[™] – pratici pacchetti di dischi stampabili con il procedimento del retransfer termico e di nastri, tutti garantiti da Rimage – contattare Rimage al numero verde USA 800-445-8288.

Requisiti del nastro

La stampante Everest necessita di un nastro di stampa e di un nastro di retransfer. Il nastro di stampa standard ha tre colori: Ciano, magenta e giallo (CMY). Questi 3 colori si combinano nella stampa per creare dischi a colori. Sono disponibili anche nastri da stampa in nero e CMY + bianco (CMY+W).

Nastri	Cod. articolo	Numero di dischi stampati
3 Colori (CMY)	202944-001	500
4 Colori (CMY+W)	202945-001	375
Nero (monocromatico)	202946-001	1000
Nastro di retransfer	203384-001	1000

Requisiti del modello di etichetta

Il software Windows compatibile della stampante Everest è corredato da un editor di etichette, CD Designer[™], che viene installato sul PC durante l'installazione standard del software Rimage. Se si possiede un PC con Windows, è possibile utilizzare CD Designer per progettare le proprie etichette.

Nota: CD Designer non è compatibile con Macintosh e non viene installato con il software compatibile con Macintosh.

Se si possiede un'altra applicazione software che si preferisce o se si utilizza un computer Macintosh, è possibile creare un'etichetta e salvarla come file Acrobat[®] (.pdf), .jpg o .tiff.

() Importante!

- Se si utilizza una stampante Everest autonoma o una AutoEverest AutoPrinter, è possibile stampare utilizzando un file di etichetta creato con qualsiasi programma.
- Se la propria stampante Everest è collegata ad un autoloader Rimage (eccetto l'AutoEverest AutoPrinter) e utilizza un software Windows compatibile, solo file Acrobat (.pdf) o CD Designer (.btw) possono essere stampati direttamente sulla stampante Everest.

Per creare un'etichetta con un'applicazione diversa da CD Designer, utilizzare i criteri che seguono.

- Profondità di colore: salvare la grafica dell'etichetta con il colore impostato su milioni di colori.
- DPI: utilizzare immagini o logo impostati su 300 DPI (punti/pollice).

 Dimensioni del disegno dell'etichetta: la dimensione totale del disco è di 120 mm (4,723"). Il foro è di 15 mm (0,59"). Le dimensioni dell'area di stampa e del mozzo variano secondo il produttore del disco.r.



 Supporti: i supporti dei Rimage Media Kit[™] hanno un'area di stampa di 24-118 mm. Sulla maggior parte delle etichette si consigliano impostazioni di stampa di 24 mm e 118 mm. Per maggiori informazioni sui Rimage Media Kit[™] – pratici pacchetti di dischi stampabili con il procedimento del retransfer termico e di nastri, tutti garantiti da Rimage – contattare Rimage al numero verde USA 800-445-8288.

Identificazione delle parti della stampante Everest

Questa sezione illustra l'hardware e le funzioni della stampante Everest.

Vista anteriore



Pannello di comando



Il pannello di comando, posto sulla parte anteriore della stampante, comprende un pulsante operatore e quattro spie. Esso consente di monitorare e controllare la stampante.

Suggerimento: Se tutte le spie lampeggiano, la stampante non ha effettuato un'inizializzazione corretta. Per la correzione del problema:

- 1. Scollegare il cavo di alimentazione. La stampante Everest si spegne.
- 2. Impostare il **selettore di modalità** sulla posizione corretta. Per maggiori informazioni, consultare la tabella di pagina 7.
- 3. Ricollegare il cavo di alimentazione. La stampante Everest si accende.

Immagine	Nome	Funzione
\bigcirc	Pulsante operatore	Il pulsante operatore serve per completare le seguenti operazioni:
\bigcirc		Aprire il cassetto della stampante
		Chiudere il cassetto della stampante
		Azzerare dopo un errore
		 Mettere la stampante in modalità di sospensione (sleep mode)
		Suggerimento: Per mettere la stampante in modalità di sospensione (sleep mode), tenere premuto il pulsante operatore per 10 secondi. Per riprendere il normale funzionamento, premere nuovamente il pulsante operatore.
•	Spia di errore	La spia di errore , posta sul pulsante operatore, si illumina quando è necessaria un'azione dell'operatore.
• •	Spia di presenza del CD	La spia di presenza del CD si illumina quando viene collocato un CD sul cassetto o quando il CD è fissato correttamente. La spia si illumina quando una chiusura della stampante
		Everest è aperta o non viene rilevato un nastro.
• 🔿	Spia di Attiva	La spia di Attiva si illumina quando la stampante ha completato l'inizializzazione.
		La spia lampeggia quando la stampante sta ricevendo i dati dall'host.
• ()	Spia dell'alimentazione	La spia dell'alimentazione si illumina quando viene accesa la stampante.



Vista posteriore



Identificazione delle parti della stampante Everest

Interruttori della stampante Everest

Sulla parte posteriore della stampante Everest ci sono due switch: il selettore della modalità e quello della tensione a corrente alternata.



Selettore di modalità

() **Importante!** Prima di cambiare l'impostazione del selettore della modalità, è necessario spegnere la stampante.

Il selettore di modalità è di tipo a rotazione ed è utilizzato per l'impostazione della modalità operativa della stampante. Per cambiare la modalità la stampante deve essere spenta. Dopo il cambio di modalità, riaccendere la stampante perché riconosca la modifica. La linea incisa sul selettore indica la modalità selezionata.

(!) Importante: Il selettore di modalità deve essere impostato per adattarlo al proprio tipo di apparecchiatura.

Posizione selettore	Modalità	Selettore di modalità
0	Everest autonoma	
1	Autoloader Rimage	
2	AutoPrinter	\sim
3	Diagnostica	
4	Aggiornamento del firmware	
5 – 9	Riservato	

Selettore della tensione a corrente alternata.

Lo switch della tensione a corrente alternata serve per selezionare la tensione della presa di alimentazione.

Avvertenza! Impostare l'interruttore secondo la tensione AC della presa di corrente!

Uso della stampante Everest

Questa sezione fornisce le informazioni necessarie per l'uso della stampante Everest.

Accensione e spegnimento della stampante Everest

La stampante Everest non ha un interruttore dell'alimentazione:

- Nota: Se resta inattiva per più di 30 minuti la stampante va in modalità di sospensione (sleep mode). In questa condizione, la stampante necessita di 2-3 minuti per scaldarsi dal momento in cui è stato inviato un lavoro.
- Se la stampante è collegata all'autoloader, si accende quando viene acceso l'autoloader. Per spegnerla, spegnere l'autoloader.
- Se la stampante è autonoma, per accenderla collegare il cavo di alimentazione dalla stampante ad una presa. Per spegnerla, scollegare il cavo.

Installazione del driver della stampante Everest

Prima di stampare, è necessario installare il driver di stampa. Se la stampante Rimage Everest è stata fornita anche con un autoloader (che ha un PC integrato o un control center), il driver per la stampante è già installato.

Prima di iniziare:

- 1. Collegare il cavo USB.
- 2. Collegare il cavo di alimentazione.
- 3. Accertarsi che la stampante sia accesa.
 - Nota: Se la stampante è autonoma (non collegata ad un autoloader), si accende quando si collega il cavo di alimentazione. Se la stampante è collegata ad un autoloader, si accende quando viene acceso l'autoloader. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Accensione e spegnimento della stampante Everest" a pagina 8.
- 4. Se si apre la Procedura guidata "Trovato nuovo hardware", selezionare Annulla.
- 5. Chiudere tutte le applicazioni aperte.

Installazione del driver della stampante Everest su Windows

- (!) **Importante:** Se era già installata una versione precedente di driver della stampante, rimuoverla prima di installare quella nuova.
- (!) Importante! Per installare il driver della stampante sul PC, è necessario possedere i privilegi di amministratore.
- 1. Collocare il CD del software sull'unità di lettura del PC.
- 2. Selezionare: Start > Esegui > Sfoglia.
- 3. Dal CD del software, selezionare il file Setup.exe del driver della stampante Everest.
- 4. Seguire le indicazioni per completare l'installazione.

Installazione del driver della stampante Everest su Macintosh

- (!) Importante! Per installare il driver della stampante è necessario accedere con un account di amministratore.
- 1. Installare il driver della stampante.
 - a. Inserire il CD del software sull'unità di lettura del computer.
 - b. Avviare il programma di installazione (Installer) della Rimage Everest.
 - c. Selezionare il pulsante Installa. L'installazione inizia.
 - d. Quando l'installazione è completata, selezionare **Esci**. L'installazione si completa e si chiude la relativa finestra.
- 2. Aggiungere la stampante Everest al proprio elenco di stampanti.
 - Utilizzando OSX v 10.4
 - a. **Selezionare:** Impostazioni di sistema > Stampa e Fax. Si aprirà la finestra di *Stampa* e fax,
 - b. da cui selezionare . per visualizzare la finestra di selezione della stampante.
 - c. Dall'elenco di nomi delle stampanti, selezionare CDPR21.
 - d. Selezionare **Aggiungi**. La stampante viene aggiunta all'elenco delle stampanti e si chiude la finestra *di selezione delle stampanti*.
 - e. Chiudere la finestra Stampa e fax.

• Utilizzando OSX v 10.3

- a. **Scegliere:** Preferenze di sistema > Stampa e Fax per aprire la finestra di *Stampa e fax,*
- b. da cui selezionare **Configura stampanti** per visualizzare la finestra *dell'elenco delle stampanti*.
- c. da cui selezionare **Aggiungi**. La finestra dell'elenco *delle stampanti* si aggiorna per visualizzare le stampanti disponibili.
- d. Dal menu a comparsa dell'elenco delle stampanti, selezionare **USB**. Nell'elenco verrà visualizzato *CDPR21*.
- e. Dall'elenco di nomi di stampante, selezionare CDPR21.
- f. Selezionare **Aggiungi**. La stampante viene aggiunta *all'elenco delle stampanti* e la finestra di selezione si chiude.
- g. Chiudere la finestra Stampa e fax.



Collocazione di un CD sul cassetto della stampante

Utilizzare questa procedura per collocare un disco sul cassetto della stampante.

- (!) Importante! Per evitare di graffiare o di danneggiare la superficie di registrazione del disco, collocarlo correttamente sul cassetto.
- 1. Per aprire il cassetto della stampante, premere il **pulsante operatore**.
- Collocare il disco sul tappetino di stampa con la superficie stampabile rivolta verso l'alto e l'anello di impilazione rivolto verso il tappetino.
 - (!) **Importante:** Il disco non deve poggiare sui perni di tenuta né su quello di centraggio.



Configurazione delle preferenze di stampa su un PC Windows

Le Preferenze di stampa consentono di configurare la stampante Everest per la produzione ottimale delle etichette per dischi.

Selezionare le Preferenze di stampa

Utilizzare una delle due procedure illustrate qui di seguito per selezionare le Preferenze di stampa della stampante.

Accesso alle Preferenze di stampa attraverso il menu di Start di Windows

- Nota: Utilizzando questo metodo, le preferenze di stampa vengono salvate nelle impostazioni del driver della stampante. Se si stampano etichette con CD Designer, utilizzare la procedura qui di seguito.
- 1. Scegliere: Start > Impostazioni > Stampanti.
- Cliccare con il tasto destro sulla stampante Everest desiderata. Verrà visualizzato il menu a discesa.
- 3. dal quale selezionare *Preferenze di stampa*. Si apre la finestra di dialogo delle *Preferenze di stampa* della stampante *Rimage Everest II*.

Accesso alle Preferenze di stampa attraverso CD Designer

- Nota: Con questo metodo le preferenze di stampa vengono salvate con il file di etichetta e vengono usate invece delle impostazioni del driver della stampante.
- 1. Aprire il file etichetta desiderato con CD Designer.
- 2. Dal menu File, selezionare Stampa. Per visualizzare la finestra di Stampa.
- 3. Dall'elenco a discesa dei nomi delle stampanti, selezionare Everest.
- 4. Selezionare il pulsante **Proprietà documento**. Si aprirà il dialogo *Proprietà di Rimage EVEREST*.

Accesso alle Preferenze della stampante stampando file PDF

Servirsi della procedura seguente per accedere alle preferenze di stampa per file PDF.

- (!) Importante! La procedura che segue è valida solo se si stampano etichette in PDF, utilizzando un autoloader Rimage (eccetto AutoEverest AutoPrinter).
- 1. Scegliere: Start > Impostazioni > Stampanti.
- Cliccare con il tasto destro sulla stampante Everest desiderata. Per visualizzare il menu a discesa,
- 3. da cui selezionare Proprietà. Si aprirà il dialogo Proprietà di Rimage Everest II.
- 4. Dalla finestra di dialogo Prorprietà di Rimage Everest II, selezionare la scheda Avanzate.
- 5. Al fondo della scheda *Avanzate*, selezionare Impostazioni **predefinite di stampa**, per aprire questa finestra di dialogo della *Rimage Everest II*.

Impostazione delle dimensioni, del tipo e dell'orientamento del supporto e del tipo di nastro

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 11).
- 2. Selezionare la scheda Principale.
- 3. Visualizzare o modificare le Preferenze di stampa.
 - a. Dall'elenco a *discesa Tipo* supporto, selezionare il tipo di supporto desiderato.
 - b. Dall'elenco a *discesa Dimensioni* supporto, selezionare quelle desiderate.
 - c. Selezionare il numero desiderato di copie.
 - d. Selezionare l'Orientamento desiderato.
 - e. Dall'elenco a discesa *Nastro*, selezionare il **Tipo di nastro** appropriato.

Selezionando il nastro CMY+White, scegliere tra Manuale o Auto:

- Selezionare il pulsante radio **Manuale** per inviare un solo file di etichetta a colori e quindi inviare manualmente un altro file etichetta comunicando alla stampante dove applicare lo sfondo bianco.
- Selezionare l'opzione del pulsante radio Auto per stampare automaticamente uno sfondo bianco. Selezionando Auto, scegliere dall'elenco a discesa Completa fondo bianco o Rendi il puro bianco trasparente.
 - La selezione **Completa fondo bianco** applica uno sfondo bianco all'intera area di stampa del disco. L'area di stampa viene definita nella scheda *Avanzate*.
 - La selezione **Rendi il puro bianco trasparente** non stampa le aree dell'etichetta che sono di puro bianco.
- 4. Al termine delle scelte, selezionare Applica.
- 5. Scegliere **OK** per chiudere la finestra delle *Preferenze*.

Impostazione della qualità di stampa, della corrispondenza colori e regolazione dell'immagine

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 11).
- 2. Selezionare la scheda Avanzate.
- 3. Visualizzare o modificare le Preferenze di stampa.
 - a. Dal riquadro Qualità di stampa, selezionare quella desiderata.
 - b. Dal riquadro di corrispondenza colori (Color matching), selezionare quello desiderato.

Nota: L'impostazione predefinita della corrispondenza colori è CMYK.

c. Dall'elenco a discesa delle *Regolazioni immagine*, selezionare Nessuna, Contrasto elevato, Colore Vivo o Personalizzate.

Selezionando Personalizzate:

- i. Selezionare il pulsante **Impostazioni**, per visualizzare la finestra delle *Impostazioni* personalizzate.
- ii. Dall'elenco a discesa, selezionare le impostazioni desiderate della Soglia di stampa.
- iii. Per regolare il contrasto e la saturazione dell'immagine, spostare i relativi cursori.
- iv. Scegliere OK per chiudere la finestra delle Impostazioni personalizzate.
- 4. Al termine delle scelte, selezionare **Applica**.
- 5. Scegliere **OK** per chiudere la finestra delle *Preferenze*.

Impostazione dell'area di stampa

Questa funzione consente di regolare le impostazioni per l'area di stampa per supporti CD/DVD standard da 120 mm. Ciò consente di impostare il diametro esterno e quello interno per stampare l'etichetta del disco senza oltrepassare i bordi del disco.



Suggerimento: La maggior parte dei dischi come quello mostrato qui sopra ha le seguenti aree di stampa:

Area standard

Diametro esterno 118 mm

Diametro interno 38 mm

Area mozzo

Diametro esterno 35 mm

Diametro interno 24 mm



 Suggerimento: La maggior parte dei dischi come quello mostrato qui sopra ha le seguenti aree di stampa:
 Diametro esterno 118 mm
 Diametro interno 24 mm

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 11).
- 2. Selezionare la scheda Avanzate.
- 3. Visualizzare o modificare le Preferenze di stampa.
 - a. Per stampare sull'area del mozzo, selezionare nel riquadro *dell'Area di stampa* **Stampa su mozzo**.
 - b. Per modificare l'area di stampa, selezionare **Modifica**, per visualizzare la finestra delle *Impostazioni dell'Area di stampa*.
 - c. Nel riquadro delle Impostazioni standard, inserire:
 - il diametro esterno desiderato
 - il diametro interno desiderato
 - d. Per stampare su un disco con anello per impilazione, inserire nel riquadro delle *Impostazioni mozzo*:
 - il diametro esterno desiderato
 - il diametro interno desiderato
 - e. Selezionare OK per applicare le impostazioni.
 - f. Per chiudere la finestra senza applicare le impostazioni, selezionare **Annulla**.
- 4. Al termine delle scelte, selezionare **Applica**.
- 5. Scegliere **OK** per chiudere la finestra delle *Preferenze*.

Regolazione dell'allineamento di stampa e della densità di colore

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 11).
- 2. Selezionare la scheda Utilità.
- 3. Dalla scheda *Utilità*, scegliere **Monitoraggio stato**. La finestra di dialogo *Monitoraggio di stato* viene visualizzata ridotta sulla barra delle applicazioni.
- 4. Dalla barra delle applicazioni, selezionare *Monitoraggio stato*. È attiva la finestra di dialogo di *Monitoraggio stato*.

Suggerimento: Sulla scheda di Stato è possibile visualizzare informazioni sulla stampante Everest, quali la versione corrente del firmware, l'avanzamento del processo di stampa, il tipo di nastro installato e la percentuale di foglio di retransfer restante.

- 5. Selezionare la scheda Informazioni stampante.
- 6. Visualizzare o modificare le Impostazioni di allineamento stampa,
 - a. dal cui riquadro selezionare il pulsante Modifica.
 - b. Selezionare le impostazioni desiderate di allineamento stampa.
- 7. Visualizzare o modificare le Impostazioni di densità colore.
 - a. Da questo riquadro selezionare il pulsante Modifica.
 - b. Selezionare le impostazioni desiderate di densità colore.
- 8. Per chiudere la finestra di dialogo del Monitoraggio stato, selezionare Chiudi.
Configurazione delle preferenze di stampa su un Macintosh

Le Preferenze di stampa consentono di configurare la stampante Everest per la produzione ottimale delle etichette per dischi.

Nota: La posizione delle preferenze descritte in questa sezione cambia a seconda del programma utilizzato per stampare il file di etichetta.

Aprire le Preferenze di stampa

- 1. Aprire il file etichetta nell'applicazione a scelta.
- 2. Da menu File, selezionare Stampa per visualizzare la finestra di Stampa.
- 3. Dall'elenco a discesa delle Stampanti, selezionare CDPR21.

Impostazione del tipo di supporto, del tipo di nastro e della qualità di stampa

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 16).
- 2. Dal menu a comparsa del riquadro delle impostazioni predefinite, selezionare **Impostazioni Everest II**. Viene visualizzato il riquadro con le *Impostazioni*.
- 3. Visualizzare o modificare le Preferenze di stampa.
 - a. Dall'elenco a discesa Tipo supporto, selezionare il tipo di supporto desiderato.
 - b. Dall'elenco a discesa *Nastro*, selezionare il Tipo di nastro appropriato.

Dopo aver scelto **CMY + White** dall'elenco a discesa **Nastro**, dall'elenco a discesa **Modalità** selezionare una delle seguenti opzioni:

- L'opzione Auto: La selezione Completa fondo bianco applica uno sfondo bianco ovunque su tutta l'area di stampa del disco.
- L'opzione Auto: La selezione Rendi il puro bianco trasparente rende trasparenti le aree di puro bianco di un'immagine.
- Manuale: Fase 1 (CMY) e Manuale: Fase 2 (Bianco) consente di decidere manualmente dove applicare lo sfondo bianco.
- c. Selezionare la qualità di stampa desiderata.
- 4. Al termine delle scelte, selezionare Stampa.

Impostazione della corrispondenza colori, della luminosità e della soglia

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 16).
- 2. Dal menu a comparsa del riquadro delle impostazioni predefinite, selezionare **Colori Everest** II, per visualizzare il riquadro *Colori Everest II.*
- 3. Visualizzare o modificare le Preferenze di stampa.
 - a. Dall'elenco a discesa della *corrispondenza colori (Color matching)*, selezionare quello desiderato.
 - b. Dall'elenco a discesa del *metodo di corrispondenza (Matching method)*, selezionare quello desiderato.
 - c. Per modificare la luminosità dell'immagine, spostare il cursore della Luminosità.
 - d. Dall'elenco a discesa *Soglia*, selezionare quella desiderata.
- 4. Al termine delle scelte, selezionare Stampa.

Impostazione dell'area di stampa

Questa funzione consente di regolare le impostazioni per l'area di stampa per supporti CD/DVD standard da 120 mm. Ciò consente di impostare il diametro esterno e quello interno per stampare l'etichetta del disco senza oltrepassare i bordi del disco stesso.



Suggerimento: La

maggior parte dei dischi come quello mostrato qui sopra ha le seguenti aree di stampa:

Area standard

Diametro esterno 118 mm

Diametro interno 38 mm

Area mozzo

Diametro esterno 35 mm

Diametro interno 24 mm



Suggerimento: La maggior parte dei dischi come quello mostrato qui sopra ha le seguenti aree di stampa:

Diametro esterno 118 mm

Diametro interno 24 mm

- 1. <u>Scegliere le Preferenze di stampa</u> (fare riferimento a pagina 16).
- 2. Dal menu a comparsa del riquadro delle impostazioni predefinite, selezionare **Impostazioni area di stampa**, per visualizzare il riquadro delle *Impostazioni dell'Area di stampa*.
- 3. Visualizzare o modificare le Preferenze di stampa.
 - a. Per aumentare o diminuire l'area di stampa, inserire i valori desiderati nei campi *Esterno* e *Interno*.
 - b. Per impostare l'area di stampa per un disco con un anello per l'impilazione, selezionare Avanzate.
 Verranno visualizzate le impostazioni avanzate.
 - i. Per stampare l'area del mozzo interno del disco, selezionare *Stampa su mozzo*.
 - ii. Nei campi di *Mozzo esterno* e *Mozzo interno*, inserire le impostazioni desiderate.
- 4. Al termine delle scelte, selezionare Stampa.

Regolazione dell'allineamento di stampa e della densità di colore

Nell'Utility Everest II è possibile regolare l'allineamento di stampa e la densità di colore.

- Suggerimento: L'Utility Everest II consente di visualizzare informazioni quali la versione corrente del firmware, il numero di serie e il tipo di nastro installato. Grazie all'Utility Everest II, è possibile anche aggiornare il firmware della propria stampante.
- 1. Accedere all'Utility Everest II.
 - Nota: Le impostazioni dell'Utility Everest II possono essere modificate unicamente se la stampante Everest è in attesa (non vi sono in corso processi di stampa).
 - a. Scegliere: Preferenze di sistema > Stampa e Fax. Si aprirà la finestra di Stampa e fax.
 - b. Se si sta utilizzando OS X v10.3, selezionare **Configurazione stampanti** nella finestra *Stampa e fax*. Verrà visualizzata la finestra dell'elenco delle **stampanti**.
 - c. Dall'elenco di nomi di stampante, selezionare **CDPR21**. Per aprire la finestra di dialogo *CDPR21*.
 - d. Dalla barra degli strumenti, selezionare Utilità. Si aprirà l'Utility Everest II.
- Nell'Utility Everest II, selezionare la scheda *Allineamento*. Verranno visualizzate le impostazioni di allineamento.
- 3. Visualizzare o modificare le Impostazioni di allineamento
 - a. Per modificare l'allineamento orizzontale, nel riquadro delle *Impostazioni di allineamento* orizzontale, spostare il cursore **Tutti i colori**.
 - b. Per modificare l'allineamento verticale, nel riquadro delle *Impostazioni di allineamento verticale*, spostare i cursori **Colore** e **Monocromo**.
- 4. Visualizzare o modificare le Impostazioni di densità colore.
 - Nell'Utility Everest II, selezionare la scheda *Densità*, per visualizzare le impostazioni di densità.
 - b. Per modificare le *Impostazioni di densità del colore*, nel relativo riquadro, spostare i cursori **Ciano, Magenta** e **Giallo**.
 - c. Per modificare le *Impostazioni della densità della scala dei grigi*, spostare il cursore del **Nero** nel relativo riquadro.
- 5. Per salvare le modifiche alle impostazioni, selezionare **Salva**.

Oppure

Per chiudere la finestra senza salvare le modifiche, selezionare Esci.

Manutenzione della stampante Everest

() **Importante!** Per ottenere prestazioni ottimali, tenere la stampante Everest in un ambiente pulito e senza polvere.

Per mantenere le sue prestazioni a livelli ottimali, è necessario effettuarne la manutenzione. Le operazioni e la frequenza di manutenzione sono descritti nella tabella sottostante.

Manutenzione programmata

Operazione	Frequenza		
Sostituire il nastro di stampa	Nastro a 3 colori (CMY)	Dopo 500 dischi	
	Nastro a 4 colori (CMY + W)	Dopo 375 dischi	
	Nastro Nero (monocromatico)	Dopo 1000 dischi	
Sostituire il nastro di retransfer	Dopo 1000 dischi		
Pulire la testina di stampa	Ogni 500 dischi (ogni volta che si cambia il nastro di stampa)		
Pulire i rulli adesivi	Ogni 500 dischi (ogni volta che si cambia il nastro di stampa)		
Pulire il filtro dell'aria	Ogni 500 dischi (ogni volta che si cambia il nastro di stampa)		
Pulire il rullo platina	Quando necessario		
	Il rullo platina deve essere pulito solamente se si nota che la qualità di stampa è diminuita, per la presenza di difetti sul disco stampato, ad esempio.		

Strumenti necessari:

- **Suggerimento:** Per ottenere risultati ottimali, servirsi del kit di pulizia che comprende gli attrezzi elencati qui di seguito.
- Tamponi di spugna con manici lunghi
- Alcool isopropilico di alta qualità

Sostituzione del nastro di stampa

Prima di sostituire il nastro di stampa Everest, lasciare che il nuovo nastro raggiunga la temperatura ambiente. In caso di maggiori differenze di temperatura e/o di umidità, lasciare trascorrere più tempo.

(!) Importante! I nastri devono essere conservati ad una temperatura compresa tra 10 e 32°C (50°- 90°F). Evitare l'umidità e la luce solare diretta. Non riutilizzare i nastri.

Prima di iniziare:

Spegnere la stampante.

- 1. Rimuovere il nastro di stampa.
 - a. Premere i **fermi di chiusura del coperchio** laterale per aprirlo.
 - b. Abbassare il coperchio laterale.



- c. Ruotare in senso antiorario la chiusura 1.
- d. Rimuovere il supporto del nastro di stampa.
- e. Rimuovere il **nastro di stampa** dal supporto.
- 2. Gettare il **nastro** consumato.
 - Suggerimento: Eseguire le procedure di pulizia in assenza del nastro di stampa. Fare riferimento a "Pulizia della stampante Everest a pagina 25.

Supporto del nastro di stampa

Chiusura 1





- 3. Installare un nuovo nastro di stampa.
 - a. Togliere il nuovo **nastro** di stampa dalla confezione.
 - b. Installare il **rullo di** alimentazione del nastro sulla parte superiore del supporto.
 - c. Inserire il **perno grande** nell'apertura grande e quello **piccolo** con una pressione.

Nota: Il nastro deve passare sul rullo adesivo.

- d. Avvolgere il nastro intorno ai **rulli di guida**.
- e. Installare il **rullo di** avvolgimento.
- f. Ruotare il rullo di avvolgimento in modo che il nastro sia allineato e piatto.

Suggerimento: Per distendere il nastro potrebbe essere necessario sollevarlo dal rullo adesivo.

Nota: Se si è installato un nastro monocromatico, farlo avanzare in modo che la porzione con l'inchiostro raggiunga il rullo di avvolgimento.

- 4. Riassemblare la stampante.
 - a. Far scorrere il supporto nella stampante.
 - b. Chiudere la chiusura 1.
 - c. Chiudere il coperchio laterale.
- 5. Accendere la **stampante**. La stampante è pronta.





Sostituzione del nastro di retransfer

Prima di sostituire il nastro di retransfer Everest, lasciare che il nuovo nastro raggiunga la temperatura ambiente. In caso di maggiori differenze di temperatura e/o di umidità, lasciare trascorrere più tempo.

l nastri devono essere conservati ad una temperatura compresa tra 10 e 32°C (50°- 90°F). Evitare l'umidità e la luce solare diretta. Non riutilizzare i nastri.

Prima di iniziare:

Spegnere la stampante.

- 1. Rimuovere il nastro di retransfer.
 - a. Premere i **fermi di chiusura** del coperchio laterale per aprirlo.
 - b. Abbassare il coperchio laterale.
 - c. Aprire le chiusure 1, 2 e 3.
 - d. Estrarre il **supporto del nastro di** retransfer.

Nota: Il supporto del nastro di retransfer non può essere tolto dalla stampante.

e. Per togliere il **nastro di retransfer** dal supporto, sollevare i **rotoli** e con cautela far scorrere via il **nastro dal supporto**.



Supporto del nastro di retransfer-



Chiusura 2

- Chiusura 3



- 2. Gettare il **nastro di restransfer** consumato.
- 3. Installare un nuovo nastro.
 - a. Togliere il nuovo **nastro di retransfer** dalla confezione.
 - b. Con il rullo di alimentazione a sinistra, far scorrere entrambi i rulli del nastro di **retransfer sotto** il supporto.
 - c. Installare il **rullo di alimentazione** sulla sinistra del supporto e fare scattare il rullo in posizione.
 - d. Portare il **rullo di avvolgimento** in su e intorno ai rulli di guida e insediarlo con uno scatto.
 - e. Verificare che il **nastro di retransfer** sia allineato e disteso, attraverso tutte le guide.
 - f. Per eliminare il **gioco**, ruotare il rullo di avvolgimento in senso antiorario.

Rullo di alimentazione



Rullo di avvolgimento



- 4. Riassemblare la **stampante**.
 - a. Far scorrere il supporto nella stampante.
 - b. Chiudere le chiusure 1, 2 e 3.
 - c. Chiudere il coperchio laterale.
- 5. Accendere la **stampante**. La stampante è pronta.

Pulizia della stampante Everest

Pulire la testina di stampa

Prima di iniziare:

Spegnere la stampante.

- 1. Accedere alla testina di stampa.
 - a. Premere i fermi di chiusura del coperchio laterale per aprirlo.
 - b. Abbassare il **coperchio laterale**.
 - c. Aprire la chiusura 1.
 - d. Rimuovere il **supporto del nastro di stampa**. Perindicazioni specifiche, consultare la pagine 21.
- 2. Pulire la testina di stampa.
 - Attenzione! Pulire la testina passando da una parte all'altra, senza arrestarsi a metà.
 - Attenzione! Non graffiare la testina di stampa. La zona bianca nell'illustrazione mostra l'area da pulire.



- a. Inumidire il tampone di spugna con alcool isopropilico.
- b. Passare il tampone di spugna da una parte all'altra della testina.
- c. Ripetere l'operazione finché la testina non è pulita da polvere e scorie.
- d. Rimuovere con il **tampone di spugna** l'eventuale accumulo di cera dal rullo sotto la testina di stampa.
- 3. Preparare la stampante per l'uso.
 - a. Installare il supporto del nastro di stampa.
 - b. Chiudere tutte le **chiusure**.
 - c. Chiudere il coperchio laterale.
 - d. Accendere la **stampante**. La stampante è pronta.



Pulire i rulli adesivi

Prima di iniziare:

Spegnere la stampante.

- 1. Rimuovere il **nastro di stampa**. Per indicazioni specifiche, consultare la pagina 21.
- Per accedere ai rulli adesivi, togliere il rullo di alimentazione (la parte non utilizzata) del nastro di stampa dal supporto.
- 3. Pulire i **rulli adesivi**.
 - a. Inumidire il tampone di spugna con **alcool isopropilico**.
 - b. Pulire il **rullo adesivo 1** con il **tampone di spugna**.
 - c. Rimuovere con il tampone di spugna eventuale accumulo di cera dalle altre parti del supporto del nastro.
 - d. Reinstallare il **rullo di alimentazione** sul supporto del nastro di stampa.
 - e. Pulire il **rullo adesivo 2** all'interno della stampante con il **tampone di spugna**.
- 4. Preparare la **stampante** per l'uso.
 - a. Installare il supporto del nastro di stampa.
 - b. Chiudere tutte le **chiusure**.
 - c. Chiudere il coperchio laterale.
 - d. Accendere la **stampante**. La stampante è pronta.





Rullo adesivo 2

Pulire il filtro dell'aria

Prima di iniziare:

Spegnere la stampante.

- 1. Rimuovere il filtro dell'aria.
 - a. Togliere le **due viti** che fissano il coperchio della ventola sulla parte posteriore della stampante Everest.
 - b. Rimuovere il filtro dell'aria.
- 2. Pulire il filtro dell'aria
 - a. con acqua.
 - b. Lasciarlo asciugare.
- 3. Preparare la **stampante** per l'uso.
 - a. Quando il filtro è asciutto, collocarlo all'interno del coperchio della ventola.
 - b. Fissare il coperchio con le due viti.
 - c. Accendere la **stampante**. La stampante è pronta.



Pulire il rullo platina

(!) **Importante**! Il rullo platina deve essere pulito solamente se si nota che la qualità di stampa è diminuita, rilevando, ad esempio, la presenza di difetti sul disco stampato.

Prima di iniziare:

- 1. Accertarsi che la stampante sia spenta.
- Posizionare su 3 il selettore di modalità sul retro della stampante (modalità diagnostica).
- 3. Accendere la stampante.



- 1. Accedere al rullo platina.
 - a. Premere i fermi di chiusura del coperchio laterale per aprirlo.
 - b. Abbassare il coperchio laterale.
 - c. Aprire le chiusure 1, 2 e 3.
 - d. Rimuovere il **supporto del nastro di stampa**. Per indicazioni specifiche, consultare la pagina 21.
 - e. Estrarre il **supporto del nastro di retransfer.** Per indicazioni specifiche, consultare la pagine 23.

Nota: Il supporto del nastro di retransfer non può essere rimosso dalla stampante.

- 2. Per accedere e selezionare la diagnostica 1, tenere premuto il **pulsante operatore** per 2 secondi. Il rullo platina ruota e la spia dei Attiva sul pannello anteriore lampeggia.
- 3. Pulire il rullo platina.
 - Attenzione! Pulendo il rullo platina con i tamponi di spugna, non premere troppo, per non danneggiarlo, lasciando segni di graffiature sul disco stampato.
 - a. Inumidire il tampone di spugna con alcool isopropilico.
 - Mentre il rullo platina ruota, passarvi il tampone di spugna, lasciando che il rullo compia un giro completo prima di passare all'area successiva.



Rullo _ platina Supporto del nastro di retransfer

- 4. Per uscire dalla modalità di diagnostica premere e rilasciare il pulsante operatore.
- 5. Spegnere la stampante.

- 6. Preparare la **stampante** per l'uso.
 - a. Installare il supporto del nastro di stampa.
 - b. Installare il supporto del nastro di retransfer.
 - c. Chiudere tutte le **chiusure**.
 - d. Chiudere il coperchio laterale.
 - e. Impostare il **selettore di modalità** sulla posizione operativa corretta. Per maggiori informazioni consultare la pagina 7.
 - f. Accendere la **stampante**. La stampante è pronta.

Ulteriori informazioni

Specifiche della stampante Everest

Voce	Descrizione		
Velocità di stampa (compreso il tempo del ciclo del cassetto)	 60 secondi o meno per la copertura con colore CMY (ciano, magenta, giallo). 66 secondi per CMY+W (ciano, magenta, giallo + bianco) La prima stampa richiede 5 minuti, compreso il tempo di riscaldamento. 		
Modalità di stampa	Monocromatica, CMY e CMY+W		
Qualità di stampa	Equivalente a 160 LPI (Lines Per Inch - linee/pollice), con tecnologia a punti variabili		
Tipi di supporto	CD o DVD con rivestimento compatibile con Everest		
Nastri	Monocromatico (nero) CMY (ciano, magenta e giallo) CMY+ W (ciano, magenta, giallo e bianco)		
Capacità nastro	Nastro di retransfer = 1000 dischi Nastro nero = 1000 dischi Nastro CMY = 500 dischi Nastro CMY+W = 375 dischi		
Caratteristiche fisiche	 Alt. x Largh. x Prof. 24,2 cm x 24,2 cm x 39,0 cm (9,5" x 9,5" x 15,35") Profondità con cassetto aperto: 56,5 cm (22,25") Coperchio laterale aperto per sostituzione del nastro: aggiungere 23 cm (9,1,1") 20 kg (44 lb) Peso di spedizione: 22,22 kg (49 lb) 		
Interfaccia	Connettore USB (Universal Serial Bus) di tipo B		
Alimentazione	100-240 V c.a., 50-60 Hz, 500 Watt, 3,9 Amp a 115 V c.a./ 2,9 Amp a 220 V c.a.		
Temperatura di esercizio	Da 15 ° C a 30° C (59° F - 86° F)		
Umidità relativa	Tra 30% e 70%, priva di condensa		
Requisiti minimi di sistema	PC con Windows Pentium 300 o superiore, con 128 MB di RAM Windows 2000 o XP Porta USB Computer Macintosh G3 o superiore, con 128 MB RAM Sistema operativo Macintosh OS X v 10.3/10.4		

Supporto tecnico e aggiornamenti del prodotto

Il supporto per la stampante Rimage Everest è disponibile attraverso il proprio rivenditore autorizzato.

(!) Importante: Registrando la stampante Rimage Everest è possibile essere avvisati tempestivamente sulla disponibilità degli aggiornamenti.

Informazioni sulla sicurezza

Il manuale e le indicazioni sul prodotto consentono un uso corretto e sicuro. I marchi sottostanti servono a proteggere l'utente da infortuni e l'apparecchiatura da danni.

- Avvertenza! Secondo le norme ANSI (American National Standards Institute), per indicare situazioni che potrebbero essere causa di lesioni corporali per il personale che utilizza l'apparecchiatura o ne effettua la manutenzione, viene utilizzato un messaggio di avviso.
- Attenzione: Indica che la mancata osservanza di questa indicazione potrebbe provocare la perdita o il danneggiamento dell'apparecchiatura, del prodotto, del software o dei dati.

Per garantire la sicurezza, prima di utilizzare l'apparecchiatura si prega di leggere le norme precauzionali della Guida per l'utente, assicurandosi di conoscerle bene e di averle comprese.

Norme precauzionali di sicurezza

- Avvertenza! Questa stampante ha un interruttore a scorrimento per la tensione posto sulla parte posteriore. Prima dell'uso, controllare che l'impostazione della tensione sia corretta. Non utilizzare voltaggi diversi da 110 V c.a. o 220 V c.a. per evitare il rischio di incendi o di scosse elettriche.
- Avvertenza! Non smontare stampante né utilizzare attrezzi su di essa. Affidare l'esecuzione di tutte le procedure di intervento ad un tecnico autorizzato, oppure inviare la stampante per la riparazione. Non intervenire sulla stampante con il cavo dell'alimentazione inserito nella presa della corrente.
- Avvertenza! Il quadro anteriore della stampante può essere aperto a mano. Non inserire le dita.
- Avvertenza! Non toccare il rullo di riscaldamento.
- Avvertenza! L'interno della stampante contiene bordi taglienti.
- Avvertenza! Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Attenzione! Le apparecchiature con tensione di rete a c.a. o a basse tensioni a c.c., quali interruttori, alimentatori, fusibili, ventole, motori non passo-passo, devono essere sostituite con componenti approvati da Rimage, per mantenere l'approvazione sulla sicurezza emessa da UL.
- Attenzione! Questa stampante non ha interruttore di accensione. L'alimentazione viene disinserita completamente staccando il cavo. Rimage consiglia di installare la stampante in una posizione che consenta lo scollegamento immediato del cavo di alimentazione. Staccando il cavo dalla presa, tenere sempre la spina.
- Attenzione! Non usare la stampante in caso di surriscaldamento o di odori insoliti, per non rischiare incendi o scosse elettriche. Se questo si verifica, scollegare immediatamente il cavo dalla presa e contattare il rivenditore per la riparazione.
- Attenzione! Il prodotto è stato progettato per l'uso in ufficio.
- Attenzione! Prevedere uno spazio sufficiente per l'apertura del cassetto della stampante. Non toccare il cassetto in movimento.
- Attenzione! Se l'alimentazione è inserita e il coperchio laterale viene aperto, la stampante si arresta. Non toccare mai l'interno della stampante quando è in funzione. Non cercare di eludere il dispositivo di blocco.

Prove di sicurezza

Nome	del	prodotto:	Stampante	Everest
------	-----	-----------	-----------	----------------

Modello: CDPR21

Avviso per gli USA

Dichiarazione della FCC (Commissioni federali delle comunicazioni) Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Il dispositivo non può causare
interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare funzionamenti non voluti.



Dichiarazione aggiuntiva FCC

Eventuale modifica non autorizzata del dispositivo può causare la revoca da parte della FCC del diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione sulla sicurezza del dispositivo Il prodotto è conforme alla norma UL 1950 3a Edizione.

Avviso per il Canada



Dichiarazione del DOC (Dipartimento canadese per le comunicazioni) Questa apparecchiatura digitale non supera i limiti di Classe A per i rumori radio delle apparecchiature digitali specificate nelle Norme sulle interferenze radio del Dipartimento canadese per le comunicazioni.

Dichiarazione sulla sicurezza del dispositivo Il prodotto è conforme alla norma CSA C22.2 N°. 950. Avviso per l'Europa

CE

Il prodotto è conforme alla direttiva EMC (89/336/CEE) e alla direttiva Basso voltaggio (73/23/CEC) mediante conformità alle seguenti norme europee: EN60950, EN55022 (Classe B), EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3. Conformemente alla Direttiva CE 93/68/CEE sulla marchiatura, è stato affisso un marchio CE.

Garanzia limitata di 1 anno della stampante Everest Rimage

Rimage garantisce, unicamente all'utente finale, che tutte le parti non di consumo della stampante Everest o Everest II sono prive di difetti nei materiali o di manodopera per 12 mesi, secondo i termini che seguono:

- Rimage si impegna a sostituire o a riparare, a propria discrezione, eventuali parti non di consumo che si rivelino difettose nel periodo della Garanzia.
- Valida dalla data di spedizione del prodotto all'utente.
- Riparazione in azienda:
 - Alla sede Rimage in Minnesota da un'ubicazione all'interno degli USA o del Canada, con un tempo normale di risposta di 15 giorni lavorativi.
 - Alla sede Rimage in Germania, da un'ubicazione in Europa, con un tempo normale di risposta di 15 giorni lavorativi.
 - Alla sede Rimage in Minnesota, da un'ubicazione all'esterno degli USA o del Canada, con un tempo normale di risposta di 25 giorni lavorativi.
- Con un ulteriore addebito sono disponibili Sostituzione avanzata o contratti di Manutenzione a risposta rapida.
- Rimage si impegna al pagamento degli oneri di spedizione merce via terra per i componenti spediti all'utente.

L'utilizzo di parti non certificate da Rimage può annullare la presente Garanzia.

La presente Garanzia non copre quanto segue:

- Interventi effettuati alla sede del cliente, o eventuali perdite di dati.
- Costi di spedizione per apparecchiature o componenti inviati allo stabilimento Rimage.
- Malfunzionamenti di apparecchiature dovuti a riparazioni effettuate da tecnici non autorizzati o certificati da Rimage.
- Miglioramenti di software e/o firmware rilasciati successivamente all'acquisto del prodotto.
- Apparecchiature o parti manomesse, usate in modo scorretto, trascurate o che sono state in qualche modo modificate senza il consenso scritto di Rimage.
- Apparecchiature o parti danneggiate per cause dovute a spedizione o incidente, o danneggiate da fulmini, temporali, acqua o sbalzi di tensione.
- Prodotti di consumo della stampante come nastri, fogli di retransfer o testine di stampa.

Il trasferimento della presente Garanzia è vietato senza il consenso scritto di Rimage. Rimage è il destinatario della presente Garanzia. In caso di contraddizione tra essa e altri accordi allegati o relativi a prodotti Rimage, prevale la presente Garanzia. Se un eventuale termine di questa Garanzia risultasse illegale o inapplicabile, ciò non influenzerà la legalità e l'applicabilità delle restanti clausole. La presente Garanzia deve essere interpretata secondo le leggi dello Stato del Minnesota, senza generare conflitti con le normative legali.

Rimage deve ricevere avviso scritto di eventuali richieste di garanzia per difetti o guasti entro cinque (5) giorni dal rilevamento di tale guasto o difetto. Per interventi in garanzia, contattare Rimage al numero + 1 (952) 946-0004.

La Garanzia limitata di cui sopra è la sola Garanzia Rimage relativa alla famiglia Rimage Everest di stampanti di CD Perfect Image®. Tutte le altre Garanzie, scritte o orali, esplicite o implicite, contrattuali o legali, comprese, ma non limitate a eventuali Garanzie di commerciabilità o di idoneità a qualsiasi scopo particolare, sono escluse e disconosciute in modo specifico. In nessun caso la responsabilità di Rimage prevista da questa Garanzia potrà superare l'obbligo di riparazione o di sostituzione, a discrezione di Rimage, di un prodotto garantito e, senza limitare quanto detto in precedenza, l'obbligo di Rimage previsto dalla presente Garanzia non potrà superare il costo del prodotto coperto.