




PARTS GUIDE

Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.
PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.

Model Name _____
Catalog No. _____
Serial No. _____
Date Purchased _____
Where Purchased _____

Fan Parts (Not Drawn to Scale)




Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326

- Fan does not work:**
1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
 2. Call your Local Service Center.
 3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:
Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Hardware (Drawn to Scale)



Part List		Model #	23298
		Asm. Dwg. #	95142-01
		Finish	Amber Bronze
Item #	Item Name	Qty	Part #
1	* Hanging System Kit	1	94949-58-000
2	Ceiling Plate	1	-----
3	Canopy	1	-----
4	Canopy Trim Ring	1	-----
62	Canopy Screw	4	-----
64	Wood Screw	2	-----
65	Wood Screw	2	-----
68	Flat Washer	4	-----
71	Mounting Isolator	4	-----
7	Hanger Ball / Downrod Assembly	1	85770-04-373
8	Setscrew	1	03009-01-247
44	Blade Iron Set	1	85888-05-373
46	Blade Set	1	75147-67-000
47	Screw, Blade Iron Armature	10	63755-05-247
49	Light Kit Assembly	1	85889-01-373
60	* Hardware Kit	1	95142-00-850
66	Blade Grommet	15	05989-01-000
67	Blade Assembly Screw	15	63730-06-247
69	Screw, Machine, 6-32	3	74506-36-232
70	Wire Nut	4	05172-01-000
75	Balancing Kit	1	07570-01-000
86	Remote Control Receiver	1	85662-06-000
87	Remote Control Transmitter	1	85795-01-000
88	Remote Control Cradle	1	85662-01-000
150	Globe / Shade, Lower	1	94140-01-000
150a	Globe / Shade, Upper	1	95141-01-000



GUÍA DE PIEZAS

STOP


Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.


Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)




46 Juego de paletas



2 Placa de techo



4 Anillo de la moldura de campana



3 Campana




49 Conjunto del kit de luz




150a Globo / Pantalla, superior




150 Globo / Pantalla, inferior



7 Bola de suspensión / Conjunto de varilla




Conjunto del motor y caja



44 Juego de soporte de paletas



75 Kit de equilibrado



86 Receptor de control remoto




87 Transmisor de control remoto




88 Soporte de control remoto


Materiales (dibujados a escala)




62 Tornillo, de campana




70 Empalme plástico



64 Tornillo, de madera




65 Tornillo, de madera




47 Tornillo, de armadura de soporte de paleta




69 Tornillo, mecánico, 6-32



68 Arandela plana



71 Aislador de montaje



8 Tornillo prisionero

Nombre del modelo _____

No. de catálogo _____

No. de serie _____

Fecha de compra _____

Lugar de compra _____

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326

- Si el ventilador no funciona:**
1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
 2. Llame a su centro local de servicio.
 3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Lista de piezas

Lista de piezas		No. del modelo	23298
		No. del dibujo de ensamblaje	95142-01
		Acabado	Bronce Mate
No. del ítem	Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
1	* Equipo de sistema de colgar	1	94949-58-000
2	Placa de techo	1	-----
3	Campana	1	-----
4	Anillo de la moldura de campana	1	-----
62	Tornillo, de campana	4	-----
64	Tornillo, de madera	2	-----
65	Tornillo, de madera	2	-----
68	Arandela, plana	4	-----
71	Aislador de montaje	4	-----
7	Bola de suspensión / Conjunto de varilla	1	85770-04-373
8	Tornillo prisionero	1	03009-01-247
44	Juego de soporte de paletas	1	85888-05-373
46	Juego de paletas	1	75147-67-000
47	Tornillo, de armadura de soporte de paleta	10	63755-05-247
49	Conjunto del kit de luz	1	85889-01-373
60	* Kit de materiales	1	95142-00-850
66	Arandela de caucho, de paleta	15	05989-01-000
67	Tornillo, de conjunto de paleta	15	63730-06-247
69	Tornillo, mecánico, 6-32	3	74506-36-232
70	Empalme plástico	4	05172-01-000
75	Kit de equilibrado	1	07570-01-000
86	Receptor de control remoto	1	85662-06-000
87	Transmisor de control remoto	1	85795-01-000
88	Soporte de control remoto	1	85662-01-000
150	Globo / Pantalla, inferior	1	94140-01-000
150a	Globo / Pantalla, superior	1	95141-01-000

